

SP EVENT Kft.

**Használati útmutatók és
biztonsági
figyelmeztetések**

rendezvényeszközök biztonságos használatához

Tartalom

BEVEZETŐ.....	3
1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK (MINDEN ESZKÖZRE ÉRVÉNYES).....	5
2. GÁZOS TERASZFŰTŐK (HŐGOMBÁK).....	6
3. RENDEZVÉNYSÁTRAK (3×3 m és 6×3 m).....	10
4. SÖR PAD GARNITÚRÁK (ASZTAL + PADOK).....	14
5. SZÉKEK (BANKETT-, BÁR-, MŰANYAG SZÉKEK)	17
6. ASZTALOK (bankett-, kör-, könyöklő/koktél/bár-, műanyag-, dohányzó- és raklap asztalok) ...	20
7. RAKLAP BÚTOROK (ÜLŐ- ÉS ASZTAL ELEMEEK).....	24
8. Garlando Champion Csocsóasztal (Összecsukható lábakkal, teleszkópos rudazattal)	27
9. NAPERNYŐK.....	30
10. GÁZZSÁMOLY (8 kW, 3 lábú öntöttvas)	34
11. SZEMETESZSÁK-TARTÓ ÁLLVÁNY	37
12. ÁLLÓ HAMUTARTÓ (SZEMETES FUNKCIÓVAL)	40
13. 10,9 KG-OS PB GÁZPALACK.....	43
14. PARAVÁN (2 MÉTER MAGAS, 1 MÉTER SZÉLES, FEKETE SPANDEX HUZATTAL)	46
15. SZALAGOS KORDONOSZLOP (4,8 MÉTERES SZALAGGAL)	49
16. RUHATÁRI ÁLLVÁNY (34 AKASZTÓS) ÉS BILÉTA	52
17. ÁLLÓ TÜKÖR.....	55
18. ETETŐSZÉK.....	58
19. FOTEL ÉS KANAPÉ (TEXTIL HUZATTAL)	60
20. PÁRAKAPU (3 MÉTER SZÉLES).....	63
21. TEXTÍLIÁK (terítők, abroszok, spandex huzatok, székszoknyák, székmasnik)	66
22. REFLEKTOR	69
ZÁRÁS – A BÉRLŐI KÉZIKÖNYV ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYA.....	72

BEVEZETŐ – KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL

Ez a kézikönyv a SP EVENT Kft. által bérbe adott rendezvényeszközök biztonságos, rendeltetésszerű és felelősségteljes használatához készült. A dokumentum célja kettős:

1. a személyi sérülések és balesetek megelőzése,
2. a bérlő és a bérbeadó felelősségi körének egyértelmű rögzítése.

A rendezvényeszközök jelentős része – különösen a sátrak, gázos teraszfűtők, nagy tömegű bútorok – fokozott kockázatot hordoz, ha azokat nem a rendeltetésüknek megfelelően használják.

⚠ Fontos: a kézikönyvben szereplő előírások nem ajánlások, hanem kötelező biztonsági szabályok. Ezek be nem tartása személyi sérülést, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárt okozhat.

A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

A kézikönyv az egyes eszközöket külön fejezetekben tárgyalja. Minden terméknel az alábbi struktúrát követjük:

- az eszköz rendeltetése
- helyes használat
- kifejezett tiltások
- tipikus veszélyforrások és kockázatok
- bérlői felelősség

A bérlő köteles:

- a kézikönyvet a rendezvény előtt megismerni,
 - a rendezvény során a szabályokat betartani,
 - a résztvevőket és alvállalkozókat a veszélyekről tájékoztatni.
-

FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE

A bérlő köteles a rendezvény idejére legalább egy felelős személyt kijelölni, aki:

- a helyszínen elérhető,
- ismeri a jelen kézikönyvet,
- jogosult a rendezvény menetébe beavatkozni,
- veszély esetén az eszközök használatát azonnal megszünteti.

A felelős személy elmulasztott intézkedése a bérlő felelősségi körébe tartozik.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ALAPELVEK

Az alábbi szabályok minden bérbe adott eszközre vonatkoznak, függetlenül azok típusától:

- Az eszközök nem játékszerek.
- Az eszközökön ülni, állni, mászni, ugrálni csak akkor szabad, ha az az adott termék rendeltetése.
- Az eszközök műszaki átalakítása, átszerelése, rögzítése tilos.
- Időjárás-változás (szél, eső, vihar) esetén a bérlő köteles az eszközök biztonságát haladéktalanul újraértékelni.

IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATOK ÁLTALÁNOS KEZELÉSE

A rendezvényeszközök többsége ideiglenes jellegű, ezért különösen érzékeny:

- szélre,
- hirtelen időjárás-változásra,
- csapadékra.

A bérlő kötelessége:

- az időjárás-előrejelzés figyelemmel kísérése,
 - veszélyes körülmények esetén az eszközök használatának megszüntetése,
 - szükség esetén az eszközök bontása vagy biztonságba helyezése.
-

1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK (MINDEN ESZKÖZRE ÉRVÉNYES)

1.1 Rendeltetésszerű használat

- Az eszközök kizárólag arra a célra használhatók, amelyre tervezték őket.
- Az eszközök nem játékszerek, nem alkalmasak mászásra, ugrálásra, állásra.

1.2 Felelős személy kijelölése

- A bérlő köteles a rendezvény idejére egy felelős személyt kijelölni, aki:
 - ismeri a jelen kézikönyvet,
 - felügyeli az eszközök használatát,
 - veszély esetén azonnal intézkedik.

A felelős személy nevét és elérhetőségét a bérlő köteles a rendezvény megkezdése előtt rögzíteni.

1.3 Időjárási kockázatok

- A rendezvényeszközök jelentős része szélre, esőre érzékeny.
 - A bérlő kötelessége az időjárás folyamatos figyelése.
-

2. GÁZOS TERASZFŰTŐK (HŐGOMBÁK)

2.1 Rendeltetés és alapvető veszélyek

A gázos teraszfűtő nyílt lánggal és nagy hőteljesítménnyel működő, PB-gáz üzemű berendezés, amely ideiglenes kültéri hőérzet biztosítására szolgál.

A készülék fokozott kockázatot hordoz, különösen nem rendeltetésszerű használat esetén.

Fő veszélyforrások:

- tűz- és robbanásveszély,
- égési sérülések,
- a készülék felborulása,
- oxigénhiány és mérgező gázok feldúsulása zárt térben.

⚠ A készülék nem fűtési rendszer, és nem használható zárt vagy elégtelenül szellőző térben.

2.2 Hol használható?

✓ Csak kültéren, vagy

✓ részben nyitott, jól szellőző térben

✗ ZÁRT TÉRBEN TILOS használni, ideértve különösen:

- zárt sátrat,
- épületet,
- garázst,
- ponyvával vagy oldalfalakkal körbezárt teret.

Minimális szellőzési feltételek:

- legalább 25% nyitott felület,

⚠ Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a készülék nem helyezhető üzembe.

2.3 Elhelyezés és környezeti feltételek

A gázos teraszfűtőt kizárólag:

- szilárd, vízszintes, stabil talajon szabad elhelyezni,
- olyan környezetben, ahol nem akadályozza a közlekedést.

Éghető anyagoktól tartandó minimális távolságok:

- oldalirányban és hátrafelé: minimum 1 méter,

- felfelé: minimum 2 méter.

⚠ A készülék instabil, lejtős vagy puha talajon nem használható.

2.4 Használat előtti ellenőrzések (KÖTELEZŐ)

A használat megkezdése előtt a bérlő köteles ellenőrizni, hogy:

- a készülék stabilan áll,
- a gázpalack a készülék belsejében, megfelelően rögzítve helyezkedik el,
- a csatlakozások sérülésmentesek,
- a környezetben nincs éghető anyag a biztonsági zónán belül,
- az időjárási körülmények (különösen a szél) nem jelentenek kockázatot.

⚠ Amennyiben bármely feltétel nem teljesül, a készülék használata tilos.

2.5 A készülék beüzemelése

A beüzemelés lépései:

1. Ellenőrizze, hogy a gázpalack szelepe zárt állapotban van.
2. Győződjön meg róla, hogy a palack stabilan áll a készülék belsejében.
3. Kösse a hógomba csatlakozóját a gázpalackra, használjon hozzá fogót/kulcsot, ellentétes menetű az anya. Tömítés legyen a csatlakozóban.
FIGYELEM: BALMENET! Lazítani az óramutató járásával megegyezően, húzni ellentétesen kell.
4. Nyissa ki a gázpalack szelepét.
5. A kezelógombbal indítsa el a készüléket a gyártói előírás szerint. A minimum fokozatra állítva tartsa benyomba a hosszúkás gombot 10-15 másodpercig, ezzel gázt enged a készülék „fejébe”. Tartsa nyomva továbbra is ez a gombot és közben nyomja meg a szikráztató gombot. A készülék fejében megjelenik a láng, ekkor elengedheti a gázt adó gombot és állíthatja a fokozatot.

Típusonként eltérhet! Ha a bérelt eszközön a kezelőszervek eltérnek, kövesse az eszközön található piktogramokat vagy kérjen telefonos segítséget. A telefonos segítség kizárólag technikai jellegű tájékoztatásra szolgál, döntési vagy felelősségvállalási jogkört nem keletkeztet. A telefonos tájékoztatás nem minősül helyszíni szemlének vagy szakmai felügyeletnek. A telefonos tájékoztatás a bérlő saját döntését nem helyettesíti.
6. Ellenőrizze, hogy a láng egyenletesen ég.

⚠ Begyújtáskor a készülék fölé hajolni szigorúan tilos.

2.6 Használat közbeni szabályok

A működés ideje alatt:

- a készüléket tilos mozgatni,
- a forró felületek érintése tilos,
- gyermekek és ittas személyek nem kezelhetik,
- a készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos,
- a készüléket letakarni vagy körbezárni tilos.

Szél és borulás:

- szélben a hógomba fokozottan borulásveszélyes,
 - erős szél esetén a használat tilos, a készüléket azonnal ki kell kapcsolni.
-

2.7 Gázbiztonság

- A gázpalack mindig a készülék belsejében legyen elhelyezve.
 - Szivárgás ellenőrzése kizárólag szappanos vízzel történhet.
 - Szivárgást nyílt lánggal ellenőrizni szigorúan tilos.
 - Sziszegő hang vagy gázzag észlelésekor a készüléket azonnal ki kell kapcsolni.
-

2.8 Kikapcsolás és használat utáni teendők

1. Zárja el a gázpalack szelepét.
 2. Várja meg, amíg a láng kialszik.
 3. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
 4. Csak kihűlt állapotban mozgassa vagy pakolja el.
-


2.9 Vészhelyzet

- Gázzag esetén:
a gázpalack azonnali elzárása, a terület kiürítése, a használat megszüntetése, majd a veszélyzónától biztonságos távolságban történő intézkedés és segítségkérés.
 - Tűz esetén:
amennyiben biztonságosan lehetséges, a palack elzárása, majd a veszélyzónától eltávolodva a 112 hívása.
-

2.10 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a készülék rendeltetésszerű használatáért,
- a környezeti és időjárási feltételek folyamatos ellenőrzéséért,
- a veszélyhelyzetek felismeréséért és kezeléséért.
- A bérlő kijelenti, hogy a gázüzemű és elektromos berendezések alapvető működését ismeri, vagy gondoskodik olyan személy jelenlétéről, aki ezzel rendelkezik.
- A bérlő vállalja, hogy azok használata során az általános és speciális balesetvédelmi előírásokat betartja.
- A bérlő felelős azért, hogy a berendezések kizárólag a hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő környezetben és módon kerüljenek használatba.
- A berendezések nem rendeltetésszerű használatából, helytelen üzemeltetéséből, vagy a biztonsági előírások megszegéséből eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi sérülésekért és vagyoni károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

3. RENDEZVÉNYSÁTRAK (3×3 m és 6×3 m)

3.1 A sátor rendeltetése

A 3×3 m és 6×3 m méretű rendezvénysátrak ideiglenes, könnyűszerkezetes árnyékoló és időjárás elleni védelmet nyújtó eszközök.

A sátrak nem minősülnek épületnek vagy állandó szerkezetnek, és nem alkalmasak extrém időjárási körülmények elviselésére.

A sátor rendeltetése:

- nap elleni védelem,
- csapadék elleni védelem (nem extrém mennyiségű csapadék ellen),
- vendégek és bútorok ideiglenes fedése.

 **A sátor nem használható épületként vagy tartós szerkezetként.**

3.2 Felállítás és elhelyezés általános szabályai

A sátor kizárólag:

- sík, stabil, vízszintes talajon,
- megfelelő környezeti térrel,
- akadálymentes környezetben

állítható fel.

A sátor környezetében biztosítani kell:

- a szabad közlekedést,
 - a menekülési útvonalakat.
-

3.3 Sátor felállítása – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Sátor építése (3×3 m és 6×3 m)

1. A sátor felállításához minimum 2 fő szükséges.
2. Fogják meg a sátorváz lábait, és kezdjék kifelé húzni addig, amíg az oldalsó „kereszt” szerkezet hozzáférhetővé válik.
3. Egymással szemben állva, a kereszttartót alul megfogva, lassú hátrafelé mozgással nyissák a sátrat a lehető legnagyobb mértékig.
4. A sátorvázat a sarkoknál felfelé tolva addig emeljék, amíg a rögzítő stift be nem kattann.
 - 3×3 m sátonál 4 lábánál,

- 6×3 m sátonál 6 lábnál kötelező.
Ügyelni kell arra, hogy a tetőponyva ne gyűrődjön fel, mert ez szakadásveszélyt okozhat.
- 5. Az azonos oldali lábak emelése egyszerre, két fővel történik:
 - az alsó stift kihúzása után a sátrat a kívánt magasságig emelik,
 - majd ugyanezt a szemközti oldalon is elvégzik.
- 6. A sátor csak akkor tekinthető stabilnak, ha minden láb rögzítése megtörtént.

3.4 Rögzítés – KÖTELEZŐ

⚠ A sátor rögzítése minden esetben kötelező, még szélcsendes időben is.

A rögzítés történhet:

- súlyozással (pl. betonsúly),
- lehorgonyzással (talaj adottságainak megfelelően).

Rögzítés módja:

- a spanifert és racsnit a sátorváz belső oldalához kell rögzíteni,
- a racsni kampója legalább két vázelemet fogjon,
- a betonsúlyt, vagy cölöpöt a sátorvázon kívül, de közvetlen közelében kell elhelyezni,
- a spanifer lelógó részét rögzíteni kell a balesetveszély elkerülése érdekében.

⚠ Szakembereink által végzett rögzítésen változtatni szigorúan tilos, kivéve vészhelyzeti bontás, vagy a bérleti időszak végén történő, előre egyeztetett bontás esetén!

3.5 Oldalfalak és zárt tér kialakítása

⚠ A sátor oldalazása fokozott kockázatot jelent.

Oldalfalakkal ellátott sátor:

- jelentősen nagyobb szélterhelést kap,
- zárt tér jellegűvé válhat, ügyelni kell a megfelelő szellőzésre.

✗ TILOS:

- a sátrat teljesen körbezárni működő fűtőberendezés mellett,
- a sátrat épületként használni,
- a sátrat hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyni.

FONTOS:

- a sátrat csak akkor szabad körbezárni, ha abban senki nem tartózkodik,

- bent tartózkodó személy esetén a cipzárakat használni tilos, mert akadályozzák a gyors elhagyást.

3.6 Szél- és időjárási kockázatok

A sátor szél hatására vitorlaként viselkedik.

 Már mérsékelt szél esetén is:

- jelentős erők hatnak a szerkezetre,
- a rögzítések fellazulhatnak,
- a szerkezet deformálódhat.

 **35 km/h feletti széllökések, viharos időjárás esetén:**

- a sátor használata tilos,
- a sátor azonnali bontása kötelező.

2 cm-t meghaladó havazás vagy hirtelen, nagy mennyiségű csapadék esetén a tetőponyvában megállhat a víz vagy hó, amelynek súlya a ponyva szakadását vagy a váz deformálódását, összeomlását okozhatja. Ilyen körülmények között a sátor használata tilos, a víz/hó eltávolítása vagy a sátor bontása kötelező.

A bérlő kötelessége:

- az időjárás folyamatos figyelése,
- a sátor állapotának rendszeres ellenőrzése,
- veszély esetén a sátor kiürítése és bontása.


 **Fontos kiegészítés:**

A jelen pontban megjelölt szélsébségi, csapadék- és egyéb időjárási értékek kizárólag *irányadó minimumértékek*.

Ezek megadása nem minősül meteorológiai vagy műszaki szakvéleménynek, és nem helyettesíti a helyszíni körülmények folyamatos megítélését.

A sátor használatának felfüggesztéséről, kiürítéséről vagy bontásáról szóló döntés minden esetben a bérlő kizárólagos felelőssége, függetlenül attól, hogy az időjárási körülmények eléri-e a jelen pontban megjelölt értékeket.

3.7 Fűtés és hőforrások a sátorban

 **Gázos teraszfűtő (hőgomba) használata zárt sátorban TILOS.**

A sátorban:

- nyílt láng használata tilos,
- hőszigetelő kizárólag bérbeadó engedéllyel helyezhető el.

A nem megfelelő fűtés következményei:

- tűzveszély,
- oxigénhiány,
- mérgező gázok feldúsulása.

3.8 Kifejezetten TILOS használatok

 Tilos:

- a sátor rögzítésének „ideiglenes” elhagyása,
- a sátorvázra mászni vagy arra 5 kg-nál nehezebb tárgyat rögzíteni,
- a sátor rögzítését hozzá nem értőként módosítani,
- szélben oldalazott sátrat használni,
- vihar közeledtével a sátrat használatban tartani.

3.9 Sátor bontása – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az oldalfalakat eltávolítják: először az oldalsó tépőzárakat, majd a tetőcsatlakozást.
2. Meggyőződnek arról, hogy alacsony szél van, majd kioldják a rögzítéseket minden ponton.
3. A lábak stiftjeit oldalanként egyszerre, két fő engedi le, 6x3 méteres sátor esetén a két középső lábbal kell kezdeni.
4. A felső stifteket kihúzzák, ellenőrizve a váz feszülésmentességét.
5. Két fő egymással szemben állva, a középső „V” szerkezetet megfogva összezsukja a sátrat (6x3 méteres sátor esetén ez a két rövid oldalt jelenti).

3.10 Bérlei felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a sátor megfelelő rögzítéséért,
- az időjárási kockázatok kezeléséért,
- a sátor kiürítéséért és bontásáért veszély esetén,
- a sátor használatából eredő személyi és vagyoni károkért.
- A bérlő a jelen fejezetben meghatározott időjárási küszöbértékekre történő hivatkozással nem mentesül a saját döntési és kockázatkezelési kötelezettsége alól.

 **A sátor nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.**

4. SÖRPAD GARNITÚRÁK (ASZTAL + PADOK)

4.1 A sörpad garnitúra rendeltetése

A sörpad garnitúra (1 asztal + 2 pad) ideiglenes ülő- és asztalfelület biztosítására szolgál rendezvényeken.

A szerkezet nem sport- vagy játékszer, és nem alkalmas fokozott dinamikus terhelésre.

Rendeltetésszerű használat:

- ülés a padokon,
- étel és ital elhelyezése az asztalon,
- vendégek ideiglenes kiszolgálása.

 A sörpad garnitúra kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas.

4.2 Elhelyezés és felállítás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Nyissa ki a sörpad és az asztal lábait.
2. Nyomja meg a lábakat rögzítő csatot, amely kiengedi a lábat.
3. A láb merevítő elemét kattanásig tolja vissza a rögzítő csatba.
4. Helyezze a padokat és az asztalt sík, vízszintes, stabil talajra.
5. Győződjön meg róla, hogy a bútorzat stabilan áll, nem billeg.

A sörpad garnitúra kizárólag:

- sík, vízszintes, stabil talajon,
- olyan területen: ahol a vendégek körbejárhatják, a menekülési útvonalakat nem akadályozva használható.

 **Egyenetlen vagy lejtős talajon a padok és az asztal felborulhatnak vagy elcsúszhatnak.**

4.3 Terhelhetőség és használati korlátok

A sörpad garnitúra statikus terhelésre készült.

Megengedett maximális terhelés:

- pad: max. 300 kg / db,
- asztal: max. 50 kg (Az asztal nem ülőalkalmatosság! Ráülni baleset- és törésveszélyes.)

Általános irányszámok:

- egy padon oldalanként legfeljebb 3–4 fő ülhet,
- az asztalra ráülni vagy ráállni tilos.

 A túlterhelés következményei:

- szerkezeti károsodás,
 - pad vagy asztal felborulása,
 - vendégek leesése és sérülése.
-

4.4 Használat közbeni szabályok

A sörpád garnitúra használata során:

- a bútorzaton feküdni, ugrálni, állni szigorúan tilos,
- a garnitúrát vendégekkel rajta tilos megemelni, húzni vagy tolni,
- a padokat tilos asztalként használni,
- több garnitúrát tilos egymáshoz rögzíteni vagy átalakítani.

 **Nyílt láng, fűtőberendezés vagy hőforrás közvetlen közelében használni tilos.**

4.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A sörpád garnitúrákhoz kapcsolódó leggyakoribb veszélyek:

- feldőlés, amikor a vendégek egyszerre mozdulnak,
- leesés, különösen alkoholos befolyásoltság esetén,
- ujj- és kézsérülések a mozgó szerkezeti részeknél,
- lábujj- és lábsérülések a nehéz elemek mozgásakor.

 **Különösen veszélyes:**

- padon vagy asztalon állás fényképezés, szurkolás közben,
 - gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - padok hirtelen megemelése.
-

4.6 Időjárási és környezeti kockázatok

Kültéri használat során:

- eső esetén a padok és asztalok csúszóssá válhatnak,
- sárban a lábak megsüllyedhetnek,

A bérlő kötelessége:

- a csúszásveszély kezelése,
 - instabil garnitúrák áthelyezése vagy kivonása a használatból.
-

4.7 Kifejezetten TILOS használatok

Tilos:

- a padokra vagy az asztalra felállni, ugrálni,
 - a bútorzaton feküdni,
 - a garnitúrát játékra, táncra, színpadként használni,
 - a garnitúrák átalakítása vagy összekötése,
 - padok húzása, tolása vendégekkel rajta.
-

4.8 Bontás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Emelje fel a padot vagy az asztalt.
 2. Nyomja meg a rögzítő csatot, amely kiengedi a lábat.
 3. Csupkja vissza a lábat a helyére kattanásig.
 4. Győződjön meg róla, hogy a láb rögzített állapotban van.
 5. A bontást mindig üres, terheletlen bútoron végezze.
 6. Az összezsukott bútorokat lábbal lefelé tesszük a földre, nem bútorlappal, mert úgy könnyen sérülhet az asztal és a pad.
-

4.9 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a sörpád garnitúrák megfelelő elhelyezéséért,
- a terhelési határértékek betartásáért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 **A sörpád garnitúrák nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.**

5. SZÉKEK (BANKETT-, BÁR-, MŰANYAG SZÉKEK)

5.1 A székek rendeltetése

A székek ülésre szolgáló berendezések, amelyek egy személy ideiglenes ülését biztosítják rendezvényeken.

A székek nem teherhordó szerkezetek, nem alkalmasak mászásra, állásra vagy dinamikus terhelésre.

Rendeltetésszerű használat:

- ülés egy fő részére,
- vendégek ideiglenes leültetése,
- rendezvényi pihenés biztosítása.

 A székek kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

5.2 Elhelyezés és környezeti feltételek

A székek:

- csak sík, stabil talajon használhatók,
- úgy helyezendők el, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozzák,
- nem érintkezhetnek hőforrással vagy nyílt lánggal.

 **Egyenetlen, puha vagy lejtős talajon a székek megbillenhetnek vagy felborulhatnak.**

5.3 Használati korlátok és terhelés

A székek statikus terhelésre készültek, kizárólag ülő helyzetben.

 **TILOS:**

- székre állni vagy azon ugrálni,
- egy székre több személyt ültetni,
- széket fellépőként, létraként vagy segédeszközként használni,
- széket megemelni vagy áthelyezni vendéggel rajta.

 A túlterhelés következményei:

- a szék törése vagy deformációja,
- a szék felborulása,
- leesésből eredő sérülések.

5.4 Tipikus baleseti kockázatok

A székekkel kapcsolatos leggyakoribb balesetek:

- leesés, amikor a vendég székre áll vagy azon egyensúlyoz,
- felborulás hirtelen mozdulat vagy oldalirányú terhelés miatt,
- megbotlás nem megfelelően elhelyezett székekben.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti használat,
 - gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - bárszékek használata instabil talajon.
-

5.5 Időjárási hatások kültéri használat esetén

Kültéri rendezvény során:

- esőben a székek csúszóssá válhatnak,
- sárban vagy puha talajon a lábak megsüllyedhetnek,
- szélben az üres székek felborulhatnak.
- párnázott székeket (pl.: bankett szék, chiavari szék) esőben használni szigorúan tilos!

A bérlő kötelessége:

- instabil székek áthelyezése,
 - szükség esetén a székek kivonása a használatból.
-

5.6 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vezetnek:

- székre állás fotózás vagy beszéd közben,
 - bárszék használata egyenetlen talajon,
 - székek áthelyezése vendégekkel rajta,
 - székek „összetolása” ideiglenes padként.
-

5.7 Bérlői felelősség

A bérlő felelősséggel tartozik:

- a székek megfelelő elhelyezéséért,

- a rendeltetésszerű használat betartásáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és szükség szerinti felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 A székek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

6. ASZTALOK (bankett-, kör-, könyöklő/koktél/bár-, műanyag-, dohányzó- és raklap asztalok)

6.1 Az asztalok rendeltetése

Az asztalok étel, ital, dekoráció és kisebb tárgyak elhelyezésére szolgáló berendezések rendezvényeken.

Az asztalok nem ülőbútorok, nem teherhordó szerkezetek, és nem alkalmasak mászásra, állásra vagy dinamikus terhelésre.

Rendeltetésszerű használat:


- étkezés,
- poharak, tányérok, kisebb tárgyak elhelyezése,
- vendégek ideiglenes kiszolgálása,
- könnyű könyöklés álló helyzetben (könyöklőasztalok esetén).

 Az asztalok kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

6.2 Elhelyezés és környezet

Az asztalokat:

- csak sík, stabil, vízszintes talajon szabad elhelyezni,
- úgy kell elrendezni, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozzák,
- hőforrástól és nyílt lángtól megfelelő távolságban kell tartani.

 Egyenetlen, puha vagy lejtős talajon az asztalok megbillenhetnek vagy felborulhatnak.

6.3 Felállítás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Összecsukható bankett- és körasztalok:

1. Nyissa ki az asztal lábait.
2. A lábakon található láncszemet húzza le teljesen, amennyire lehetséges.
3. Győződjön meg róla, hogy a lábak teljesen nyitott és rögzített állapotban vannak.
4. Az asztalt vízszintes talajra helyezze, majd ellenőrizze a stabilitását.

Könyöklő / koktélasztalok:

1. Nyissa ki az asztal lábait a lábon található stift hátrahúzásával.
2. Pozícionálja a lábat, majd engedje vissza a stiftet, és ellenőrizze, hogy az a helyére kattant.

3. Gyorskötözővel rögzítse a lábakat a stift alatt/felett, hogy az asztal extra biztonságosan és stabilan álljon.
4. Csak stabil, vízszintes talajon használja.

Műanyag asztalok:

1. Illessze a lábakat a helyükre.
2. Ellenőrizze, hogy az asztal stabilan áll, nem billeg.

Raklap asztalok (üveglappal):

1. Az asztalt kizárólag vízszintes, stabil talajon helyezze el.
2. Ellenőrizze, hogy az üveglap megfelelően fekszik fel és nem mozdul el.

 **Amennyiben az asztal nem stabil, használata tilos.**

6.4 Terhelhetőség és használati korlátok


Az asztalok statikus terhelésre készültek.

Megengedett maximális terhelés:

- bankett- és körasztalok: max. 100 kg / asztal,
- könyöklő-, műanyag- és dohányzóasztalok: max. 20 kg / asztal,
- raklap asztalok (üveglap nélkül): max. 200 kg / asztal.

 **TILOS:**

- az asztalra ülni vagy ráállni,
- az asztalon feküdni vagy ugrálni,
- az asztalt fellépőként, színpadként használni,
- az asztalt vendégekkel vagy tárgyakkal megpakolva mozgatni.

 **A túlterhelés következményei:**

- szerkezeti törés,
 - felborulás,
 - leesésből eredő sérülések.
-

6.5 Tipikus baleseti kockázatok

Az asztalokkal kapcsolatos leggyakoribb balesetek:

- borulás oldalirányú terhelés miatt,
- leesés, amikor a vendég az asztalra ül vagy áll,

- ujjbecsípődés összecsuksukható lábaknál,
- üveglap törése raklap asztalok esetén,
- megbotlás nem megfelelően elhelyezett asztalokban.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti használat,
- zsúfolt rendezvényeken történő elhelyezés,
- gyermekek felügyelet nélküli használata.

6.6 Időjárás hatásai kültéri használat esetén

Kültéri rendezvény során:

- esőben az asztalok csúszóssá válhatnak,
- sárban a lábak megsüllyedhetnek,
- szélben az üres asztalok elmozdulhatnak vagy felborulhatnak.

A bérlő kötelessége:

- instabil asztalok áthelyezése,
- szükség esetén az asztalok kivonása a használatból.

6.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vezetnek:

- „csak egy pillanatra ráülünk az asztalra”,
- instabil asztalok ideiglenes alátámasztása,
- asztalok mozgatása vendégekkel vagy megpakolva,
- részlegesen rögzített lábakkal történő használat.


6.8 Bontás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Összecsuksukható asztaloknál:

1. Emelje fel az asztalt.
2. Húzza fel a láncszemet vagy húzza ki a stiftet.
3. Hajtsa fel a lábakat az összecsuksukott helyzetbe.
4. Ellenőrizze, hogy a lábak rögzített állapotban vannak.

Műanyag asztaloknál:

1. Emelje fel az asztalt.
2. Húzza ki a lábakat a foglalatból.

 A bontást mindig üres, terheletlen asztalon végezze.

6.9 Bérlői felelősség

A bérlő felelősséggel tartozik:

- az asztalok megfelelő elhelyezéséért,
- a terhelési határértékek betartásáért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 **Az asztalok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.**

7. RAKLAP BÚTOROK (ÜLŐ- ÉS ASZTAL ELEMÉK)

7.1 Rendeltetés

A raklap bútorok ideiglenes ülő- és pihenőbútorok, illetve alacsony terhelésű asztalfelületek, elsősorban lounge jellegű, informális rendezvényekhez.

A raklap bútorok:

- nem minősülnek játszó- vagy sporteszköznek,
- nem alkalmasak dinamikus vagy extrém terhelésre,
- kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak.

Rendeltetésszerű használat:


- ülés a raklap kanapékon,
- italok, kisebb tárgyak elhelyezése a raklap asztalokon és könyöklőkön,
- rövid idejű pihenés.

 A raklap bútorok kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

7.2 Elhelyezés és környezet

A raklap bútorokat:

- csak sík, stabil, vízszintes talajon szabad elhelyezni,
- úgy kell elrendezni, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozzák,
- falaktól, sátraktól, színpadoktól és egyéb szerkezetektől biztonságos távolságban kell tartani.

 Egyenetlen, puha vagy süllyedő talajon a raklap elemek elmozdulhatnak vagy megbillenhetnek.

7.3 Használati utasítás – RAKLAP ASZTALOK

1. Az asztalt csak vízszintes talajon helyezze el.
 2. Győződjön meg róla, hogy az asztal stabilan áll, nem billeg.
 3. Az asztal megengedett maximális terhelése: 200 kg.
 4. A bútorzaton feküdni, ugrálni, állni szigorúan tilos.
 5. Nyílt láng vagy hőforrás közelében használni tilos.
-

7.4 Használati utasítás – RAKLAP KANAPÉK

1. A kanapét csak vízszintes talajon helyezze el.
 2. Győződjön meg róla, hogy a bútor stabilan áll.
 3. A kanapé megengedett maximális terhelése: 200 kg.
 4. A bútorzaton feküdni, ugrálni, állni tilos.
 5. A háttámlának nekitámaszkodni, arra ráülni vagy arra felállni tilos.
 6. Nyílt láng vagy hőforrás közelében használni tilos.
-

7.5 Használati utasítás – RAKLAP KÖNYÖKLŐK

1. A könyöklőt csak sík, stabil talajon helyezze el.
 2. Ellenőrizze, hogy a bútor nem billeg, nem mozdul el.
 3. A raklap könyöklő megengedett maximális terhelése: 200 kg.
 4. A könyöklő kizárólag enyhe, felső irányú terhelésre alkalmas.
 5. A bútorzaton feküdni, ugrálni, állni szigorúan tilos.
 6. Nyílt láng vagy hőforrás közelében használni tilos.
-

7.6 Terhelési és használati korlátok

TILOS:

- raklap bútorokra felállni vagy ugrálni,
- háttámlákat terhelni ülés vagy állás céljából,
- raklap elemeket egymásra pakolni,
- a bútorokat színpadként, fellépőként vagy játékeszközként használni,
- a bútorokat vendégekkel rajta átrendezni.

A túlterhelés következményei:

- borulás,
 - elemek szétcsúszása,
 - esésből eredő sérülések.
-

7.7 Tipikus baleseti kockázatok

A raklap bútorokkal kapcsolatos leggyakoribb veszélyek:

- borulás, amikor több személy egyszerre áll fel vagy dől hátra,
- leesés, különösen háttámlára történő terheléskor,

- zúzódások, horzsolások a fa éléknél,
- megbotlás a kiálló raklaprészekben.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti használat,
- gyermekek felügyelet nélküli használata.

7.8 Időjárási hatások kültéri használat esetén

Kültéri használat során:

- esőben a raklap felületek csúszóssá válhatnak,
- nedves környezetben a fa tapadása csökken,
- sárban az elemek megsüllyedhetnek.

A bérlő kötelessége:

- csúszásveszély kezelése,
- instabil elemek kivonása a használatból.

7.9 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a raklap bútorok megfelelő elhelyezéséért,
- a terhelési határértékek betartásáért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és szükség szerinti felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 A raklap bútorok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

8. Garlando Champion Csocsóasztal (Összecsukható lábakkal, teleszkópos rudazattal)

A Garlando Champion csocsóasztal egy teljes méretű, erős és stabil asztalifoci asztal, amely alkalmas rendezvényekre és közösségi játékokra is. A termék összecsukható lábakkal és teleszkópos rudazattal rendelkezik, ami tárolást és szállítást is könnyebbé tesz.

8.1 Rendeltetés

Ez a csocsóasztal társas és sportjátékokra készült, ahol két vagy négy játékos irányítja a rudakon lévő figurákat, hogy gólt szerezzenek a másik kapujába.

Rendeltetés szerű használat:

- játék felügyelettel;
- vendégek verseny- vagy szórakoztató célú részvétele.

Nem rendeltetés szerű használat:

- ülés vagy állás a játékmezőn vagy a szerkezeten;
- eszközként való ugrálás, lépcsőként használás.

8.2 Szerkezeti jellemzők és biztonságtechnikai háttér

A csocsóasztal többek között az alábbi biztonsági és műszaki jellemzőkkel bír:

- 20 mm vastag MDF lap alapú játéktér, amely könnyen tisztítható és ellenáll a mindennapi használatnak.
- Acél rudak, rozsdavédő réteggel, sima gördüléssel.
- Teleszkópos rudazat – a rudak nem nyúlnak ki a másik oldalra, így csökkentett sérülésveszéllyel jár játék közben.
- Labdatartó doboz minden kapu mögött a gyors labda visszahelyezéshez.
- Összecsukható lábak, amelyek megkönnyítik a tárolást és szállítást.
- Az asztal 70 kg körüli tömegű és stabil szerkezetű, így játék közben nem mozog könnyen.

8.3 Elhelyezés és használat

✓ Helyezze a csocsóasztalt:

- sík, stabil talajra;
- olyan helyre, ahol a játékosok szabadon mozoghatnak;
- távol hőforrásoktól és nedvességtől.

⚠ Figyelem: A játék ellensúlyozatlan nyomása (hirtelen rátámaszkodás, rángatás) instabillá teheti az asztalt, csúszást vagy borulást okozva.

8.4 Kifejezetten TILOS használatok

⊖ Az alábbi használatok szigorúan tilosak, mert sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethetnek:

- ráállni vagy ráülni az asztalra;
- a rudazat szakszerűtlen meghúzása vagy kilazítása;
- az asztalt elhúzni vagy mozgatni játék közben;
- erőből rángatni a rudakat (különösen gyermekeknél).
- esőben használni kültéren

8.5 Tipikus baleseti kockázatok

A csocsóasztalokkal kapcsolatos gyakori sérülési források közé tartoznak:

- kéz- és ujjbecsípődés a rudak között;
- ütközés a rudakkal, ha játékos közel van a játékmezőhöz;
- felborulás, ha a játékosok túlságosan ránehezednek a játék szerkezetére;
- csúszás vagy elesés, ha a talaj nem sík vagy nedves.

Különösen veszélyes körülmények:

- gyermekek felügyelet nélkül,
- alkoholos befolyásoltság,
- nagyon szoros játéktér.

8.6 Időjárási és környezeti hatások (különösen kültéren)

⚠ A Garlando Champion csocsóasztal elsősorban beltéri használatra készült:

- nedvesség és eső rongálhatja a fa és MDF elemeket;
- közvetlen napsütés hosszabb távon károsíthatja a bevonatokat;
- szél nem jelent közvetlen borulási veszélyt ugyan, de instabil felület miatt mozgásra hajlamos lehet.

A bérlő kötelessége:

- kültéri használat esetén védett térbe helyezni;
- eső vagy nedvesség esetén azonnal beszüntetni a használatot és fedett, száraz helyre vinni az asztalt, majd szárazra törölnie az eszközt.

8.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi használati módok rendszeresen balesethez vezetnek:

- játék közben a rudakat erőből rángatni (különösen felnőttek nagy erejű húzása);
- gyermekek felügyelet nélkül játszanak;
- nem megfelelő rögzítés vagy síktól eltérő talajon történő elhelyezés.
- csocsóasztalt nedvességnek kitenni.

8.8 Bérloői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a csocsóasztal megfelelő elhelyezéséért és stabilitásáért;
- a rendeltetésszerű játék betartásáért;
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért;
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A csocsóasztal nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

9. NAPERNYŐK

9.1 Rendeltetés

A napernyők árnyékot biztosító, könnyű szerkezetű kültéri eszközök, amelyek célja:

- a napsütés elleni védelem biztosítása,
- a vendégek komfortérzetének növelése,
- rendezvények esztétikus kiegészítése.

A napernyők:

- nem ülőalkalmatosságok,
- nem kapaszkodók,
- nem alkalmasak mászásra, lógásra vagy terhelésre,
- nem szerelhetők fel további szerkezetekkel, dekorációval vagy világítással.

 A napernyők kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

9.2 Elhelyezés és környezet

A napernyő elhelyezésénél az alábbi feltételek kötelezőek:

Talaj és stabilitás

- A napernyőt csak sík, vízszintes, stabil talajon szabad elhelyezni.
- Puha talaj (fű, föld, homok) esetén megfelelő súlyozás kötelező.

Közlekedés és biztonság

- A napernyőt úgy kell elhelyezni, hogy:
 - ne akadályozza a vendégek mozgását,
 - ne kerüljön menekülési útvonalba.
- A napernyő körül legalább 1 méter szabad teret kell hagyni minden irányban.

 **Egyenetlen vagy instabil elhelyezés esetén a napernyő használata tilos.**

9.3 Rögzítés – KÖTELEZŐ

 **A napernyők rögzítése minden esetben kötelező, még enyhe szélben is.**

Megengedett rögzítési módok:

- stabil, nehéz talp (vas, beton),

 Nem megengedett:

- könnyű talp,
- laza földbe „beleállítás”,
- nem megfelelő súlyozás.

A nem megfelelő rögzítés következményei:

- felborulás,
- vendégekhez való lecsapódás,
- súlyos személyi sérülés és anyagi kár.

 **A rögzítést hozzá nem értő személynek átalakítani szigorúan tilos.**

9.4 Felállítás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezze el a talpsúlyt arra a pontra, ahová a napernyőt fel kívánja állítani.
2. Ellenőrizze, hogy a talp vízszintes és stabil.
3. Csavarja be a napernyő alsó rudazatát a napernyő felső részébe (ha esetleg nem lenne egyben).
4. A talpazatban található fém rögzítőcsavarokkal szorítsa a napernyőt a talpazathoz.
5. Győződjön meg róla, hogy a szerkezet nem mozog, nem billeg.
6. A napernyőt kurblival, lassú, egyenletes mozdulatokkal nyissa ki.

 **Instabil szerkezet esetén a napernyőt tilos kinyitni.**

9.5 Szél- és időjárási kockázatok

A napernyők különösen érzékenyek a szélre, vitorlaszerűen viselkednek.

Szél esetén:

- már 10–15 km/h szélesebességnél fokozott figyelem szükséges,
- 20 km/h feletti széllokések esetén a napernyő elbontása kötelező.

 **Viharos időjárás esetén a napernyő használata szigorúan tilos.**

Vihar esetén:

- a napernyőt azonnal össze kell csukni,
 - rögzített, zárt állapotban kell biztosítani.
-

9.6 Használati tilalmak

SZIGORÚAN TILOS:

- a napernyőnek támaszkodni,
 - rajta lógni, kapaszkodni,
 - a napernyőt nyitva hagyni felügyelet nélkül,
 - oldalirányban terhelni asztalokhoz vagy bútorokhoz támasztva,
 - a szerkezetet átalakítani.
-

9.7 Tipikus baleseti kockázatok

A napernyőkkel kapcsolatos leggyakoribb veszélyek:

- borulás és becsapódás nem megfelelő rögzítés esetén,
- megbotlás a talpazatban vagy rögzítő elemekben,
- szél által okozott hirtelen elmozdulás,

Különösen veszélyes:

- zsúfolt rendezvényeken,
 - alkoholos befolyásoltság mellett,
 - gyermekek jelenlétében.
-

9.8 Bontás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A napernyőt kurblival engedje le, teljesen zárt állapotba.
2. Lazítsa meg a talpazatban lévő rögzítőcsavarokat.
3. Emelje ki a napernyőt a talpból.
4. Csavarja szét a napernyő felső és alsó részét.
5. A talpsúlyt külön, stabil helyen tárolja.

 **A bontást mindig szélcsendes állapotban végezze.**

9.9 Bérleti felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a napernyők megfelelő elhelyezéséért és rögzítéséért,
- az időjárási kockázatok folyamatos figyeléséért,
- a rendeltetésszerű használat betartásáért,

- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 A napernyők nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

10. GÁZZSÁMOLY (8 kW, 3 lábú öntöttvas)

10.1 Rendeltetés

A gázszámoly egy szabadban használatos PB-gáz üzemű főző-égő, amely kültéri főzéshez, melegítéshez alkalmas. Nem alkalmas zárt terekben történő használatra, és nem helyettesíti a beltéri fűtést vagy gáztűzhelyet.

10.2 Hol használható?

✓ Csak kültéren, jól szellőző helyen

✗ Zárt térben TILOS használni – tűz- és robbanásveszély miatt.

! A gyermekeket mindig távol kell tartani az eszköztől.

10.3 Alapvető biztonsági figyelmeztetések

- Használat közben ne mozgassa a gázszámolyt.
 - Mindig zárja el a gázcsapot a főzőn és a palackon használat után.
 - Az eszköz szerkezeti megváltoztatása tilos (átalakítás, módosítás).
-

10.4 Gázcsatlakoztatás és üzembe helyezés

1. A gázpalackhoz történő csatlakoztatáskor a csatlakozót ellenkező (balos) menetirány szerint kell rögzíteni.
 - A csatlakozást fogóval vagy megfelelő méretű kulccsal kell meghúzni.
 - Kézzel történő rögzítés nem elegendő.
2. A gázpalack szelepét csak akkor nyissa meg, ha
 - a nyomásszabályozó (reduktor) megfelelően fel van csatlakoztatva a gázpalackra,
 - a gáztömlő mindkét oldalon rögzítve van,
 - és minden csatlakozás stabil, nem mozdul el.
3. Használjon szabványos, megfelelő méretű PB-gázpalackot (pl. 2–5–11 kg).
4. A gázcsövet és a szelepeket szivárgásvizsgáló oldattal ellenőrizze, mielőtt begyűjtja a készüléket.
5. A gáztömlő hossza nem haladhatja meg az 1,5 métert, és állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.

⚠ A csatlakozások túlzott meghúzása tilos, mert károsíthatja a szerelvényeket és gázszivárgást okozhat.

10.5 Begyújtás és használat

1. Győződjön meg róla, hogy a környezet mentes gyúlékony anyagtól és folyadéktól.
2. Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
3. Nyissa meg a gázpalack szelepét, majd gyújtsa meg a gázt a főzőn.
4. A lángot szabályozza finoman, hogy elkerülje a túl nagy hőterhelést.

⚠ Ne hajoljon az égő feje fölé begyújtás vagy főzés közben – súlyos égési sérülést okozhat.

10.5.1 Begyújtás – levegőszabályzás (fém „sityak”)

A gázszámoly megfelelő begyújtásához elengedhetetlen a levegő–gáz arány helyes beállítása.

Begyújtás előtt:

- a készüléken található fém levegőszabályzó elemet (köznyelvben bilincs) hátrahúzott állapotba kell helyezni, úgy, hogy a levegőnyíláson ne kapjon túl sok oxigént.

Ez biztosítja, hogy:

- a gáz a megfelelő helyen gyulladjon be,
- a láng stabil és egyenletes legyen.

Begyújtás után:

- a levegőszabályzó elem finoman állítható, azonban ez nem szükséges a rendeltetésszerű használatához,
- a helyes működés jele az egyenletes, tiszta kék láng.

⚠ Sárgás, lobogó vagy zajos láng nem megfelelő levegőellátásra utal!

🚫 A levegőszabályzó szerkezet átalakítása, rögzítése vagy eltávolítása szigorúan tilos.

10.6 Használat közbeni veszélyek

- **Gázszivárgás** – ha szagot érez, zárja el a gázt és hagyja szellőzni a helyszínt.
 - **Égési kockázat** – a készülék és környezete nagyon forró lehet.
 - **Gyermekek veszélyeztetése** – feltétlenül tartsa távol őket a működő eszköztől.
-

10.7 Kikapcsolás és leszerelés

1. Először zárja el a gázpalack szelepét.
2. Hagyja, hogy a gázégő teljesen kihűljön.
3. Csak kihűlés után szakítsa meg a csatlakozást.

⚠ A forró alumínium vagy öntöttvas elemeket ne érintse mezítláb vagy kezek nélkül.

10.8 Vészhelyzet és karbantartás

- Gázszivárgás esetén azonnal zárja el a palackot és értesítse a bérbeadót.
 - Égés vagy tűz esetén hívja a 112-t.
 - A cső/tömlő sérüléseit haladéktalanul cserélje.
-

10.9 Bérői felelősség

A bérlő felelős:

- a gázszámoly biztonságos elhelyezéséért és használatáért,
- a rendeltetésszerű üzemeltetés betartásáért,
- a vendégek és harmadik felek védelméért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

⚠ A helytelen használatból eredő személyi és vagyoni károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

11. SZEMETESZSÁK-TARTÓ ÁLLVÁNY

11.1 Rendeltetés

A szemeteszsák-tartó állvány könnyű, ideiglenes hulladékgyűjtő eszköz, amely rendezvényeken a zsákos szemet rendezett, higiénikus és biztonságos gyűjtésére szolgál.

Rendeltetésszerű használat:

- szemeteszsák rögzítése és nyitva tartása,
- kommunális hulladék gyűjtése (pohár, szalvéta, csomagolóanyag stb.).

Az állvány nem tárolóedény, nem ülő- vagy támasztóeszköz.

11.2 Elhelyezés és környezet

A szemeteszsák-tartó állványt:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- olyan helyen, ahol nem akadályozza a közlekedést,
- menekülési útvonalaktól megfelelő távolságban kell elhelyezni.

⚠ Egyenetlen talajon az állvány megbillenhet vagy feldőlhet, különösen félig vagy teljesen megtöltött zsák esetén.

Ajánlott elhelyezési pontok:

- büfék, italpultok közelében,
 - forgalmas, de nem szűk átjárók mellett,
 - több ponton elosztva, a túlterhelés elkerülése érdekében.
-


11.3 Használat

1. A megfelelő méretű szemeteszsákot helyezze az állványba.
2. A zsák peremét biztonságosan rögzítse az állvány rögzítőgyűrűjével.
3. Győződjön meg róla, hogy a zsák nem lóg ki túlzott mértékben, és nem ér le a talajra.
4. A zsák telítettségét rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén cserélje.

⚠ A túltöltött zsák:

- növeli a borulás veszélyét,
 - szakadhat,
 - higiéniai problémát okozhat.
-

11.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- az állványra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
 - az állványt támasztékként vagy kapaszkodóként használni,
 - a zsákot túltölteni vagy túl nehéz hulladékkal megtölteni,
 - folyadékkal teli edényeket nagy mennyiségben a zsákba önteni,
 - az állványt zsúfolt átjáró közepére helyezni.
-

11.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A szemeteszsák-tartó állványhoz kapcsolódó leggyakoribb veszélyek:

- feldőlés, különösen telt zsák esetén,
- megbotlás, ha az állvány rossz helyen van elhelyezve,
- szakadt zsák miatti szennyeződés, csúszásveszély,
- kézsérülés, ha a zsákot nem megfelelően rögzítik vagy cserélik.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti nem rendeltetésszerű használat,
 - zsúfolt rendezvényeken történő helytelen elhelyezés.
-

11.6 Időjárási hatások kültéri használatnál

Kültéri rendezvény esetén:

- szélben az üres vagy félig telt zsák „vitorlaként” viselkedhet,
- esőben a zsák súlya megnőhet, ami instabillá teszi az állványt,
- sárban vagy puha talajon az állvány lábai megsüllyedhetnek.

A bérlő kötelessége:

- a zsákok gyakoribb ellenőrzése,
 - szeles időben az állvány áthelyezése vagy ideiglenes kivonása a használatból.
-

11.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- szemeteszsák túl ritka cseréje,
- állvány elhelyezése szűk átjáróban,

- az állvány „asztalként” való használata (pohár lerakása),
 - folyadékkal teli edények tömeges bedobása.
-

11.8 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a szemeteszsák-tartó állvány megfelelő elhelyezéséért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a zsákok rendszeres cseréjéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A szemeteszsák-tartó állvány nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

12. ÁLLÓ HAMUTARTÓ (SZEMETES FUNKCIÓVAL)

12.1 Rendeltetés

Az álló hamutartó kültéri és beltéri rendezvényeken használható, ideiglenes dohányzási hulladékgyűjtő eszköz, amely a cigarettacsikkek és kisebb szemét (pl. gyufaszál, csomagolópapír) biztonságos és kulturált elhelyezésére szolgál.

Rendeltetésszerű használat:

- cigarettacsikkek elhelyezése a hamutartó részben,
- kisebb, nem éghető hulladék elhelyezése a szemetes részben.

Az eszköz nem ülőalkalmatosság, nem támaszték, és nem nyílt tűzhely.

12.2 Elhelyezés és környezet

Az álló hamutartót:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- kijelölt dohányzóhelyen, jól látható módon,
- gyúlékony anyagoktól (dekoráció, textil, ponyva) megfelelő távolságban.

⚠ Egyenetlen talajon az eszköz megbillenhet vagy feldőlhet, ami parázs kihullását okozhatja.

Ajánlott elhelyezés:

- kültéri dohányzózóonákban,
 - bejáratoktól, menekülési útvonalaktól távol,
 - fedett, de jól szellőző területen.
-

12.3 Használat

1. A hamutartót kizárólag kialudt cigarettacsikkek elhelyezésére használja.
2. A csikket nyomja el teljesen, mielőtt bedobja.
3. A szemetes részbe csak kisebb, nem éghető hulladék helyezhető.
4. A telítettséget rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén ürítse.

⚠ A túlcsonduló hamutartó tűzveszélyes és higiéniai kockázatot jelent.

12.4 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- égő cigaretta, parázs vagy nyílt láng bedobása,

- gyúlékony folyadék (pl. alkohol) elhelyezése,
 - a hamutartóra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
 - az eszközt feldönteni vagy mozgatni használat közben,
 - egyéb hulladékgyűjtőként használni nagy mennyiségű szemétre.
-

12.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

Az álló hamutartókhoz kapcsolódó leggyakoribb veszélyek:

- tűzveszély, ha nem kialudt csikk kerül bele,
- parázs kihullása feldőlés esetén,
- megbotlás, ha rossz helyen van elhelyezve,
- égési sérülés, nem megfelelő használatkor.

Különösen veszélyes:

- zsúfolt dohányzóhelyek,
 - alkoholos befolyásoltság melletti használat.
-

12.6 Időjárási hatások kültéri használatnál

Kültéri használat során:

- szélben a hamu és parázs szétszóródhat,
- esőben a víz a hamuval keveredve szennyeződést és korróziót okozhat,
- fagyos időben az eszköz felülete csúszóssá válhat.

A bérlő kötelessége:

- az eszköz rendszeres ellenőrzése,
 - szükség esetén ideiglenes kivonása a használatból.
-

12.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- nem kialudt csikk bedobása,
 - túl ritka ürítés,
 - hamutartó elhelyezése textíliák vagy dekor közelében,
 - eszköz használata általános szemetesnek.
-

12.8 Bérői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- az álló hamutartó megfelelő elhelyezéséért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a rendszeres ürítésért és ellenőrzésért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ Az álló hamutartó nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

13. 10,9 KG-OS PB GÁZPALACK

13.1 Rendeltetés

A 10,9 kg-os PB (propán–bután) gázpalack éghető gáz tárolására és gázüzemű berendezések (pl. hőgomba, gázszámoly) energiaellátására szolgál. A palack veszélyes üzemanyag-hordozó, ezért kezelése fokozott körültekintést igényel.

Rendeltetésszerű használat:

- gázüzemű eszközökhöz történő csatlakoztatás,
- kizárólag a gyártó és a bérbeadó előírásai szerint.

A gázpalack nem fűtőtest, nem ülőalkalmatosság, nem támaszték, és nem tárolóedény.

13.2 Elhelyezés és tárolás

A gázpalackot:

- csak függőleges helyzetben szabad elhelyezni és tárolni,
- stabil, sík talajon kell tartani, felborulás ellen biztosítva,
- hőforrástól, nyílt lángtól és elektromos berendezésektől biztonságos távolságban kell elhelyezni,
- jól szellőző helyen kell tárolni.

Használaton kívül:

- a gázpalack szelepét minden esetben el kell zárni,
- a palackot nem szabad nyitott állapotban felügyelet nélkül hagyni.

TILOS:

- a gázpalackot lefektetni vagy felborítani,
- lépcsőn, lejtőn rögzítés nélkül elhelyezni,
- zárt, nem szellőző térben (pl. sátorban, épületben, garázsban) tárolni,
- nyitott szeleppel mozgatni vagy szállítani.

 **A felborult vagy lefektetett gázpalackból folyékony gáz juthat ki, amely robbanásveszélyt és súlyos balesetet okozhat.**

A gázpalack kezelése és tárolása során a bérlő köteles betartani az érvényes tűz- és munkavédelmi előírásokat.

13.3 Csatlakoztatás

A gázpalack csatlakoztatása kizárólag:

- megfelelő nyomáscsökkentővel,
- jó állapotú, ép gáztömlővel történhet.

A csatlakoztatás menete:

1. Ellenőrizze, hogy a palack szelepe zárt állapotban van.
2. Rögzítse a nyomáscsökkentőt a palackra.
3. Csatlakoztassa a gáztömlőt.
4. Nyissa ki a palack szelepét, majd szivárgásvizsgálatot végezzen szappanos vízzel.

 **Nyílt lánggal szivárgást ellenőrizni tilos.**

13.4 Használat közbeni szabályok

Használat során:

- a palacknak mindig láthatónak és hozzáférhetőnek kell maradnia,
- a palackot nem szabad mozgatni működés közben,
- a csatlakozásokat rendszeresen ellenőrizni kell.

 **Gázzag észlelése esetén:**

- azonnal zárja el a palack szelepét,
 - szüntesse meg az eszköz használatát,
 - értesítse a bérbeadót.
-

13.5 Szállítás

A gázpalack szállítása:

- állítva, rögzítve történhet,
- gépjárműben kizárólag megfelelő szellőzés mellett.

 **TILOS:**

- zárt csomag térben rögzítés nélkül szállítani,
 - utastérben elhelyezni,
 - gurítani vagy dobálni a palackot.
-

13.6 Időjárési és környezeti hatások

Kültéri használatnál:

- erős napsütésben a palack felmelegedhet,

- hideg időben a gáz párolgása csökkenhet,
- esőben a csatlakozások átnedvesedhetnek.

A bérlő kötelessége:

- a palack árnyékolása szükség esetén,
- a csatlakozások ellenőrzése időjárás-változás után.

13.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok súlyos balesethez vezethetnek:

- palack lefektetése használat közben,
- palack elhelyezése hőforrás közelében,
- szivárgás ellenőrzése lánggal,
- palack mozgatása működő készülék mellett.

13.8 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a gázpalack biztonságos elhelyezéséért és kezeléséért,
- a rendeltetésszerű használat betartásáért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A PB gázpalack nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

14. PARAVÁN (2 MÉTER MAGAS, 1 MÉTER SZÉLES, FEKETE SPANDEX HUZATTAL)

14.1 Rendeltetés

A paraván ideiglenes térelválasztó és vizuális takaró eszköz, amely rendezvényeken a tér tagolására, háttér kialakítására, illetve elkülönítésre szolgál. A paraván elválasztó felülete fekete spandex (elasztikus textil) huzat, amely nem hőálló és nem tűzálló.

Rendeltetésszerű használat:

- tér elválasztása,
- vizuális takarás biztosítása,
- háttérként való alkalmazás.

A paraván nem hordozószerkezet, nem támaszték, és nem hővédő elem.

14.2 Elhelyezés és rögzítés

A paravánt:

- sík, stabil talajon kell felállítani,
- úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a közlekedést és menekülési útvonalakat,
- több elem esetén egyenes vonalban, stabil elrendezésben.

⚠ A 2 méteres magasság miatt a paraván felborulásra érzékeny, különösen:

- szeles környezetben,
 - zsúfolt rendezvényeken,
 - ha vendégek nekidőlnek.
-

14.3 A spandex huzat sajátosságai

A fekete spandex huzat:

- elasztikus, dekoratív textilanyag,
- hőre érzékeny,
- nyílt lángtól és hőforrástól távol tartandó.

⚠ A huzat könnyen kiéghet, megolvadhat vagy elszíneződhet, ha:

- cigarettacsikk érinti,
- gyertya, mécses, fáklya közelébe kerül,
- hógomba, gázszámoly vagy egyéb hőforrás hatókörébe esik.

14.4 Kifejezetten TILOS használatok



Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a paravánhoz hőforrást, nyílt lángot elhelyezni,
 - dohányozni közvetlenül a paraván mellett,
 - a paravánra rádőlni, rátámaszkodni vagy ráakaszkodni,
 - dekorációt, világítást, elektromos eszközt rögzíteni a huzatra,
 - a huzatot nedvesen vagy feszülten hőhatásnak kitenni.
-

14.5 Veszélyek és tipikus káresemények

A paravánhoz és a spandex huzathoz kapcsolódó leggyakoribb problémák:

- kiégés vagy megolvadás cigarettacsikk miatt,
- elszíneződés hő vagy füst hatására,
- szakadás, ha a vendégek nekidőlnek,
- felborulás, ami személyi sérülést okozhat.

Különösen veszélyes:

- dohányzózóonák közelsége,
 - hógombák vagy gázzsámolyok környezete,
 - szeles kültéri elhelyezés.
-

14.6 Időjárási hatások kültéri használatnál

Kültéri rendezvény esetén:

- szélben a paraván vitorlaként viselkedhet,
- esőben a huzat megszívhatja magát, ami instabilitást okoz,
- sárban a lábak megsüllyedhetnek.

A bérlő kötelessége:

- szeles időben a paraván áthelyezése vagy bontása,
 - az állapot rendszeres ellenőrzése.
-

14.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen kárhoz vagy balesethez vezetnek:

- paraván elhelyezése dohányzóhely mellett,
 - cigarettacsikk elnyomása a huzaton vagy annak közelében,
 - paraván használata hőforrás takarására,
 - vendégek nekidőlésének figyelmen kívül hagyása.
-

14.8 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a paraván biztonságos elhelyezéséért,
- a spandex huzat megóvásáért a hőtől és nyílt lángtól,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a nem megfelelő használatból eredő anyagi károkért.

⚠ A spandex huzat kiégése, megolvadása vagy elszíneződése nem rendeltetésszerű használatnak minősül, az ebből eredő kár a bérlőt terheli.

15. SZALAGOS KORDONOSZLOP (4,8 MÉTERES SZALAGGAL)

15.1 Rendeltetés

A szalagos kordonoszlop ideiglenes területelhatároló és irányító eszköz, amely rendezvényeken sorok kialakítására, közlekedési útvonalak jelölésére, illetve elzárt területek határolására szolgál. A beépített, kihúzható szalag hossza legfeljebb 4,8 méter.

Rendeltetésszerű használat:

- sorvezetés,
- beléptetés irányítása,
- tiltott vagy technikai területek vizuális lezárása.

A kordonoszlop nem fizikai akadály, hanem vizuális és irányító eszköz.

15.2 Elhelyezés és elrendezés

A kordonoszlopokat:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- egymástól legfeljebb a szalag teljes hosszának megfelelő távolságra,
- úgy kell elrendezni, hogy ne akadályozzák a menekülési útvonalakat.

⚠ Egyenetlen talajon vagy zsúfolt környezetben az oszlop felborulhat, ha nekiütköznek vagy meghúzzák a szalagot.

Ajánlott:

- több rövidebb szakasz kialakítása a maximális kihúzás helyett,
 - irányváltásoknál sűrűbb oszlophelyezés.
-

15.3 A szalag használata

- A szalagot lassan és egyenletesen húzza ki.
- A szalag végét kizárólag a másik oszlop erre kialakított rögzítőpontjába akassza.
- Visszaengedéskor tartsa a szalag végét kézben, és kontrolláltan engedje vissza.

⚠ A szalag hirtelen visszacsapódása sérülést okozhat (kéz, arc, szem).

15.4 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a szalagot teljes hosszban kifeszítve fizikai akadályként használni,
- a szalagot nyak-, derék- vagy mellmagasságban elhelyezni nagy forgalomban,
- a szalagot rángatni, húzni vagy játékra használni,
- a kordonoszlopra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
- a szalagot jármű, raklap, berendezés rögzítésére használni.

15.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A szalagos kordonoszlopokhoz kapcsolódó leggyakoribb kockázatok:

- megbotlás vagy átesés, ha a szalag rossz magasságban van,
- szalag visszacsapódásából eredő sérülés,
- felboruló oszlop, amely lábsérülést okozhat,
- zsúfolt helyzetben tömeges előreesés kockázata.

Különösen veszélyes:

- gyenge megvilágítás,
- alkoholos befolyásoltság melletti közlekedés,
- szűk bejáratok.

15.6 Időjárási hatások kültéri használatnál

Kültéri rendezvényeken:

- szélben a szalag és az oszlop könnyen elmozdulhat,
- esőben a talaj csúszóssá válhat az oszlop körül,
- sárban az oszlop stabilitása csökken.

A bérlő kötelessége:

- az oszlopok rendszeres ellenőrzése,
- instabil körülmények esetén a kordon ideiglenes bontása vagy áthelyezése.

15.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vagy kárhoz vezetnek:

- maximális (4,8 m) szalaghossz használata minden helyzetben,
- szalag elhelyezése fej- vagy nyakmagasságban,
- oszlopok közti túl nagy távolság,

- szalag hirtelen elengedése.
-

15.8 Bérői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a kordonoszlopok biztonságos elhelyezéséért,
- a szalag rendeltetésszerű használatáért,
- a vendégek tájékoztatásáért és felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A szalagos kordonoszlop nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

16. RUHATÁRI ÁLLVÁNY (34 AKASZTÓS) ÉS BILÉTA

16.1 Rendeltetés

A ruhatári állvány ideiglenes ruhatároló eszköz, amely rendezvényeken kabátok, dzsekik és könnyebb felsőruházat átmeneti, rendszerezett elhelyezésére szolgál. A biléták a ruhadarabok azonosítását és visszaadását segítik.

Rendeltetésszerű használat:

- legfeljebb 34 db kabát vagy hasonló súlyú ruhadarab elhelyezése,
- biléták használata az azonosításhoz,
- felügyelet melletti üzemeltetés.

Az állvány nem tárolószekrény, nem értékmegőrző, nem támaszték.

16.2 Elhelyezés és rögzítés

A ruhatári állványt:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- úgy, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozza,
- falaktól és egyéb berendezésektől megfelelő távolságban.

⚠ Telített állapotban az állvány felborulásra érzékeny, különösen, ha egy oldalra terhelik.

Ajánlott:

- egyenletes terhelés a teljes szélesség mentén,
 - zsúfolt helyzetben kiegészítő stabilizálás (pl. fal mellé helyezés).
-


16.3 Használat

1. A ruhadarabokat egyenletesen elosztva akassza fel.
2. Ne lépje túl a 34 akasztós kapacitást.
3. A bilétát a ruhadarabhoz rögzítse, a párját a vendég kapja meg.
4. A ruhák fel- és levételekor ne húzza, ne rángassa az állványt.

⚠ A túlterhelés:

- szerkezeti deformációt,
 - felborulást,
 - ruhák leesését okozhatja.
-

16.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- az állványra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
 - az állványt egyik oldalról túlsúlyozni,
 - nedves, csöpögő ruhadarabokat nagy számban elhelyezni,
 - táskákat, nehéz tárgyakat (pl. hátizsák) az állványra akasztani,
 - az állványt vendégekkel együtt mozgatni.
-

16.5 Biléták használata és korlátai

A biléták:

- azonosításra szolgálnak, nem értékmegőrző eszközök,
- elvesztésük vagy cseréjük félreértésekhez vezethet.

 **A bérlő kötelessége:**

- a biléták rendszerezett kiosztása,
- az elveszett biléták kezelése belső rend szerint.

 **A biléta nem garantálja az azonos ruhadarabok megkülönböztetését (azonos kabátok).**

16.6 Veszélyek és tipikus káresemények

A ruhatári állványokhoz kapcsolódó leggyakoribb kockázatok:

- felborulás túlterhelés vagy rángatás miatt,
- megbotlás az állvány lábaiban,
- ruhák sérülése vagy leesése,
- vita vagy keveredés biléták elvesztésekor.

Különösen kockázatos:

- nagy tömegű, gyors ruhafelvétel,
 - alkoholos befolyásoltság melletti használat.
-

16.7 Időjárási hatások (kültéri használat esetén)

Kültéri használatnál:

- szélben az állvány instabillá válhat,
- esőben a ruhák elnehezülnek, ami túlterhelést okoz,

- sárban az állvány lábai megsüllyedhetnek.

A bérlő kötelessége:

- kültéri használat esetén fedett terület biztosítása,
 - az állvány folyamatos felügyelete.
-

16.8 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy kárt okoznak:

- a maximális kapacitás túllépése,
 - nehéz táskák felakasztása,
 - biléták rendszertelen kiosztása,
 - állvány mozgatása terhelt állapotban.
-

16.9 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a ruhatári állvány biztonságos elhelyezéséért és használatáért,
- a kapacitás betartásáért,
- a biléták megfelelő kezeléséért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A ruhatári állvány és a biléták nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

17. ÁLLÓ TÜKÖR

17.1 Rendeltetés

Ez az álló tükör egy teljes alakos, fekete keretes modell (40 × 167 cm), amely rendezvényeken öltözködés, megjelenésellenőrzés és vizuális térnövelés céljára szolgál. Használható önállóan talpra állítva.

Rendeltetésszerű használat:

- vendégek megjelenésének ellenőrzése,
- dekorációs elemként történő elhelyezés.

A tükör nem ülő-, nem támasztó- és nem sporteszköz.

17.2 Elhelyezés és stabilitás

A tükröt:

- sík, stabil talajon állítsa fel, vagy

⚠ Instabil elhelyezés esetén a tükör felborulhat és sérülést okozhat, különösen, ha vendégek hozzáérnek vagy nekiütköznek.

Ajánlott:

- falhoz közel rögzíteni, ha lehetséges,
 - olyan helyre tenni, ahol nem kerül közvetlen forgalom útjába.
-

17.3 Használat

1. Helyezze a tükröt sík, stabil felületre, ügyelve a lábak megfelelő támasztására.
2. A használat során ne támaszkodjon rá, ne dőljön rá senki.
3. A tükör felületét tisztán tartva használja, csak megfelelő tisztítószerrel és puha kendővel.

⚠ A tükör üvegből készül, ezért törékeny és éles szélékkel rendelkezhet. Sérülésveszély fennáll, ha nem körültekintően használják.

17.4 Kifejezetten TILOS használatok

⊘ Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a tükörré ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
- a tükröt mozgatni működés közben,
- a tükröt szállítóeszközként vagy segédeszközként használni (pl. létra támasztására),
- az üveglapra kemény tárgyat vagy erőteljes nyomást alkalmazni.

17.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A tükör leggyakoribb kockázatai:

- felborulás, ha nem stabil felületen áll,
- üveg törése, ami sérülést okozhat,
- éles szélek, amelyek vágási sérülést okozhatnak,
- nem megfelelő tisztítás vagy karbantartás esetén a felület károsodása.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - zsúfolt rendezvényhelyzetekben.
-

17.6 Időjárási és környezeti hatások (kültéri használatnál)

Kültéri rendezvény esetén:

- szélben a tükör felborulhat, ami súlyos sérülést okozhat,
- eső vagy nedvesség hatására az üveg és a fémkeret károsodhat.

A bérlő kötelessége:

- szükség esetén védett helyre tenni,
 - extrém időjárás esetén a tükör használatát megszüntetni.
-

17.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- tükör nem rögzített vagy instabil felületre helyezése,
 - vendégek rádólnek vagy ráállnak a tükörrre,
 - szélnek kitett helyre állítás kültéren,
 - nem megfelelő tisztítás durva vegyszerekkel.
-

17.8 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a tükör biztonságos elhelyezéséért és rögzítéséért,
- a rendeltetésszerű használat betartásáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,

- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A tükörből eredő sérülésekért vagy károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

18. ETETŐSZÉK

18.1 Rendeltetés

Az etetőszék egy magas etetőszék, amelyet kisgyermek számára történő étkezéshez terveztek. A székben a gyermekkel asztalhoz közeli testhelyzetben lehet étkezni, ami elősegíti az étkezési és társas készségek fejlődését. A székhez biztonsági tartozik.

Rendeltetésszerű használat:

- 6–36 hónapos vagy önállóan ülni tudó gyermekek etetése
- legfeljebb 15 kg testsúlyú gyermek számára alkalmas

Az etetőszék nem mászásra, ugrálásra vagy szülők/kísérők ülőalkalmatosságaként használható.

18.2 Elhelyezés és stabilitás

Az etetőszéket **sík, stabil felületen** kell elhelyezni. Amikor a gyermek a székben ül:

- a szék **ne legyen mozgó, instabil felületen,**
- ne legyen a szék alatta pl. lépcső vagy emelkedő, mert ez **felboruláshoz** vezethet.

⚠ A gyermek nem maradhat felügyelet nélkül az etetőszékben – mindig legyen egy felnőtt közelben, amíg használatban van.

18.3 Használat

1. Győződjön meg róla, hogy az etetőszék teljesen **összeszerelt és stabil.**
2. Helyezze a gyermeket a székbe, majd **biztonsági övvel rögzítse.**
3. Étkezés közben ne hagyja a gyermeket **felügyelet nélkül. A gyermek folyamatos felügyelete kizárólag a szülő vagy gondviselő felelőssége.**

⚠ Ne használja az etetőszéket ülés helyett játéokra vagy más célra, mivel ez instabilitáshoz és sérüléshez vezethet.

18.4 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a tálcát soha ne használja felemelésre vagy emelésre, amikor a gyermek a székben ül – a gyermek leeshet.
- ne használja az etetőszéket hordozásra gyermekkel benne, vagy ne emelje a széket a tálcánál fogva.
- ne engedje, hogy a gyermek kiszálljon vagy kimásszon a székből felügyelet nélkül.

- **ne használja szabadtéri, instabil talajon vagy csúszós felületen.**
-

18.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A helytelen használat gyakori kockázatai:

- leesés vagy kiborulás, ha a szék nincs megfelelően elhelyezve és használt felügyelet nélkül.
- biztonsági öv nem megfelelő rögzítése → gyermek kicsúszhat a székből.
- tálcánál emelés → gyermek kieshet vagy eleshet.

Különösen veszélyes:

- amikor a gyermek rohangálásra, játékra használja a széket,
 - amikor a szék nincs megfelelően alátámasztva vagy stabilizálva.
-

18.6 Időjárási és környezeti hatások

Ez a termék beltéri használatra ajánlott. Kültéren való használat:

- a széket nem szabad esős vagy nedves környezetben hagyni, mert az csúszást és stabilitási problémát okozhat.
 - nyitott kültéren a szék felborulhat, ha a talaj nem egyenletes.
-

18.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok gyakran sérüléshez vezetnek:

- a gyermek felügyelet nélkül hagyása a székben.
 - a tálca alapját használva megpróbálni a széket mozgatni vagy emelni.
 - a biztonsági öv nem megfelelő bekapcsolása.
 - a széket instabil vagy egyenetlen felületen használni.
-

18.8 Bérlői felelősség

A bérlő felelősséggel tartozik:

- az etetőszék biztonságos elhelyezéséért és használatáért;
- a gyermek folyamatos felügyeletéért;
- a biztonsági öv helyes alkalmazásáért;
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért vagy károkért.
- A gyermek felügyelete minden esetben a szülő vagy gondviselő kizárólagos felelőssége.

⚠ Az etetőszék nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi vagy vagyoni károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

19. FOTEL ÉS KANAPÉ (TEXTIL HUZZATTAL)

19.1 Rendeltetés

A fotel és a kanapé komfortülőalkalmatosságok, amelyek rendezvényeken a vendégek pihenésére, közösségi kikapcsolódásra szolgálnak. A textil huzat biztosítja a kényelmet és esztétikus megjelenést.

Rendeltetésszerű használat:

- ülés, pihenés,
- beszélgetés, rövid tartózkodás.

A bútorok nem alkalmasak ugrálásra, állásra, mászásra vagy egyéb nem rendeltetésszerű tevékenységre.

19.2 Elhelyezés és stabilitás

A fotelt és a kanapét:

- sík, stabil felületre helyezze,
- úgy, hogy ne akadályozzák a közlekedést és menekülési útvonalakat,
- ne legyenek ferde emelkedőn vagy csúszós alapon.

⚠ A huzat alatt lévő váz és lábak csak akkor stabilak, ha a bútor teljes felületen érintkezik a talajjal.

Ajánlott:

- nagy forgalmú helyektől egy kicsit távolabb,
- árnyékos, száraz/fedett helyen kültéri esemény esetén.

19.3 Használat

1. Ellenőrizze, hogy a textil huzat stabilan illeszkedik és nincsenek rajta kiálló elemek, laza varrások.
2. Üléskor:
 - a vendégek ne ugorjanak rá,
 - ne üljenek egymás ölébe vagy a karfára.
3. Hosszabb használat esetén kérje meg a vendégeket, hogy egyenletesen osztozzanak a felületen.

⚠ A huzat nedvességfelvétele csúszóssá teheti a felületet, ezért nedves ruhával vagy esőben ne használja!

19.4 Kifejezetten TILOS használatok

⊘ Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a fotelra vagy kanapéra ráállni, ráugrani vagy mászni,
 - a huzatot tárgyak rögzítésére, kampóként használni,
 - a bútort szállítóeszközként vagy támaszkodóelemként használni,
 - nedves ruhával, festékkel, olajjal, éles tárggyal károsítani a huzatot,
 - huzatot tűzzel vagy hőforrással közelíteni.
 - Tilos esőben, fedés nélkül kültéren használni.
-

19.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A bútorok használatakor felléphetnek az alábbi veszélyek:

- feldőlés vagy instabilitás, ha a bútor egyik oldalra terhelődik,
- megbotlás a lábokban, ha nem megfelelően látszanak,
- csúszás, ha a huzat nedves lesz vagy nem megfelelő felületen áll a bútor,
- textil sérülése (szakadás, folt) nem rendeltetésszerű használat miatt.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - alkoholos befolyásoltság alatti helytelen ülés vagy ugrálás,
 - kültéri eső vagy nedvesség miatti csúszás.
-

19.6 Időjárási és környezeti hatások (kültéri használat esetén)

Kültéren:

- eső és nedvesség beszivároghat a textil huzatba → csúszóssá, nehezebben szárazuló felületté válik,
- erős napsütés hosszú távon kifakulást, textilkötés gyengülést okozhat,

A bérlő kötelessége:

- biztosítani a védett, száraz helyet szükség esetén,
 - kültéri eseményen a bútorok ellenőrzése és áthelyezése eső esetén,
-

19.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok gyakran sérüléshez vagy bútorkárhoz vezetnek:

- ugrálás vagy ráállás a fotelra/kanapéra,
- huzat erőteljes húzása vagy tépése,
- bűtor mozgatása vendéggel benne,
- nedves ruhával, esőben ülés, ami csúszóssá teszi a felületet, rongálja a bűtor vázát.

19.8 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a fotel és kanapé biztonságos elhelyezéséért és stabil használatáért,
- a textil huzat rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A fotel vagy kanapé nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért vagy károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

20. PÁRAKAPU (3 MÉTER SZÉLES)

20.1 Rendeltetés

A páraikapu ideiglenes, kültéri hűtő- és komfortnövelő berendezés, amely rendezvényeken a levegő hőmérsékletének csökkentésére, áthaladás közbeni felfrissülésre szolgál.

A szerkezet egy fém (vas) keret, amelyen vízzel működő permetező szórófejek futnak végig egy kiscsőrendszeren keresztül.

Rendeltetésszerű használat:

- gyalogos áthaladás párásított vízpermet alatt,
- hőségcsökkentés szabadtéri rendezvényeken.

A páraikapu nem játék, nem mászóeszköz, nem ivóvíz-forrás, és nem zuhany.

20.2 Elhelyezés és rögzítés – KIEMELTEN FONTOS

A páraikapu magas, merev fémszerkezet, ezért felborulás ellen minden esetben rögzíteni kell.

Rögzítési módok (talaj függvényében):

- súlyokkal (beton súly),
- cölöpözéssel,
- spaniferekkel kifeszítve, több irányból.

⚠ A rögzítés nem opcionális.

Nem megfelelő rögzítés esetén a szerkezet:

- feldőlhet,
- személyi sérülést okozhat,
- anyagi kárt eredményezhet.

🚫 TILOS a páraikaput rögzítés nélkül felállítani vagy csak „saját súlyán” használni.

20.3 Vízellátás és működtetés

A páraikapu:

- normál vezetékes víznyomással működik,
- nem igényel elektromos csatlakozást,
- a vízellátást minden esetben a bérlő biztosítja.

A víz a fémkereten futó kiscsőrendszeren keresztül jut el a szórófejekhez.

⚠ Fontos:

- **csak tiszta, vezetékes vizet szabad használni,**

- **a csatlakozás legyen szivárgásmentes,**
-

20.4 Használat

1. A párapaput stabilan rögzítve kell felállítani.
2. Ellenőrizze a vízcsatlakozást és a csövek épségét.
3. Nyissa meg a vízellátást fokozatosan.
4. A használat során rendszeresen ellenőrizze a stabilitást és a permetezést.
5. Amennyiben a rendszert hosszabb ideig (pl. 1 óra) nem használták, az újbóli indítás előtt 1-2 percig folyassa át a vizet a rendszeren úgy, hogy senki ne tartózkodjon alatta.

⚠ A párapapú alatt a burkolat nedvessé válhat, ami csúszásveszélyt jelent.

20.5 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a párapapúhoz rádőlni, ráakaszkodni vagy felmászni,
 - a fémkeretet más szerkezethez rögzíteni engedély nélkül,
 - a szórófejeket eltömíteni, elfordítani vagy leszerelni,
 - a párapaput játékeszközként használni,
 - a vízpermetet ivóvízként vagy arcmosásra használni,
 - a szerkezetet rögzítés nélkül üzemeltetni.
-

20.6 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A párapapúval kapcsolatos leggyakoribb kockázatok:

- felborulás, nem megfelelő rögzítés esetén,
- csúszás és elcsúszás a nedves talajon,
- fej- vagy testsérülés, ha valaki nekidől a keretnek,
- vízszivárgás, ami burkolatkárt okozhat.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - zsúfolt, rohanó tömeg áthaladása,
 - lejtős vagy egyenetlen talaj.
-

20.7 Időjárási és környezeti hatások

Kültéri használatnál:

- szélben a vízpermet irányíthatatlanná válhat,
- erős szél esetén a szerkezet nagyobb oldalirányú terhelést kap,
- hirtelen lehűlés esetén a nedves burkolat csúszóssá válhat.

A bérlő kötelessége:

- a környezet folyamatos ellenőrzése.
-

20.8 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vagy káreseményhez vezetnek:

- rögzítés elhagyása vagy alulméretezése,
 - párapu elhelyezése csúszós burkolaton,
 - gyermekek „játzókapuként” való használata,
 - túl magas víznyomás alkalmazása.
-

20.9 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a párapu szakszerű rögzítéséért,
- a megfelelő vízellátás biztosításáért,
- a rendeltetésszerű használat betartásáért,
- a csúszás- és borulásveszély kezeléséért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A párapu nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő rögzítéséből vagy üzemeltetéséből eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

21. TEXTÍLIÁK (terítők, abroszok, spandex huzatok, székszeknyák, székmasnik)

21.1 Rendeltetés

A textíliák dekorációs és komfortnövelő eszközök, amelyek rendezvényeken asztalok, székek és egyéb berendezések esztétikus megjelenését szolgálják.

A textíliák nem védőfelületek, nem hőállóak, és nem ipari használatra készültek.

Rendeltetésszerű használat:

- asztalok, székek esztétikus lefedése,
- vizuális egység megteremtése,
- dekorációs célú alkalmazás.

21.2 Anyagjellemzők – FONTOS TUDNIVALÓK

A bérelt textíliák (terítők, abroszok, spandex huzatok, masnik):

- textil alapanyagból készülnek,
- nem tűzállók,
- nem zsír-, viasz- vagy festékállóak,
- mosással nem minden szennyeződés távolítható el.

⚠ Egyes szennyeződések maradandó károsodást okoznak, a textília használhatatlanná válik.

21.3 Kiemelten problémás szennyeződések

(Tapasztalat alapján – NEM eltávolíthatók)

Az alábbi szennyeződések nem jönnek ki az anyagból, még professzionális tisztítás után sem, ezért teljes kárként kezelendők:

- viasz (gyertya, mécses, teamécses),
- kiégés / megolvadás (cigaretta, gyertyaláng, hógomba, forró eszköz),
- zsír és olaj (étel, főzőeszköz, grill, krémek),
- filctoll,
- golyóstoll,
- festék (akril, tempera, dekorfesték, testfesték).

⚠ Ezek bármelyikének megjelenése esetén a textília nem újrahasználatos.

21.4 Elhelyezés és használat

A textíliákat:

- kizárólag tiszta, száraz felületen szabad használni,
- hőforrásoktól és nyílt lángtól távol kell elhelyezni,
- úgy kell rögzíteni, hogy ne lógjanak le veszélyesen a talaj közelébe.

Különösen figyelni kell:

- gyertyák, mécsesek környezetére,
 - dohányzószónák közelségére,
 - catering- és főzőpontok környezetére.
-

21.5 Kifejezetten TILOS használatok

 **Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:**

- gyertyát, mécsest, nyílt lángot közvetlenül textília közelében elhelyezni,
 - a textíliát hőgombához, gázszámolyhoz vagy meleg eszközhöz közel használni,
 - a textíliát alátétként használni forró, zsíros vagy festékes tárgyak alá,
 - filctollat, tollat, festéket használni a textíliák közelében,
 - a textíliát nedvesen, sárosan, olajos felületen használni.
-

21.6 Veszélyek és tipikus káresemények

A textíliákhoz kapcsolódó leggyakoribb problémák:

- maradandó foltosodás,
- kiégés vagy olvadás,
- elszíneződés,
- anyaggyengülés vagy szakadás.

Különösen veszélyes:

- alkoholos állapotban történő használat,
 - gyermekek kreatív eszközökkel (filc, festék) való jelenléte,
 - dekoráció és catering keveredése.
-

21.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen teljes textilkárt okoznak:

- gyertyák elhelyezése abroszon vagy spandex huzaton,
- dohányzás asztalok közvetlen közelében,
- zsíros étel közvetlenül textíliára helyezése,
- gyermekfoglalkoztatás festékkel, filccel terített asztalnál,
- „majd kimossuk” hozzáállás.

21.8 Bérlői felelősség

A bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a textíliák rendeltetésszerű használatáért,
- a szennyeződések megelőzéséért,
- a hő- és tűzveszély kizárásáért,
- a nem eltávolítható szennyeződésekkel eredő károkért.

⚠ Viasz, kiégés, zsír, filctoll, toll vagy festék okozta szennyeződés esetén a textília használhatatlanná válik, és a kár a bérlőt terheli.

⚠ Kiegészítés – Nedves textíliák kezelése (PENÉSZVESZÉLY)

Amennyiben a textíliák eső, pára, kiömlött folyadék vagy tisztítás következtében nedvesek lesznek, a bérlő köteles:

- a textíliákat azonnal kiterítve vagy fellógatva elhelyezni,
- jól szellőző környezetet biztosítani számukra,
- a textíliákat összecsomagolva, zárt zsákban, ládában vagy dobozban **NEM** szabad tárolni.

⚠ A nedvesen, szellőzés nélkül tárolt textíliák rövid időn belül bepenészedhetnek, ami:

- maradandó anyagkárosodást okoz,
- a textíliát használhatatlanná teszi,
- a kár nem javítható mosással vagy tisztítással.

A penészedésből eredő károk nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek, és a bérlőt terhelik.

22. REFLEKTOR

22.1 Rendeltetés

A hordozható fényszóró egy világító eszköz, amelyet áramellátással működtethető fényforrásként terveztek. Fő felhasználási területei rendezvényeken:

- sötét vagy gyengén megvilágított helyszínek megvilágítása,
- mozgatható világítás biztosítása technikai vagy kiszolgáló területeken,
- kiegészítő fényforrás helyszíni munkához és szereléshez.

A készülék nem játék, nem robbanásbiztos és nem alkalmas hivatásos film- vagy fotóvilágítás helyettesítésére.

⚠ A készülék nem vízálló. Kültéren csak fedett, csapadéktól védett helyen használható. Fedés nélküli kültéri használata tilos.

22.2 Áramellátás – Bérői felelősség

⚠ Az áramellátást a bérlő biztosítja.

A bérbeadó csupán a készüléket adja át, ennek működéséhez szükséges:

- megfelelő hálózati feszültség (pl. 230 V –, Magyarországon legjellemzőbb),
- hosszabbító és/vagy elosztó aljzatok használata,
- szükség szerint IP44/54 vagy jobb kültéri hosszabbítók, ha szabadtéren üzemel.

A bérlő felelős:

- az áramforrás biztonságos biztosításáért,
- a vezetékek helyes elhelyezéséért (nem akadályozza a közlekedést),
- a nedvesség elleni védelemért, ha kültéren használja.

22.3 Elhelyezés és működtetés

1. Stabil, sík felületen helyezze el a világító egységet.
2. Csatlakoztassa a tápellátást a meglévő hálózatra vagy hosszabbítóra.
3. A fény irányával világítsa meg a célt (pl. útvonal, munkaterület, rendezvénytechnika).

⚠ A fényforrás nagyon erős lehet; ne nézzen közvetlenül a fénybe.

22.4 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a lámpát nedves kézzel csatlakoztatni vagy kikapcsolni,

- a hálózati vezetékot lefektetetlenül, lefelé lógva hagyni,
- a készüléket vízzel közvetlenül permetezni, vagy esőben hálózatra csatlakoztatni védőintézkedés nélkül,
- a lámpát feszültség-átalakító nélkül más ország hálózatához csatlakoztatni,
- a lámpát más célra, mint világításra használni (pl. tárgyak melegítésére).
- a készüléket fedés nélkül, kültéren használni,
- készüléket esőnek, hónak, fröccsenő víznek kitenni.

22.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A hordozható lámpa leggyakoribb kockázatai:

- áramütés-veszély nem megfelelő csatlakoztatáskor,
- meleg felület – a lámpa tokja üzem közben felmelegedhet,
- ledobott vezeték – megbotlás veszélye, ha a vezetékot nem rögzítik,
- túlterhelés – ha nem megfelelő hosszabbító/elosztó van használatban.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
- alkoholos befolyásoltság melletti manipuláció.

22.6 Időjárási és környezeti hatások (kültéri használatnál)

⚠ A készülék nem vízálló, ezért kültéri használat esetén kizárólag fedett, csapadéktól védett környezetben üzemeltethető.

Ha kültéren használja:

- biztosítsa a lámpa, a hosszabbító és minden csatlakozás vízvédelmét (legalább IP44 vagy jobb),
- a vezetékeket olyan módon vezesse, hogy ne legyenek felázva,
- erős szél esetén haladéktalanul kapcsolja ki a lámpát.

22.7 Tipikus bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- nem megfelelő áramellátás (alacsony minőségű hosszabbító, nincs földelés),
- vezetékrendezetlenség, ami megbotlást okoz,
- hálózatra nedves kézzel való csatlakoztatás,

- a lámpát **védőburkolat nélkül** hagyni szabadtéren.
-

22.8 Bérői felelősség

A bérlő felelősséggel tartozik:

- az eszköz biztonságos áramellátásáért,
- a kábelek helyes és biztonságos elhelyezéséért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A készülék helytelen áramellátásból, nem megfelelő csatlakoztatásból vagy felügyelet nélküli használatból eredő károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

ZÁRÁS – A BÉRLŐI KÉZIKÖNYV ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYA

A jelen Használati útmutató a Bérbeadó Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan melléklete.

A Bérelő tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentumban foglalt szabályok megszegése az ÁSZF megszegésének minősül, és a Bérbeadó jogosult a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására.

Jelen **Bérelői kézikönyv** célja, hogy a bérelt eszközök **biztonságos, rendeltetésszerű és felelős használatát** egyértelműen bemutassa, valamint elősegítse a balesetek, káresemények és félreértések megelőzését.

A kézikönyv:

- elérhető a weboldal láblécében,
- a rendelés leadásakor **kipipálandó formában elfogadásra kerül,**
- a rendelés visszaigazolásakor **linkelve megküldésre kerül a bérelő részére.**

Elfogadás és kötelező érvény

A bérelő a rendelés leadásával, illetve a kézikönyv elfogadásának jelölésével kijelenti, hogy:

- a Bérelői kézikönyvet **megismerte,**
- annak tartalmát **megértette,**
- és az abban foglaltakat **magára nézve kötelezőnek elfogadja.**

A kézikönyv rendelkezései a bérleti jogviszony **elválaszthatatlan részét képezik,** és a bérleti idő teljes tartama alatt érvényesek.

Felelősség és kárviselés

A bérelő tudomásul veszi, hogy:

- a bérelt eszközök használata során a **biztonságos üzemeltetésért és a vendégek felügyeletéért teljes felelősséggel tartozik,**
- a nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból vagy a kézikönyvben foglaltak megszegéséből eredő **személyi sérülésekért és vagyoni károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal,**
- az eszközökben és kiegészítőkben keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból fakadó károk **a bérelőt terhelik.**
- A bérbeadó nem felel a bérelőt ért olyan közvetett vagy következményes károkért, amelyek az eszközök meghibásodásából, helytelen használatából vagy nem rendeltetésszerű üzemeltetéséből erednek.

„Nem tudtam róla” kizárása

A bérelő tudomásul veszi, hogy a kézikönyv:

- nyilvánosan elérhető,
- a rendelési folyamat során elfogadásra kerül,
- és visszaigazoló e-mailben is megküldésre kerül,

ezért a **tájékoztatás hiányára való hivatkozás kizárt.**

Záró gondolat

Célunk nem a korlátozás, hanem az, hogy a bérelt eszközök:

- **biztonságosan,**
- **rendeltetésszerűen,**
- és **minden fél számára problémamentesen** kerüljenek felhasználásra.

A bérbeadó nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes kárért, amely a bérbe adott eszközök nem rendeltetésszerű használatából, az előírások figyelmen kívül hagyásából, az időjárási körülmények helytelen kezeléséből, vagy a bérlő illetve a rendezvény résztvevőinek magatartásából ered.

Jelen Használati útmutató és biztonsági figyelmeztetések dokumentum a SP EVENT Kft. Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A bérlő a bérleti szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kézikönyvet megismerte, megértette, és annak betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A dokumentum hatálya a feltüntetett verziószám és hatálybalépési dátum szerint áll fenn, és kizárólag az adott verzió tekinthető érvényesnek.

A bérlő tudomásul veszi, hogy a dokumentum megismerése és betartása a bérleti jogviszony alapvető feltétele.

A bérbeadó nem köteles a rendezvény során folyamatos felügyeletet biztosítani; az eszközök biztonságos használata a bérlő felelőssége.

A Bérbeadó a bérleti időtartam alatt a helyszínen nem végez folyamatos felügyeletet, irányítást vagy ellenőrzést, kivéve, ha erre külön írásos megállapodás jön létre.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a használat körülményeinek megítélése, a kockázatok felismerése és a szükséges intézkedések meghozatala kizárólag az ő felelőssége.

A bérlő a kézikönyv el nem olvasására nem hivatkozhat. A bérlő tudomásul veszi, hogy a dokumentum megismerése és betartása a bérleti jogviszony alapvető feltétele.

A jelen kézikönyv nem helyettesíti a józan ész, az általános balesetvédelmi szabályok és a helyszíni körülmények folyamatos mérlegelésének kötelezettségét.

Köszönjük az együttműködést és a felelős használatot!