

SP EVENT Kft.

**Használati útmutatók és
biztonsági
figyelmeztetések**

rendezvényeszközök biztonságos használatához

Tartalom

BEVEZETŐ.....	3
1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK (MINDEN ESZKÖZRE ÉRVÉNYES).....	5
2. GÁZOS TERASZFŰTŐK (HŐGOMBÁK).....	6
3. RENDEZVÉNYSÁTRAK (3×3 m és 6×3 m).....	18
4. SÖR PAD GARNITÚRÁK (ASZTAL + PADOK).....	26
5. SZÉKEK (BANKETT-, BÁR-, MŰANYAG SZÉKEK)	30
6. ASZTALOK (bankett-, kör-, könyöklő/koktél/bár-, műanyag-, dohányzó- és raklap asztalok) ...	33
7. RAKLAP BÚTOROK (ÜLŐ- ÉS ASZTAL ELEMÉK).....	37
8. CSOCSÓASZTAL (Összecsukható lábakkal, teleszkópos rudazattal)	40
9. NAPERNYŐK.....	43
10. GÁZSZÁMOLY (8 kW, 3 lábú öntöttvas)	49
11. SZEMETESZSÁK-TARTÓ ÁLLVÁNY	52
12. ÁLLÓ HAMUTARTÓ (SZEMETES FUNKCIÓVAL)	55
13. 10,9 KG-OS PB GÁZPALACK.....	58
14. PARAVÁN (2 MÉTER MAGAS, 1 MÉTER SZÉLES, FEKETE SPANDEX HUZATTAL)	61
15. SZALAGOS KORDONOSZLOP (4,8 MÉTERES SZALAGGAL)	64
16. RUHATÁRI ÁLLVÁNY (34 AKASZTÓS) ÉS BILÉTA	67
17. ÁLLÓ TÜKÖR.....	70
18. ETETŐSZÉK.....	73
19. FOTEL ÉS KANAPÉ (TEXTIL HUZATTAL)	76
20. PÁRAKAPU (3 MÉTER SZÉLES).....	79
21. TEXTÍLIÁK (terítők, abroszok, spandex huzatok, székszoknyák, székmasnik)	82
22. REFLEKTOR	86
ZÁRÁS – A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYA.....	89

BEVEZETŐ – KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL

Ez a kézikönyv az SP EVENT Kft. által bérbe adott rendezvényeszközök biztonságos, rendeltetészerű és felelősségteljes használatához készült. A dokumentum célja kettős:

1. a személyi sérülések és balesetek megelőzése,
2. a Bérlet és a bérbeadó felelősségi körének egyértelmű rögzítése.

A rendezvényeszközök jelentős része – különösen a sátrak, gázos teraszfűtők, nagy tömegű bútorok – fokozott kockázatot hordoz, ha azokat nem a rendeltetésüknek megfelelően használják.

⚠ Fontos: a kézikönyvben szereplő előírások nem ajánlások, hanem kötelező biztonsági szabályok. Ezek be nem tartása személyi sérülést, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárt okozhat.

A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

A kézikönyv az egyes eszközöket külön fejezetekben tárgyalja. Minden termékénél az alábbi struktúrát követjük:

- az eszköz rendeltetése
- helyes használat
- kifejezett tiltások
- tipikus veszélyforrások és kockázatok
- Bérleti felelősség

A Bérlet köteles:

- a kézikönyvet a rendezvény előtt megismerni,
 - a rendezvény során a szabályokat betartani,
 - a résztvevőket és alvállalkozókat a veszélyekről tájékoztatni.
-

FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE

A Bérlet köteles a rendezvény idejére legalább egy felelős személyt kijelölni, aki:

- a helyszínen elérhető,
 - ismeri a jelen kézikönyvet,
 - jogosult a rendezvény menetébe beavatkozni,
 - veszély esetén az eszközök használatát azonnal megszünteti.
-

A felelős személy elmulasztott intézkedése a Bérló felelősségi körébe tartozik.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ALAPELVEK

Az alábbi szabályok minden bérbe adott eszközre vonatkoznak, függetlenül azok típusától:

- Az eszközök nem játékszerek.
 - Az eszközökön ülni, állni, mászni, ugrálni csak akkor szabad, ha az az adott termék rendeltetése.
 - Az eszközök műszaki átalakítása, megbontása, illetve a helyszínhez történő maradandó rögzítése (fúrás, ragasztás) tilos. A biztonsági rögzítés (pl. súlyozás, cövekelés) azonban sátrak és ernyők esetén kötelező.
 - Időjárás-változás (szél, eső, vihar) esetén a Bérló köteles az eszközök biztonságát haladéktalanul újraértékelni.
-

IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATOK ÁLTALÁNOS KEZELÉSE

A rendezvényeszközök többsége ideiglenes jellegű, ezért különösen érzékeny:

- szélre,
- hirtelen időjárás-változásra,
- csapadéokra.

A Bérló kötelessége:

- az időjárás-előrejelzés figyelemmel kísérése,
 - veszélyes körülmények esetén az eszközök használatának megszüntetése,
 - szükség esetén az eszközök bontása vagy biztonságba helyezése.
-

1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK (MINDEN ESZKÖZRE ÉRVÉNYES)

1.1 Rendeltetésszerű használat

- Az eszközök kizárólag arra a célra használhatók, amelyre tervezték őket.
- Az eszközök nem játékszerek, nem alkalmasak mászásra, ugrálásra, állásra.

1.2 Felelős személy kijelölése

- A Bérelő köteles a rendezvény idejére egy felelős személyt kijelölni, aki:
 - ismeri a jelen kézikönyvet,
 - felügyeli az eszközök használatát,
 - veszély esetén azonnal intézkedik.

A felelős személy nevét és elérhetőségét a Bérelő köteles a rendezvény megkezdése előtt saját nyilvántartásában (pl. rendezvényszervezési dokumentációjában, belső feljegyzésében) rögzíteni. A felelős személy adatait a Bérbeadó felé közölni nem szükséges.

1.3 Időjárás kockázatok

- A rendezvényeszközök jelentős része szélre, esőre érzékeny.
- A Bérelő kötelessége az időjárás folyamatos figyelése.

2. GÁZOS TERASZFŰTŐK (HŐGOMBÁK)

2.1 Rendeltetés és alapvető veszélyek

A gázos teraszfűtő (továbbiakban: hőgomba) nyílt lánggal és nagy hőteljesítménnyel működő, PB-gáz (propán-bután) üzemű berendezés, amely ideiglenes kültéri hőérzet biztosítására szolgál.

A készülék fokozott kockázatot hordoz, különösen nem rendeltetésszerű használat esetén.

Fő veszélyforrások:

- tűz- és robbanásveszély,
- égési sérülések (a készülék felületei rendkívül felforrósodnak),
- a készülék felborulása,
- oxigénhiány és szénmonoxid-mérgezés zárt vagy elégtelenül szellőző térben.

A készülék NEM fűtési rendszer, és KIZÁRÓLAG átmeneti hőérzet biztosítására szolgál.

2.2 Hol használható a hőgomba?

MEGENGEDETT használati helyszínek:

A hőgomba kizárólag az alábbi helyeken használható:

a) Kültéren (szabadban)

VAGY

b) Jól szellőző fedett térben, amennyiben az alábbi feltételek MINDEGYIKE teljesül:

1. A határoló falfelületek összegének legalább 25%-a nyitott.
 - A „határoló falfelület” a hőgombát körülvevő összes falsíkfelület területének összege (m²-ben számolva).
 - Nyitott = nincs fal, üvegfal, ponyva, paraván vagy bármilyen más záró elem.
 2. A tér térfogata legalább 20 m³ / 1 kW.
 - 8 kW teljesítményű hőgomba esetén: minimum 160 m³ térfogat szükséges.
 - Példa: 8 m × 8 m alapterületű, 2,5 m magas tér = 160 m³ → ez az ABSZOLÚT MINIMUM.
 3. A tér természetes keresztzellőzése biztosított.
 4. A mennyezet magassága legalább 2,5 méter.
-

TILOS a hógomba használata az alábbi helyeken:

A hógomba használata a következő helyeken TILOS, még akkor is, ha az ajtók vagy ablakok nyitva vannak:

a) Zárt helyiségekben:

- lakásokban, házakban,
- irodákban, üzletekben,
- pincékben, garázsokban, raktárakban,
- bármilyen épületben, amelynek fala, mennyezete zárt.

b) Sátorokban:

- minden típusú rendezvénysátorban,
- pavilonokban,
- "sørsátorban",
- még akkor is, ha az oldalfalak teljesen nyitottak.

Indoklás: A sátor zárt tetőszerkezete és korlátozott légcseréje miatt a szénmonoxid (CO) veszélyes koncentrációban halmozódhat fel, különösen a belégzési zónában, ahol a résztvevők tartózkodnak. A szellőzés kiszámíthatatlan és nem biztosít elegendő légcserét, ami súlyos mérgezés vagy halál kockázatát jelenti.

c) Fedett teraszokban, előtetőkkel ellátott terekben:

- amennyiben a határoló falfelületek összegének kevesebb mint 25%-a nyitott,
- vagy a térfogat nem éri el a 160 m³-t,
- vagy nincs biztosítva a keresztzellőzés.

Határoló falfelületek kiszámítása

Példa 1: Fedett terasz

- Alapterület: 6 m × 4 m
- Magasság: 3 m
- Határoló falfelületek összesen:
 - Két hosszú oldal: 6 m × 3 m × 2 = 36 m²
 - Két rövid oldal: 4 m × 3 m × 2 = 24 m²

- Összesen: 60 m²
- 25% nyitott = minimum 15 m² nyitott felület szükséges

Ha 3 oldal teljesen nyitott (6+4+6 = 16 méter hosszan, 3 m magas = 48 m²) → 80% nyitott → HASZNÁLHATÓ

Térfogat-számítás

Minimális térfogat = 20 m³ / kW × 8 kW = 160 m³

Példák:

Alapterület Magasság Térfogat Használható?

8 m × 8 m 2,5 m 160 m³ Igen (de csak ha 25%+ nyitott)

6 m × 6 m 3 m 108 m³ NEM (túl kicsi)

10 m × 8 m 2 m 160 m³ NEM (a mennyezet alacsonyabb 2,5 méternél)

FIGYELMEZTETÉS: Szénmonoxid (CO) veszély

A szénmonoxid (CO):

- színtelen,
- szagtalan,
- láthatatlan,
- gyorsan halálos mérgezést okoz.

Tünetek: fejfájás, szédülés, hányinger, zavartság, eszméletvesztés, halál.

A hógomba zárt vagy elégtelenül szellőző térben történő használata életveszélyes.

2.2.1. Kifejezett tiltás: sátorban való használat

 A hógomba használata rendezvénysátorban TILOS, függetlenül attól, hogy:

- a sátor oldalfalai nyitva vagy zárva vannak,
- hány oldal van nyitva,
- mekkora a sátor mérete,
- milyen szellőzési viszonyok vannak.

A rendezvénysátrak szerkezete, anyaga és szellőzési jellemzői miatt a hógomba használata sátorban elfogadhatatlan tűz-, robbanás- és mérgezési veszélyt jelent.

Ez a tilalom az ÁSZF 6.4.4. pontjával összhangban áll.

2.3 Elhelyezés és környezeti feltételek

Talaj és stabilitás

A hógombát kizárólag:

- szilárd, vízszintes, stabil talajon szabad elhelyezni,
- olyan környezetben, ahol nem akadályozza a közlekedést.

TILOS:

- instabil, lejtős vagy puha talajon elhelyezni,
 - olyan helyen, ahol felborulás veszélye fennáll (pl. gyermekek, állatok közlekedése).
-

Biztonsági távolságok

A gyártó által előírt MINIMÁLIS távolságok:

1. Mennyezettől (felfelé): minimum 1 méter
2. Faltól, falazattól, szilárd felülettől (oldalra és hátra): minimum 1 méter
3. Éghető anyagoktól:
 - Sugárzási irányban (a reflektor által kibocsátott hő iránya): minimum 2 méter
 - Más irányokból: minimum 1 méter

Éghető anyagok alatt értendő:

- textíliák, függönyök, dekorációk,
 - fából készült bútorok, asztalok, székek,
 - papír, karton,
 - növényzet (sövény, fa, cserje),
 - műanyag tárgyak,
 - könnyen gyulladó folyadékok,
 - bármely más anyag, amely lángra kaphat.
-

Szél és időjárási körülmények

Szélben a hógomba fokozottan borulásveszélyes.

Erős szél esetén:

- a hógombát azonnal ki kell kapcsolni,
- a készüléket biztonságos helyre kell vinni vagy rögzíteni kell.

Mi minősül "erős szélnek"?

- Ha a hógomba láthatóan billeg, rezeg,
- ha a láng "lobog", instabillá válik,
- ha a szellőkések erősebbek, mint mérsékelt szellő (kb. 15-20 km/h felett).

TILOS:

- viharos időben használni,
 - olyan körülmények között üzemeltetni, amikor a készülék stabilitása veszélyeztetett.
-

2.4 Használat előtti ellenőrzések (KÖTELEZŐ)

A használat megkezdése előtt a Bérló köteles ellenőrizni, hogy:

a) A készülék stabilan áll

- vízszintes, szilárd talajon,
- nem billeg, nem dől.

b) A gázpalack megfelelően van elhelyezve

- a készülék belsejében,
- stabilan rögzítve,
- az összekötő tömlő nem csavarodott, nem sérült.

c) A csatlakozások sérülésmentesek:

- nincs repedés, törés a tömlőn,
- nincs szivárgás (ellenőrzés: szappanos vízzel).

d) A környezetben nincs éghető anyag a biztonsági távolságokon belül

- 1 méter oldalra, hátra, felfelé,
- 2 méter sugárzási irányban.

e) Az időjárási körülmények megfelelőek

- nincs erős szél,
 - nincs vihar vagy esőzés,
 - a készülék nem áll vízben.
-

f) A szellőzési feltételek biztosítottak

- legalább 25% nyitott határoló falfelület (fedett térben),
- legalább 160 m³ térfogat.

Amennyiben bármely feltétel NEM teljesül, a készülék használata TILOS.

2.5 A készülék beüzemelése

Beüzemelési lépések

1. Ellenőrizze, hogy a gázpalack szelepe zárt állapotban van.
2. Győződjön meg róla, hogy a gázpalack stabilan áll a készülék belsejében.
3. Csatlakoztassa a hőgomba tömlőjét a gázpalackra:
 - Használjon fogót vagy kulcsot.
 - FIGYELEM: BALMENET! (Ellentétes a szokásos csavarirányhoz képest)
 - Húzás: Az óramutató járásával ELLENTÉTES irányban.
 - Lazítás: Az óramutató járásával MEGEGYEZŐ irányban.
 - Ellenőrizze, hogy a tömítés a csatlakozóban van-e.

4. Nyissa ki a gázpalack szelepét (teljesen).

5. Gyűjtsa be a hőgombát:

Lépések:

a) Állítsa a szabályozógombot a minimum (láng szimbólum) állásba.

b) Nyomja meg és tartsa nyomva a szabályozógombot 10-15 másodpercig. - Ez gázt enged a készülék "fejébe" (égőbe).

c) Miközben továbbra is nyomva tartja a szabályozógombot, nyomja meg többször a piezo gyújtógombot. - Szikra keletkezik, és a készülék meggyullad.

d) Ha a láng megjelenik, tartsa nyomva a szabályozógombot még 10 másodpercig. - Ez felmelegíti a termoelem biztonsági rendszert.

e) Ezután engedje fel a szabályozógombot, és állítsa be a kívánt hőfokozatot.

6. Ellenőrizze, hogy a láng egyenletesen ég.

- Nem lobog túlzottan,
- nem szisszen (ami szivárgásra utalna),
- nem szakad meg.

FIGYELEM:

- Begyújtáskor a készülék fölé hajolni szigorúan tilos.
- Mindig tartsa az arcát távol az égőtől.

Piezo hiba esetén **TILOS házilag gyújtani**; a Bérbeadót értesíteni kell.

Ha a hőgomba nem gyullad be:

Ha a hőgomba 4-5 kísérlet után sem gyullad be:

1. Zárja el a gázpalack szelepét.
2. Várjon 2 percet (hogy a felhalmozott gáz elszálljon).
3. Ismétlje meg a gyújtási folyamatot.

Ha ekkor sem gyullad be:

- Ellenőrizze, hogy van-e gáz a palackban (rázza meg, érezze a súlyát).
- Ellenőrizze a csatlakozásokat (szappanos vízzel szivárgásra).
- Értesítse a Bérbeadót.

TILOS tovább próbálkozni, ha gázzagot érez vagy szivárgásra gyanakszik.

2.6 Használat közbeni szabályok

Általános szabályok működés közben:

a) A hőgombát TILOS mozgatni, amíg működik.

- A készülék forró, és könnyen felborulhat.
- Ha át kell helyezni, először kapcsolja ki és hagyja kihűlni.

b) A forró felületek érintése TILOS.

- Az égő, a kalap és a készülék felső része rendkívül felforrósodik.
- Égési sérülés veszélye.

c) Gyermek és ittas személyek NEM kezelhetik a hőgombát.

d) A hőgombát felügyelet nélkül hagyni TILOS.

- Ha elhagyja a helyszínt, kapcsolja ki a készüléket (tehát zárja el a gázpalackot).

e) A hőgombát letakarni vagy körbezárni TILOS.

- Ne tegyen rá semmit (pl. ruha szárítása).

- Ne zárja körbe díszelemekkel, bútorral.

f) Szél esetén:

- Figyelje a készülék stabilitását.
 - Ha a hógomba billeg, rezeg, vagy a láng instabillá válik → azonnal kapcsolja ki.
-

Folyamatos ellenőrzési kötelezettség:

A Bértő a használat teljes időtartama alatt köteles:

- figyelni az időjárási körülményeket,
 - figyelni a készülék stabilitását,
 - figyelni a láng egyenletességét,
 - figyelni, hogy senki ne kerüljön túl közel a készülékhez.
-

2.7 Gázbiztonság

Gázpalack elhelyezése:

- A gázpalack mindig a készülék belsejében legyen elhelyezve.
- TILOS a gázpalackot:
 - közvetlen napfénynek kitenni,
 - zárt, forró térben tárolni (pl. autóban),
 - vízbe állítani.

Szivárgás ellenőrzése:

Helyes módszer:

- Keverjen össze vizet mosogatószerrel (szappanos víz).
- Kenje a csatlakozásokra és a tömlőre.
- Ha buborékok képződnek → SZIVÁRGÁS VAN.

TILOS:

- Szivárgást nyílt lánggal (öngyújtó, gyufa) ellenőrizni. Ez robbanást okozhat.

Gázzag vagy sziszegő hang észlelésekor:

1. AZONNAL zárja el a gázpalack szelepét.
 2. NE gyújtson lángot, NE kapcsoljon villanyt.
-

3. Távolítsa el a készüléket friss levegőre.
 4. Értesítse a Bérbeadót.
 5. Szükség esetén hívja a katasztrófavédelmet (112).
-

2.8 Kikapcsolás és használat utáni teendők

Kikapcsolás:

1. Zárja el a gázpalack szelepét (teljesen).
2. Várjon, amíg a láng kialszik (1-2 perc).
 - A maradék gáz kiég a tömlőből.
3. Állítsa a szabályozógombot "OFF" vagy "0" állásba.
4. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni (legalább 30 perc).

Mozgatás és tárolás:

- Csak teljesen kihűlt állapotban mozgassa vagy pakolja el a készüléket.
 - Tárolja száraz, szellőző helyen.
-

2.9 Vészhelyzet

Gázzag esetén:

1. Azonnal zárja el a gázpalack szelepét.
 2. Távolítsa el az embereket a területről (pánik elkerülése mellett hagyják el a helyszínt, de gyorsan hagyják el a helyszínt).
 3. Vigye a készüléket friss levegőre, biztonságos távolságra.
 4. Ne gyújtson lángot, ne kapcsoljon villanyt.
 5. Értesítse a Bérbeadót.
 6. Szükség esetén hívja a 112-t.
-

Tűz esetén:

1. Ha biztonságosan lehetséges, zárja el a gázpalack szelepét.
 - Ha ez nem lehetséges → NE kockáztasson, meneküljön!
 2. Távolítson el mindenkit a veszélyzónából.
-

3. Hívja a tűzoltóságot (112).
4. Csak akkor próbálja eloltani, ha:
 - kis lángról van szó,
 - van oltóanyaga (porral oltó, takaró),
 - biztonságosan megteheti.

SOHA ne öntsön vizet gázégésre!

Felborulás esetén:

1. Azonnal zárja el a gázpalack szelepét.
 2. Távolítson el mindenkit a közelből.
 3. Ha nincs tűz: Állítsa fel óvatosan a készüléket, csak ha biztonságos.
 4. Ha tűz keletkezett: Lásd "Tűz esetén" fentebb.
-

2.10 Bérleti felelősség

A Bérlet teljes felelősséggel tartozik:

a) A készülék rendeltetésszerű használatáért:

- A jelen útmutatóban leírt szabályok betartása.
- A gyártó által előírt biztonsági távolságok és feltételek biztosítása.

b) A környezeti és időjárási feltételek folyamatos ellenőrzéséért:

- Szél, eső, vihar figyelése.
- Szellőzés ellenőrzése fedett térben.

c) A veszélyhelyzetek felismeréséért és kezeléséért:

- Gázszag, szivárgás azonnali kezelése.
- Tűz vagy felborulás esetén megfelelő intézkedés.

d) A készülék folyamatos felügyeletéért:

- Gyermek, ittas személyek távoltartása.
- Éghető anyagok távolságának biztosítása.

e) Szakismeret biztosításáért:

- A Bérelő kijelenti, hogy a gázüzemű berendezések alapvető működését ismeri, vagy gondoskodik olyan személy jelenlétéről, aki ezzel rendelkezik.
- A Bérelő vállalja, hogy a használat során az általános és speciális balesetvédelmi előírásokat betartja.

f) Jogszabályi megfelelésért:

- A Bérelő felelős azért, hogy a hógomba kizárólag a hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő környezetben és módon kerüljön használatba.

Felelősség kizárása:

A Bérbeadó nem vállal felelősséget:

- a hógomba nem rendeltetésszerű használatából,
- a biztonsági előírások megszegéséből,
- a Bérelő mulasztásából (pl. szellőzés, távolságok be nem tartása)

eredő személyi sérülésekért és vagyoni károkért.

Kifejezett tilalmak összefoglalása:

TILOS:

- Zárt térben használni (lakás, iroda, sátor, stb.)
- Elégtelenül szellőző térben használni (< 25% nyitott, < 160 m³)
- Instabil talajon elhelyezni
- Biztonsági távolságok megszegése
- Működés közben mozgatni
- Felügyelet nélkül hagyni
- Gyermekek, ittas személyek általi kezelés
- Letakarni, körbezárni
- Erős szélben használni
- Szivárgást nyílt lánggal ellenőrizni
- Kihűlés előtt mozgatni

A Bérelő a bérleti szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen használati útmutatót megismerte, megértette, és annak betartását magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A hógomba használata során az általános ésszerűség, az elővigyázatosság és a folyamatos kockázatértékelés alkalmazása elengedhetetlen.

Ha bármilyen kétség merül fel a biztonságos használattal kapcsolatban, NE használja a hógombát, és kérjen tanácsot a Bérbeadótól.

3. RENDEZVÉNYSÁTRAK (3×3 m és 6×3 m)

3.1 A sátor rendeltetése

A 3×3 m és 6×3 m méretű rendezvénysátrak ideiglenes, könnyűszerkezetes árnyékoló és időjárás elleni védelmet nyújtó eszközök.

A sátrak nem minősülnek épületnek vagy állandó szerkezetnek, és nem alkalmasak extrém időjárási körülmények elviselésére.

A sátor rendeltetése:

- nap elleni védelem,
- csapadék elleni védelem (nem extrém mennyiségű csapadék ellen),
- vendégek és bútorok ideiglenes fedése.



A sátor nem használható épületként vagy tartós szerkezetként.

3.2 Felállítás és elhelyezés általános szabályai

A sátor kizárólag:

- sík, stabil, vízszintes talajon,
- megfelelő környezeti térrel,
- akadálymentes környezetben

állítható fel.

A sátor környezetében biztosítani kell:

- a szabad közlekedést,
 - a menekülési útvonalakat.
-

3.3 Sátor felállítása – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Sátor építése (3×3 m és 6×3 m)

1. A sátor felállításához minimum 2 fő szükséges.
 2. Fogják meg a sátorváz lábait, és kezdjék kifelé húzni addig, amíg az oldalsó „kereszt” szerkezet hozzáférhetővé válik.
 3. Egymással szemben állva, a kereszttartót alul megfogva, lassú hátrafelé mozgással nyissák a sátrat a lehető legnagyobb mértékig.
 4. A sátorvázat a sarkoknál felfelé tolva addig emeljék, amíg a rögzítő stift be nem kattann.
-

- 3×3 m sátonnál 4 lábánál,
 - 6×3 m sátonnál 6 lábánál kötelező.
Ügyelni kell arra, hogy a tetőponyva ne gyűrődjön fel, mert ez szakadásveszélyt okozhat.
5. Az azonos oldali lábak emelése egyszerre, két fővel történik:
- az alsó stift kihúzása után a sátrat a kívánt magasságig emelik,
 - majd ugyanezt a szemközti oldalon is elvégzik.
6. A sátor csak akkor tekinthető stabilnak, ha minden láb rögzítése megtörtént.
-

3.4 Rögzítés – KÖTELEZŐ

 **A sátor rögzítése minden esetben kötelező, még szélcsendes időben is.**

A rögzítés történhet:

- súlyozással (pl. betonsúly),
- lehorgonyzással (talaj adottságainak megfelelően).


Rögzítés módja:

- a spanifert és racsnit a sátorváz belső oldalához kell rögzíteni,
- a racsni kampója legalább két vázelemet fogjon,
- a betonsúlyt, vagy cölöpöt a sátorvázon kívül, de közvetlen közelében kell elhelyezni,
- a spanifer lelógó részét rögzíteni kell a balesetveszély elkerülése érdekében.

 **ÁLTALÁNOS TILALOM:**

A Bérbeadó által végzett szakszerű rögzítésen változtatni szigorúan tilos.

A rögzítés önkényes átalakítása, módosítása vagy átrendezése súlyos szerződésszegésnek minősül (lásd: ÁSZF 7.10. pont).

 **KIVÉTEL – VÉSZHELYZETI BONTÁS:**

A Bérelő jogosult és köteles a sátrat haladéktalanul elbontani, ha:

- Vihar közeledik vagy a szélerősség eléri a 35 km/h-t (lásd: 3.6. pont)
 - A sátor instabillá válik
 - Személyi sérülés vagy súlyos vagyoni kár fenyeget
-

A bontáshoz a rögzítések elbontása szükséges és megengedett.

⚠ FONTOS: A vészhelyzeti beavatkozás NEM jelenti a rögzítés "megerősítését" vagy "átrendezését". Vészhelyzetben a sátrat el kell bontani.

Részletes bontási utasítás: lásd 3.9. pont.

PÉLDÁK:

✓ HELYES:

- Vihar előtt a sátor teljes bontása (rögzítések elbontásával)

- Instabilitás esetén azonnali bontás

✗ TILOS:

- Rögzítések áthelyezése "mert így jobban néz ki"

- Spaniferek átrendezése vendégek kérésére

- "Még jobban megfeszítem" vészhelyzetben bontás helyett

3.5 Oldalfalak és zárt tér kialakítása

⚠ A sátor oldalazása fokozott kockázatot jelent.

Oldalfalakkal ellátott sátor:

- jelentősen nagyobb szélterhelést kap,
- zárt tér jellegűvé válhat, ügyelni kell a megfelelő szellőzésre.

✗ TILOS:

- a sátrat teljesen körbezárni működő fűtőberendezés mellett,
- a sátrat épületként használni,
- a sátrat hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyni.

FONTOS:

- a sátrat csak akkor szabad körbezárni, ha abban senki nem tartózkodik,
- bent tartózkodó személy esetén a cipzárat használni tilos, mert akadályozzák a gyors elhagyást.

3.6 Szél- és időjárási kockázatok

A sátor szél hatására vitorlaként viselkedik.

⚠ Már mérsékelt szél esetén is:

- jelentős erők hatnak a szerkezetre,
 - a rögzítések fellazulhatnak,
 - a szerkezet deformálódhat.
-

🚫 KRITIKUS BIZTONSÁGI HATÁRÉRTÉK: 35 km/h

Mit jelent a 35 km/h szélerősség?

Ez az a szélerősség, amelynél:

- a sátor használata életveszélyes,
 - a szerkezet súlyos károsodása vagy összeomlása várható,
 - a bontás maga is veszélyes tevékenység lehet.
-

⚠ FONTOS: A 35 km/h NEM "megengedett maximum"!

A 35 km/h NEM azt jelenti, hogy "addig még használható, biztonságos".

Ez egy kritikus küszöbérték, amely azt jelzi:

- Ennél a szélnél már túl késő – a sátor fizikailag veszélyessé vált
 - Ekkora szélben már tilos és veszélyes bontani!
 - A sátrat jóval a 35 km/h elérése előtt, megelőző jelleggel kell elbontani, amikor még biztonságosan végrehajtható.
-

✅ MIKOR KELL BONTANI? (megelőző cselekvés)

Ajánlott bontási küszöb: 25-30 km/h környékén, vagy ha az alábbi jelek bármelyike megjelenik:

A Bérló köteles a sátrat elbontani, ha:

- Az időjárás-előrejelzés 30+ km/h szelet vagy vihart jelez
 - Vihar közeledik (látszik villámlás, hallható dörgés, sötétedik az ég, felhők gyorsan közelednek)
 - A szél láthatóan vagy érezhetően erősödik
 - A sátor billeg, rezeg, instabillá válik
 - A rögzítések lazulnak
-

- A Bértő úgy érzi, hogy a helyzet veszélyessé vált
-

⚠ A döntés alapja NEM a pontos szélesség-mérés!

A bontásról szóló döntést az alábbiak alapozzák meg:

- az időjárás-előrejelzés (meteorológiai adatok, viharfigyelmeztetések),
- a helyszíni megfigyelés (szél érzékelése, ég sötétedése, szerkezet viselkedése),
- az általános észszerűség és az elővigyázatosság elve.

⚠ Ha kétség van: bontsa el!

Jobb előre lebontani, mint utólag balesetet kezelni.

✘ HELYTELEN, VESZÉLYES MEGKÖZELÍTÉS:

- "Még csak 30 km/h van, nem kell bontani" ✘
 - "Várjuk meg, hátha elmúlik" ✘
 - "Az előrejelzés szerint csak 32 km/h lesz, az még oké" ✘
 - "A sátor elvileg bírja 35 km/h-ig, addig használhatom" ✘
 - "35 km/h-nál kezdem el bontani" ✘ – Ekkor már túl késő! Ekkora szélben már veszélyes bontani!
 - Vihar közben megpróbálni bontani (ez már veszélyes!) ✘
-

🚫 CSAPADÉK KOCKÁZATA

Hó és eső veszélye:

2 cm-t meghaladó havazás vagy hirtelen, nagy mennyiségű csapadék esetén:

- a tetőponyvában megállhat a víz vagy hó,
- amelynek súlya a ponyva szakadását vagy a váz deformálódását, összeomlását okozhatja.

Ilyen körülmények között:

- a sátor használata TILOS,
 - a víz/hó eltávolítása vagy a sátor bontása KÖTELEZŐ.
-

A Bérlő kötelessége:

- az időjárás folyamatos figyelése (előrejelzés + helyi megfigyelés),
- a sátor állapotának rendszeres ellenőrzése (különösen csapadék alatt és után),
- veszély esetén a sátor azonnali kiürítése és bontása.

⚠ Ne várja meg, hogy a víz/hó súlya alatt szakadjon vagy omoljon össze a sátor!

Cselekedjen megelőzően:

- Havazás vagy zápor esetén rendszeresen ellenőrizze a tetőt
- Ha víz vagy hó gyűlik, azonnal távolítsa el (belülről óvatosan felnyomva vagy kívülről eltávolítva)
- Ha ez nem lehetséges vagy veszélyes → bontás szükséges

⚠ VÉSZHELYZETI BONTÁS (lépésről lépésre)

Ha vihar közeledik, a szélerősség növekszik, a sátor instabillá válik, vagy víz/hó gyűlik a tetőn, a Bérlő köteles:

1. A sátrat kiüríteni (vendégek, eszközök eltávolítása) – ELSŐ PRIORITÁS!
2. A sátrat haladéktalanul elbontani (lásd: 3.9. pont)
3. A Bérbeadót értesíteni (telefon/e-mail, lehetőleg fotókkal)

A vészhelyzeti bontás során:

- A rögzítések elbontása szükséges és megengedett (lásd: 3.4. pont, ÁSZF 7.10. pont)

✘ TILOS:

- Vészhelyzetben a rögzítések "megerősítése", "átrendezése" vagy "kiegészítése" a bontás helyett
 - Ilyen esetben a sátrat el kell bontani, nem "jobban rögzíteni"
- Vihar közben, 35 km/h körüli szélben megpróbálni bontani
 - Ez már veszélyes! A bontást ELŐRE, a vihar érkezése ELŐTT kell elvégezni.

⚠ JOGI FELELŐSSÉG

A jelen pontban megjelölt 35 km/h érték kritikus biztonsági határ, NEM "megengedett maximum".

A 35 km/h NEM azt jelenti, hogy "addig még használhatom", hanem azt, hogy "ennél már életveszélyes".

A bontást JÓVAL ELŐTTE, megelőző jelleggel kell végrehajtani (ajánlott: 25-30 km/h környékén).

A Bérlő NEM hivatkozhat arra, hogy:

- "Még nem érte el a 35 km/h-t" ❌
- "Az eszköz elvileg bírja 35 km/h-ig" ❌
- "Nem volt pontos szélérősség-mérőm" ❌
- "Az előrejelzés szerint nem lett volna probléma" ❌
- "35 km/h-nál már veszélyes lett volna bontani, ezért nem bontottam" ❌
 - Ez azt jelenti, hogy a Bérlő késlekedett a bontással!

...amennyiben:

- a helyszíni körülmények alapján a veszély nyilvánvaló volt, vagy
 - az időjárás-előrejelzés előzetes bontást indokolt volna, vagy
 - az elővigyázatosság elve alapján a bontás indokolt lett volna.
-

A sátor bontásáról való döntés a Bérlő kizárólagos felelőssége

A döntést az alábbiak alapján kell meghozni:


- az időjárás-előrejelzés,
- a helyszíni körülmények,
- az elővigyázatosság elve.

⚠️ Az értékek megadása nem mentesíti a Bérlőt a saját döntési és kockázatkezelési kötelezettsége alól.

A Bérlő felelőssége:

- Időben cselekedni – JÓVAL a kritikus határérték elérése előtt
 - Az időjárást folyamatosan figyelni
 - A helyszíni körülményeket értékelni
 - Megelőzően bontani, amikor még biztonságos
-

3.7 Fűtés és hőforrások a sátorban

 **Gázos teraszfűtő (hőgomba) használata sátorban TILOS, minden körülmények között, még nyitott oldalfalakkal is. Ez a tiltás a tűz- és robbanásveszély, valamint a szénmonoxid-mérgezés kockázata miatt abszolút.**

A sátorban:

- nyílt láng használata tilos,
- hőszugárzó kizárólag bérbeadó engedéllyel helyezhető el.

A nem megfelelő fűtés következményei:

- tűzveszély,
- oxigénhiány,
- mérgező gázok feldúsulása.

3.8 Kifejezetten TILOS használatok


 **Tilos:**

- a sátor rögzítésének „ideiglenes” elhagyása,
- a sátorvázra mászni vagy arra 5 kg-nál nehezebb tárgyat rögzíteni,
- a sátor rögzítését hozzá nem értőként módosítani,
- szélben oldalfalakkal ellátott sátrat használni,
- vihar közeledtével a sátrat használatban tartani.

3.9 Sátor bontása – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A sátor bontása az alábbi esetekben végezhető el:

- A bérleti időszak végén (rendes teljesítés)
- Vészhelyzetben (vihar, instabilitás, 35 km/h feletti szél)
- A Bérbeadó kifejezett utasítására

 **A bontás során a rögzítések elbontása a szerződés szerű teljesítés része, és nem minősül a 3.4. pontban tiltott módosításnak.**

1. Az oldalfalakat eltávolítják: először az oldalsó tépőzárakat, majd a tetőcsatlakozást.
2. Meggyőződnek arról, hogy alacsony szél van, majd kioldják a rögzítéseket minden ponton.

3. A lábak stiftjeit oldalanként egyszerre, két fő engedi le, 6x3 méteres sátor esetén a két középső lábbal kell kezdeni.
 4. A felső stiftet kihúzzák, ellenőrizve, hogy a vázban nincs feszülés.
 5. Két fő egymással szemben állva, a középső „V” szerkezetet megfogva összecsukja a sátort (6x3 méteres sátor esetén ez a két rövid oldalt jelenti).
-

3.10 Bérloői felelősség

A Bérloői teljes felelősséggel tartozik:

- a sátor megfelelő rögzítéséért,
- az időjárási kockázatok kezeléséért,
- a sátor kiürítéséért és bontásáért veszély esetén,
- a sátor használatából eredő személyi és vagyoni károkért.
- A Bérloői a jelen fejezetben meghatározott időjárási küszöbértékekre történő hivatkozással nem mentesül a saját döntési és kockázatkezelési kötelezettsége alól.

⚠ A sátor nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

4. SÖRPAD GARNITÚRÁK (ASZTAL + PADOK)

4.1 A sörpad garnitúra rendeltetése

A sörpad garnitúra (1 asztal + 2 pad) ideiglenes ülő- és asztalfelület biztosítására szolgál rendezvényeken.

A szerkezet nem sport- vagy játékszer, és nem alkalmas fokozott dinamikus terhelésre.

Rendeltetésszerű használat:

- ülés a padokon,
- étel és ital elhelyezése az asztalon,
- vendégek ideiglenes kiszolgálása.

⚠ A sörpad garnitúra kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas.


4.2 Elhelyezés és felállítás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Nyissa ki a sörpad és az asztal lábait.
 2. Nyomja meg a lábakat rögzítő csatot, amely kiengedi a lábat.
-

3. A láb merevítő elemét kattanásig tolja vissza a rögzítő csatba.
4. Helyezze a padokat és az asztalt sík, vízszintes, stabil talajra.
5. Győződjön meg róla, hogy a bútorzat stabilan áll, nem billeg.

A sörpad garnitúra kizárólag:

- sík, vízszintes, stabil talajon,
- olyan területen: ahol a vendégek körbejárhatják, a menekülési útvonalakat nem akadályozva használható.

 Egyenetlen vagy lejtős talajon a padok és az asztal felborulhatnak vagy elcsúszhatnak.

4.3 Terhelhetőség és használati korlátok

A sörpad garnitúra statikus terhelésre készült.

Megengedett maximális terhelés:

- pad: max. 300 kg / db,
- asztal: max. 50 kg (Az asztal nem ülőalkalmatosság! Ráülni baleset- és törésveszélyes.)

Általános irányszámok:

- egy padon oldalanként legfeljebb 3–4 fő ülhet,
- az asztalra ráülni vagy ráállni tilos.

 A túlterhelés következményei:

- szerkezeti károsodás,
 - pad vagy asztal felborulása,
 - vendégek leesése és sérülése.
-

4.4 Használat közbeni szabályok

A sörpad garnitúra használata során:

- a bútorzaton feküdni, ugrálni, állni szigorúan tilos,
- a garnitúrát vendégekkel rajta tilos megemelni, húzni vagy tolni,
- a padokat tilos asztalként használni,
- több garnitúrát tilos egymáshoz rögzíteni vagy átalakítani.

 Nyílt láng, fűtőberendezés vagy hőforrás közvetlen közelében használni tilos.

4.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A sörpad garnitúrákhoz kapcsolódó leggyakoribb veszélyek:

- feldőlés, amikor a vendégek egyszerre mozdulnak,
- leesés, különösen alkoholos befolyásoltság esetén,
- ujj- és kézsérülések a mozgó szerkezeti részeknél,
- lábujj- és lábsérülések a nehéz elemek mozgásakor.

Különösen veszélyes:

- padon vagy asztalon állás fényképezés, szurkolás közben,
- gyermekek felügyelet nélküli használata,
- padok hirtelen megemelése.

4.6 Időjárási és környezeti kockázatok

Kültéri használat során:

- eső esetén a padok és asztalok csúszóssá válhatnak,
- sárban a lábak megsüllyedhetnek,

A Bérlő kötelessége:

- a csúszásveszély kezelése,
- instabil garnitúrák áthelyezése vagy kivonása a használatból.

4.7 Kifejezetten TILOS használatok

Tilos:

- a padokra vagy az asztalra felállni, ugrálni,
- a bútorzaton feküdni,
- a garnitúrát játékra, táncra, színpadként használni,
- a garnitúrák átalakítása vagy összekötése,
- padok húzása, tolása vendégekkel rajta.

4.8 Bontás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Emelje fel a padot vagy az asztalt.
2. Nyomja meg a rögzítő csatot, amely kiengedi a lábat.
3. Csupja vissza a lábat a helyére kattanásig.
4. Győződjön meg róla, hogy a láb rögzített állapotban van.
5. A bontást mindig üres, terheletlen bútoron végezze.
6. Az összezsukott bútorokat lábbal lefelé kell a földre helyezni, nem bútorlappal, mert úgy könnyen sérülhet az asztal és a pad.

4.9 Bérloői felelősség

A Bérlo teljes felelősséggel tartozik:

- a sörpad garnitúrák megfelelő elhelyezéséért,
- a terhelési határértékek betartásáért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 A sörpad garnitúrák nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

5. SZÉKEK (BANKETT-, BÁR-, MŰANYAG SZÉKEK)


5.1 A székek rendeltetése

A székek ülésre szolgáló berendezések, amelyek egy személy ideiglenes ülését biztosítják rendezvényeken.

A székek nem teherhordó szerkezetek, nem alkalmasak mászásra, állásra vagy dinamikus terhelésre.

Rendeltetésszerű használat:

- ülés egy fő részére,
- vendégek ideiglenes leültetése,
- rendezvényi pihenés biztosítása.

 A székek kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

5.2 Elhelyezés és környezeti feltételek

A székek:

- csak sík, stabil talajon használhatók,
- úgy helyezendők el, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozzák,
- nem érintkezhetnek hőforrással vagy nyílt lánggal.

 **Egyenetlen, puha vagy lejtős talajon a székek megbillenhetnek vagy felborulhatnak.**

5.3 Használati korlátok és terhelés

A székek statikus terhelésre készültek, kizárólag ülő helyzetben.

 **TILOS:**

- székre állni vagy azon ugrálni,
- egy székre több személyt ültetni,
- széket fellépőként, létraként vagy segédeszközként használni,
- széket megemelni vagy áthelyezni vendéggel rajta.

 A túlterhelés következményei:

- a szék törése vagy deformációja,
-

- a szék felborulása,
 - leesésből eredő sérülések.
-

5.4 Tipikus baleseti kockázatok

A székekkel kapcsolatos leggyakoribb balesetek:

- leesés, amikor a vendég székre áll vagy azon egyensúlyoz,
- felborulás hirtelen mozdulat vagy oldalirányú terhelés miatt,
- megbotlás nem megfelelően elhelyezett székekben.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti használat,
 - gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - bárszékek használata instabil talajon.
-

5.5 Időjárási hatások kültéri használat esetén

Kültéri rendezvény során:

- esőben a székek csúszóssá válhatnak,
- sárban vagy puha talajon a lábak megsüllyedhetnek,
- szélben az üres székek felborulhatnak.
- párnázott székeket (pl.: bankett szék, chiavari szék) esőben használni szigorúan tilos!

A Bérlő kötelessége:

- instabil székek áthelyezése,
 - szükség esetén a székek kivonása a használatból.
-

5.6 Tipikus Bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vezetnek:

- székre állás fotózás vagy beszéd közben,
 - bárszék használata egyenetlen talajon,
 - székek áthelyezése vendégekkel rajta,
 - székek „összetolása” ideiglenes padként.
-

5.7 Bérői felelősség

A Bérői felelősséggel tartozik:

- a székek megfelelő elhelyezéséért,
- a rendeltetésszerű használat betartásáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és szükség szerinti felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A székek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

6. ASZTALOK (bankett-, kör-, könyöklő/koktél/bár-, műanyag-, dohányzó- és raklap asztalok)

6.1 Az asztalok rendeltetése

Az asztalok étel, ital, dekoráció és kisebb tárgyak elhelyezésére szolgáló berendezések rendezvényeken.

Az asztalok nem ülőbútorok, nem teherhordó szerkezetek, és nem alkalmasak mászásra, állásra vagy dinamikus terhelésre.

Rendeltetésszerű használat:


- étkezés,
- poharak, tányérok, kisebb tárgyak elhelyezése,
- vendégek ideiglenes kiszolgálása,
- könnyű könyöklés álló helyzetben (könyöklőasztalok esetén).

 Az asztalok kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

6.2 Elhelyezés és környezet

Az asztalokat:

- csak sík, stabil, vízszintes talajon szabad elhelyezni,
- úgy kell elrendezni, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozzák,
- hőforrástól és nyílt lángtól megfelelő távolságban kell tartani.

 Egyenetlen, puha vagy lejtős talajon az asztalok megbillenhetnek vagy felborulhatnak.

6.3 Felállítás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Összecsukható bankett- és körasztalok:

1. Nyissa ki az asztal lábait.
2. A lábakon található láncszemet húzza le teljesen, amennyire lehetséges.
3. Győződjön meg róla, hogy a lábak teljesen nyitott és rögzített állapotban vannak.
4. Az asztalt vízszintes talajra helyezze, majd ellenőrizze a stabilitását.

Könyöklő / koktélasztalok:

1. Nyissa ki az asztal lábait a lábon található stift hátrahúzásával.
-

2. Pozícionálja a lábat, majd engedje vissza a stiftet, és ellenőrizze, hogy az a helyére kattant.
3. Gyorskötözővel rögzítse a lábakat a stift alatt/felett, hogy az asztal extra biztonságosan és stabilan álljon.
4. Csak stabil, vízszintes talajon használja.

Műanyag asztalok:

1. Illessze a lábakat a helyükre.
2. Ellenőrizze, hogy az asztal stabilan áll, nem billeg.

Raklap asztalok (üveglappal):

1. Az asztalt kizárólag vízszintes, stabil talajon helyezze el.
2. Ellenőrizze, hogy az üveglap megfelelően fekszik fel és nem mozdul el.

 **Amennyiben az asztal nem stabil, használata tilos.**

6.4 Terhelhetőség és használati korlátok


Az asztalok statikus terhelésre készültek.

Megengedett maximális terhelés:

- bankett- és körasztalok: max. 100 kg / asztal,
- könyöklő-, műanyag- és dohányzóasztalok: max. 20 kg / asztal,
- raklap asztalok (üveglap nélkül): max. 200 kg / asztal.

 **TILOS:**

- az asztalra ülni vagy ráállni,
- az asztalon feküdni vagy ugrálni,
- az asztalt fellépőként, színpadként használni,
- az asztalt vendégekkel vagy tárgyakkal megpakolva mozgatni.

 **A túlterhelés következményei:**

- szerkezeti törés,
 - felborulás,
 - leesésből eredő sérülések.
-

6.5 Tipikus baleseti kockázatok

Az asztalokkal kapcsolatos leggyakoribb balesetek:

- borulás oldalirányú terhelés miatt,
- leesés, amikor a vendég az asztalra ül vagy áll,
- ujjbecsípődés összecsuksukható lábaknál,
- üveglap törése raklap asztalok esetén,
- megbotlás nem megfelelően elhelyezett asztalokban.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti használat,
- zsúfolt rendezvényeken történő elhelyezés,
- gyermekek felügyelet nélküli használata.

6.6 Időjárási hatások kültéri használat esetén

Kültéri rendezvény során:

- esőben az asztalok csúszóssá válhatnak,
- sárban a lábak megsüllyedhetnek,
- szélben az üres asztalok elmozdulhatnak vagy felborulhatnak.

A Bérlet kötelessége:

- instabil asztalok áthelyezése,
- szükség esetén az asztalok kivonása a használatból.

6.7 Tipikus Bérleti hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vezetnek:

- „csak egy pillanatra ráülünk az asztalra”,
- instabil asztalok ideiglenes alátámasztása,
- asztalok mozgatása vendégekkel vagy megpakolva,
- részlegesen rögzített lábakkal történő használat.


6.8 Bontás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Összecsuksukható asztaloknál:

1. Emelje fel az asztalt.
2. Húzza fel a láncszemet vagy húzza ki a stiftet.
3. Hajtsa fel a lábakat az összecukott helyzetbe.
4. Ellenőrizze, hogy a lábak rögzített állapotban vannak.

Műanyag asztaloknál:

1. Emelje fel az asztalt.
2. Húzza ki a lábakat a foglalatból.

 A bontást mindig üres, terheletlen asztalon végezze.

6.9 Bérloői felelősség

A Bérloői felelősséggel tartozik:

- az asztalok megfelelő elhelyezéséért,
- a terhelési határértékek betartásáért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 **Az asztalok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.**

7. RAKLAP BÚTOROK (ÜLŐ- ÉS ASZTAL ELEMÉK)

7.1 Rendeltetés

A raklap bútorok ideiglenes ülő- és pihenőbútorok, illetve alacsony terhelésű asztalfelületek, elsősorban lounge jellegű, informális rendezvényekhez.

A raklap bútorok:

- nem minősülnek játszó- vagy sporteszköznek,
- nem alkalmasak dinamikus vagy extrém terhelésre,
- kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak.

Rendeltetésszerű használat:


- ülés a raklap kanapékon,
- italok, kisebb tárgyak elhelyezése a raklap asztalokon és könyöklőkön,
- rövid idejű pihenés.

 A raklap bútorok kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

7.2 Elhelyezés és környezet

A raklap bútorokat:

- csak sík, stabil, vízszintes talajon szabad elhelyezni,
- úgy kell elrendezni, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozzák,
- falaktól, sátraktól, színpadoktól és egyéb szerkezetektől biztonságos távolságban kell tartani.

 Egyenetlen, puha vagy süllyedő talajon a raklap elemek elmozdulhatnak vagy megbillenhetnek.

7.3 Használati utasítás – RAKLAP ASZTALOK

1. Az asztalt csak vízszintes talajon helyezze el.
 2. Győződjön meg róla, hogy az asztal stabilan áll, nem billeg.
 3. Az asztal megengedett maximális terhelése: 200 kg.
 4. A bútorzaton feküdni, ugrálni, állni szigorúan tilos.
 5. Nyílt láng vagy hőforrás közelében használni tilos.
-

7.4 Használati utasítás – RAKLAP KANAPÉK

1. A kanapét csak vízszintes talajon helyezze el.
 2. Győződjön meg róla, hogy a bútor stabilan áll.
 3. A kanapé megengedett maximális terhelése: 200 kg.
 4. A bútorzaton feküdni, ugrálni, állni tilos.
 5. A háttámlának nekitámaszkodni, arra ráülni vagy arra felállni tilos.
 6. Nyílt láng vagy hőforrás közelében használni tilos.
-

7.5 Használati utasítás – RAKLAP KÖNYÖKLŐK

1. A könyöklőt csak sík, stabil talajon helyezze el.
 2. Ellenőrizze, hogy a bútor nem billeg, nem mozdul el.
 3. A raklap könyöklő megengedett maximális terhelése: 200 kg.
 4. A könyöklő kizárólag enyhe, felső irányú terhelésre alkalmas.
 5. A bútorzaton feküdni, ugrálni, állni szigorúan tilos.
 6. Nyílt láng vagy hőforrás közelében használni tilos.
-

7.6 Terhelési és használati korlátok

TILOS:

- raklap bútorokra felállni vagy ugrálni,
- háttámlákat terhelni ülés vagy állás céljából,
- raklap elemeket egymásra pakolni,
- a bútorokat színpadként, fellépőként vagy játékeszközként használni,
- a bútorokat vendégekkel rajta átrendezni.

A túlterhelés következményei:

- borulás,
 - elemek szétcsúszása,
 - esésből eredő sérülések.
-

7.7 Tipikus baleseti kockázatok

A raklap bútorokkal kapcsolatos leggyakoribb veszélyek:

- borulás, amikor több személy egyszerre áll fel vagy dől hátra,
- leesés, különösen háttámlára történő terheléskor,
- zúzódások, horzsolások a fa éléknél,
- megbotlás a kiálló raklaprészekben.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti használat,
- gyermekek felügyelet nélküli használata.

7.8 Időjárási hatások kültéri használat esetén

Kültéri használat során:

- esőben a raklap felületek csúszóssá válhatnak,
- nedves környezetben a fa tapadása csökken,
- sárban az elemek megsüllyedhetnek.


A Bérlő kötelessége:

- csúszásveszély kezelése,
- instabil elemek kivonása a használatból.

7.9 Bérlői felelősség

A Bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a raklap bútorok megfelelő elhelyezéséért,
- a terhelési határértékek betartásáért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és szükség szerinti felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

 A raklap bútorok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

8. CSOCSÓASZTAL (Összecsukható lábakkal, teleszkópos rudazattal)

A Garlando Champion csocsóasztal egy teljes méretű, erős és stabil asztalifoci asztal, amely alkalmas rendezvényekre és közösségi játékokra is. A termék összecsukható lábakkal és teleszkópos rudazattal rendelkezik, ami tárolást és szállítást is könnyebbé tesz.

8.1 Rendeltetés

Ez a csocsóasztal társas és sportjátékokra készült, ahol két vagy négy játékos irányítja a rudakon lévő figurákat, hogy gólt szerezzenek a másik kapujába.

Rendeltetés szerű használat:

- játék felügyelettel;
- vendégek verseny- vagy szórakoztató célú részvétele.

Nem rendeltetés szerű használat:

- ülés vagy állás a játéklemezőn vagy a szerkezeten;
- eszközként való ugrálás, lépcsőként használás.

8.2 Szerkezeti jellemzők és biztonságtechnikai háttér

A csocsóasztal többek között az alábbi biztonsági és műszaki jellemzőkkel bír:

- 20 mm vastag MDF lap alapú játéktér, amely könnyen tisztítható és ellenáll a mindennapi használatnak.
- Acél rudak, rozsdavédő réteggel, sima gördüléssel.
- Teleszkópos rudazat – a rudak nem nyúlnak ki a másik oldalra, így csökkentett sérülésveszéllyel jár játék közben.
- Labdatartó doboz minden kapu mögött a gyors labda visszahelyezéshez.
- Összecsukható lábak, amelyek megkönnyítik a tárolást és szállítást.
- Az asztal 70 kg körüli tömegű és stabil szerkezetű, így játék közben nem mozog könnyen.

8.3 Elhelyezés és használat

✓ Helyezze a csocsóasztalt:

- sík, stabil talajra;
- olyan helyre, ahol a játékosok szabadon mozoghatnak;

- távol hőforrásoktól és nedvességtől.

⚠ Figyelem: A játék egyoldalú terhelése (hirtelen rátámaszkodás, rángatás) instabillá teheti az asztalt, csúszást vagy borulást okozva.

8.4 Kifejezetten TILOS használatok

⊖ Az alábbi használatok szigorúan tilosak, mert sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethetnek:

- ráállni vagy ráülni az asztalra;
 - a rudazat szakszerűtlen meghúzása vagy kilazítása;
 - az asztalt elhúzni vagy mozgatni játék közben;
 - erőből rángatni a rudakat (különösen gyermekeknél);
 - esőben használni kültéren.
-

8.5 Tipikus baleseti kockázatok

A csocsóasztalokkal kapcsolatos gyakori sérülési források közé tartoznak:

- kéz- és ujjbecsípődés a rudak között;
- ütközés a rudakkal, ha játékos közel van a játékmezőhöz;
- felborulás, ha a játékosok túlságosan ránehezednek a játék szerkezetére;
- csúszás vagy elesés, ha a talaj nem sík vagy nedves.

Különösen veszélyes körülmények:

- gyermekek felügyelet nélkül,
 - alkoholos befolyásoltság,
 - nagyon szoros játéktér.
-

8.6 Időjárási és környezeti hatások (különösen kültéren)

⚠ A Garlando Champion csocsóasztal elsősorban beltéri használatra készült:

- nedvesség és eső rongálhatja a fa és MDF elemeket;
 - közvetlen napsütés hosszabb távon károsíthatja a bevonatokat;
 - szél nem jelent közvetlen borulási veszélyt ugyan, de instabil felület miatt elmozdulhat.
-

A Bérő kötelessége:

- kültéri használat esetén védett térbe helyezni;
 - eső vagy nedvesség esetén azonnal beszüntetni a használatot és fedett, száraz helyre vinni az asztalt, majd törölje szárazra az eszközt.
-

8.7 Tipikus Bérői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi használati módok rendszeresen balesethez vezetnek:

- játék közben a rudakat erőből rángatni (különösen felnőttek nagy erejű húzása);
 - gyermekek felügyelet nélkül játszanak;
 - nem megfelelő rögzítés vagy síktól eltérő talajon történő elhelyezés.
 - csocsóasztalt nedvességnek kitenni.
-

8.8 Bérői felelősség

A Bérő teljes felelősséggel tartozik:

- a csocsóasztal megfelelő elhelyezéséért és stabilitásáért;
- a rendeltetésszerű játék betartásáért;
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért;
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A csocsóasztal nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

9. NAPERNYŐK


9.1 Rendeltetés

A napernyők árnyékot biztosító, könnyű szerkezetű kültéri eszközök, amelyek célja:

- a napsütés elleni védelem biztosítása,
- a vendégek komfortérzetének növelése,
- rendezvények esztétikus kiegészítése.

A napernyők:

- nem ülőalkalmatosságok,
- nem kapaszkodók,
- nem alkalmasak mászásra, lógásra vagy terhelésre,
- nem szerelhetők fel további szerkezetekkel, dekorációval vagy világítással.

 A napernyők kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

9.2 Elhelyezés és környezet

A napernyő elhelyezésénél az alábbi feltételek kötelezőek:

Talaj és stabilitás

- A napernyőt csak sík, vízszintes, stabil talajon szabad elhelyezni.
- Puha talaj (fű, föld, homok) esetén megfelelő súlyozás kötelező.

Közlekedés és biztonság

- A napernyőt úgy kell elhelyezni, hogy:
 - ne akadályozza a vendégek mozgását,
 - ne kerüljön menekülési útvonalba.
- A napernyő körül legalább 1 méter szabad teret kell hagyni minden irányban.

 **Egyenetlen vagy instabil elhelyezés esetén a napernyő használata tilos.**

9.3 Rögzítés – KÖTELEZŐ

 **A napernyők rögzítése minden esetben kötelező, még enyhe szélben is.**

Megengedett rögzítési módok:

- stabil, nehéz talp (vas, beton),

 Nem megengedett:

- könnyű talp,
- laza földbe „beleállítás”,
- nem megfelelő súlyozás.

A nem megfelelő rögzítés következményei:

- felborulás,
- vendégekhez való lecsapódás,
- súlyos személyi sérülés és anyagi kár.

 **A rögzítést hozzá nem értő személynek átalakítani szigorúan tilos.**

9.4 Felállítás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezze el a talpsúlyt arra a pontra, ahová a napernyőt fel kívánja állítani.
2. Ellenőrizze, hogy a talp vízszintes és stabil.
3. Csavarja be a napernyő alsó rudazatát a napernyő felső részébe (ha esetleg nem lenne egyben).
4. A talpazatban található fém rögzítőcsavarokkal szorítsa a napernyőt a talpazathoz.
5. Győződjön meg róla, hogy a szerkezet nem mozog, nem billeg.
6. A napernyőt kurblival, lassú, egyenletes mozdulatokkal nyissa ki.

 **Instabil szerkezet esetén a napernyőt tilos kinyitni.**

9.5 Szél- és időjárási kockázatok

A napernyők különösen érzékenyek a szélre, vitorlaszerűen viselkednek.

 **KRITIKUS BIZTONSÁGI HATÁRÉRTÉK: 20 km/h széllokés**

Mit jelent a 20 km/h szélerősség?

Ez az a szélerősség, amelynél:

- a napernyő használata veszélyessé válik,
-

- a napernyő felbillenhet, elszakadhat vagy súlyos sérülést okozhat,
 - a szerkezet károsodhat.
-

FONTOS: A 20 km/h NEM "megengedett maximum"!

A 20 km/h NEM azt jelenti, hogy "addig még használható".

Ez egy kritikus küszöbérték, amely azt jelzi:

- Ennél a szélnél már veszélyes – a napernyő instabillá válik
 - A napernyőt jóval a 20 km/h elérése előtt le kell csukni
-

MIKOR KELL ÖSSZECSUKNI? (megelőző cselekvés)

Ajánlott csukási küszöb: 15 km/h környékén, vagy ha az alábbi jelek megjelennek:

A Bérlő köteles a napernyőt összecsukni, ha:

- 10-15 km/h szélökésnél fokozott figyelem szükséges,
 - 15-20 km/h szélökésnél a napernyő összezárása kötelező,
 - 20 km/h feletti szélökések esetén a napernyő használata TILOS.
-

VIHAROS IDŐJÁRÁS

Viharos időjárás esetén:





- a napernyő használata szigorúan tilos,
 - a napernyőt azonnal össze kell csukni,
 - rögzített, zárt állapotban kell biztosítani (tépőzárral vagy hevederrel).
-

VIHAR KÖZELEDÉSE ESETÉN:

A napernyőt azonnal össze kell csukni, ha:

- Az időjárás-előrejelzés 15+ km/h szelet vagy vihart jelez
 - Vihar közeledik (villámlás, dörgés, sötétedés)
 - A szél erősödik
 - A napernyő billeg vagy rezeg
-

HELYTELEN MEGKÖZELÍTÉS:

- "Még csak 18 km/h van, nem kell összecsukni" 
 - "Csak egy kis szél, kibírja" 
 - "Vigyázok rá, ha elbillen, leszedek" 
 - "20 km/h-nál csukom össze"  – Ekkor már túl késő!
-




CSAPADÉK ESETÉN:

- Eső vagy hó esetén a napernyő tetején víz gyűlhet össze
 - Rendszeresen ellenőrizze a napernyő tetejét
 - Súlyos csapadék esetén a napernyő összecsukása ajánlott
-

JOGI FELELŐSSÉG


A 20 km/h érték kritikus biztonsági határ, NEM "megengedett maximum".

A Bérló NEM hivatkozhat arra, hogy:

- "Még nem érte el a 20 km/h-t" 
- "A napernyő elvileg bírja 20 km/h-ig" 
- "Nem volt szélerősség-mérőm" 

A napernyő összecsukásáról való döntés a Bérló felelőssége, és azt:

- az időjárás-előrejelzés,
- a helyszíni körülmények,
- az elővigyázatosság elve alapján kell meghozni.

 **Ha kétség van: csukja össze! Jobb előre összecsukni, mint utólag balesetet kezelni.**

9.6 Használati tilalmak

SZIGORÚAN TILOS:

- a napernyőnek támaszkodni,
 - rajta lógni, kapaszkodni,
 - a napernyőt nyitva hagyni felügyelet nélkül,
-

- oldalirányban terhelni asztalokhoz vagy bútorokhoz támasztva,
 - a szerkezetet átalakítani.
-

9.7 Tipikus baleseti kockázatok

A napernyőkkel kapcsolatos leggyakoribb veszélyek:

- borulás és becsapódás nem megfelelő rögzítés esetén,
- megbotlás a talpázatban vagy rögzítő elemekben,
- szél által okozott hirtelen elmozdulás,

Különösen veszélyes:

- zsúfolt rendezvényeken,
 - alkoholos befolyásoltság mellett,
 - gyermekek jelenlétében.
-

9.8 Bontás – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A napernyőt kurblival engedje le, teljesen zárt állapotba.
2. Lazítsa meg a talpázatban lévő rögzítőcsavarokat.
3. Emelje ki a napernyőt a talpból.
4. Csavarja szét a napernyő felső és alsó részét.
5. A talpsúlyt külön, stabil helyen tárolja.

 **A bontást mindig szélcsendes állapotban végezze.**

9.9 Bérlői felelősség

A Bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a napernyők megfelelő elhelyezéséért és rögzítéséért,
 - az időjárási kockázatok folyamatos figyeléséért,
 - a rendeltetésszerű használat betartásáért,
 - a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,
 - a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.
-

⚠ A napernyők nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

10. GÁZZSÁMOLY (8 kW, 3 lábú öntöttvas)

10.1 Rendeltetés

A gázszámoly egy szabadban használatos PB-gáz üzemű főző-égő, amely kültéri főzéshez, melegítéshez alkalmas. Nem alkalmas zárt terekben történő használatra, és nem helyettesíti a beltéri fűtést vagy gáztűzhelyet.

10.2 Hol használható?

✓ Csak kültéren, jól szellőző helyen

✗ Zárt térben TILOS használni – tűz- és robbanásveszély miatt.

! A gyermekeket mindig távol kell tartani az eszköztől.

10.3 Alapvető biztonsági figyelmeztetések

- Használat közben ne mozgassa a gázszámolyt.
 - Mindig zárja el a gázcsapot a főzőn és a palackon használat után.
 - Az eszköz szerkezeti megváltoztatása tilos (átalakítás, módosítás).
-

10.4 Gázcsatlakoztatás és üzembe helyezés

1. A gázpalackhoz történő csatlakoztatáskor a csatlakozót ellenkező (balos) menetirány szerint kell rögzíteni.
 - A csatlakozást fogóval vagy megfelelő méretű kulccsal kell meghúzni.
 - Kézzel történő rögzítés nem elegendő.
 2. A gázpalack szelepét csak akkor nyissa meg, ha
 - a nyomásszabályozó (reduktor) megfelelően fel van csatlakoztatva a gázpalackra,
 - a gáztömlő mindkét oldalon rögzítve van,
 - és minden csatlakozás stabil, nem mozdul el.
 3. Használjon szabványos, megfelelő méretű PB-gázpalackot (pl. 2–5–11 kg).
 4. A gázcsövet és a szelepeket szivárgásvizsgáló oldattal ellenőrizze, mielőtt begyűjtja a készüléket.
 5. A gáztömlő hossza nem haladhatja meg az 1,5 métert, és állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
-

⚠ A csatlakozások túlzott meghúzása tilos, mert károsíthatja a szerelvényeket és gázszivárgást okozhat.

10.5 Begyújtás és használat

1. Győződjön meg róla, hogy a környezet mentes gyúlékony anyagtól és folyadéktól.
2. Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
3. Nyissa meg a gázpalack szelepét, majd gyújtsa meg a gázt a főzőn.
4. A lángot szabályozza finoman, hogy elkerülje a túl nagy hőterhelést.

⚠ Ne hajoljon az égő feje fölé begyújtás vagy főzés közben – súlyos égési sérülést okozhat.

10.5.1 Begyújtás – levegőszabályzás (fém bilincs)

A gázszámoly megfelelő begyújtásához elengedhetetlen a levegő–gáz arány helyes beállítása.

Begyújtás előtt:

- a készüléken található fém levegőszabályzó elemet (köznyelvben bilincs) hátrahúzott állapotba kell helyezni, úgy, hogy a levegőnyíláson ne kapjon túl sok oxigént.

Ez biztosítja, hogy:

- a gáz a megfelelő helyen gyulladjon be,
- a láng stabil és egyenletes legyen.

Begyújtás után:

- a levegőszabályzó elem finoman állítható, azonban ez nem szükséges a rendeltetésszerű használathoz,
- a helyes működés jele az egyenletes, tiszta kék láng.

⚠ Sárgás, lobogó vagy zajos láng nem megfelelő levegőellátásra utal!

🚫 A levegőszabályzó szerkezet átalakítása, rögzítése vagy eltávolítása szigorúan tilos.

10.6 Használat közbeni veszélyek

- **Gázszivárgás** – ha szagot érez, zárja el a gázt és hagyja szellőzni a helyszínt.
 - **Égési kockázat** – a készülék és környezete nagyon forró lehet.
 - **Gyermekek veszélyeztetése** – feltétlenül tartsa távol őket a működő eszköztől.
-

10.7 Kikapcsolás és leszerelés

1. Először zárja el a gázpalack szelepét.
2. Hagyja, hogy a gázégő teljesen kihűljön.
3. Csak kihűlés után szakítsa meg a csatlakozást.

⚠ A forró alumínium vagy öntöttvas elemeket ne érintse meg.

10.8 Vészhelyzet és karbantartás

- Gázszivárgás esetén azonnal zárja el a palackot és értesítse a bérbeadót.
 - Égés vagy tűz esetén hívja a 112-t.
 - A cső/tömlő sérüléseit haladéktalanul cserélje.
-

10.9 Bérlői felelősség

A Bérlő felelős:

- a gázszámoly biztonságos elhelyezéséért és használatáért,
- a rendeltetésszerű üzemeltetés betartásáért,
- a vendégek és harmadik felek védelméért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

⚠ A helytelen használatból eredő személyi és vagyoni károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

11. SZEMETESZSÁK-TARTÓ ÁLLVÁNY

11.1 Rendeltetés

A szemeteszsák-tartó állvány könnyű, ideiglenes hulladékgyűjtő eszköz, amely rendezvényeken a zsákos szemet rendezett, higiénikus és biztonságos gyűjtésére szolgál.

Rendeltetésszerű használat:

- szemeteszsák rögzítése és nyitva tartása,
- kommunális hulladék gyűjtése (pohár, szalvéta, csomagolóanyag stb.).

Az állvány nem tárolóedény, nem ülő- vagy támasztóeszköz.

11.2 Elhelyezés és környezet

A szemeteszsák-tartó állványt:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- olyan helyen, ahol nem akadályozza a közlekedést,
- menekülési útvonalaktól megfelelő távolságban kell elhelyezni.

⚠ Egyenetlen talajon az állvány megbillenhet vagy feldőlhet, különösen félig vagy teljesen megtöltött zsák esetén.

Ajánlott elhelyezési pontok:

- büfék, italpultok közelében,
 - forgalmas, de nem szűk átjárók mellett,
 - több ponton elosztva, a túlterhelés elkerülése érdekében.
-

11.3 Használat


1. A megfelelő méretű szemeteszsákot helyezze az állványba.
2. A zsák peremét biztonságosan rögzítse az állvány rögzítőgyűrűjével.
3. Győződjön meg róla, hogy a zsák nem lóg ki túlzott mértékben, és nem ér le a talajra.
4. A zsák telítettségét rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén cserélje.

⚠ A túltöltött zsák:

- növeli a borulás veszélyét,
 - szakadhat,
-

- higiéniai problémát okozhat.
-

11.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- az állványra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
 - az állványt támasztékként vagy kapaszkodóként használni,
 - a zsákot túltölteni vagy túl nehéz hulladékkal megtölteni,
 - folyadékkal teli edényeket nagy mennyiségben a zsákba önteni,
 - az állványt zsúfolt átjáró közepére helyezni.
-

11.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A szemeteszsák-tartó állványhoz kapcsolódó leggyakoribb veszélyek:

- feldőlés, különösen telt zsák esetén,
- megbotlás, ha az állvány rossz helyen van elhelyezve,
- szakadt zsák miatti szennyeződés, csúszásveszély,
- kézsérülés, ha a zsákot nem megfelelően rögzítik vagy cserélik.

Különösen veszélyes:

- alkoholos befolyásoltság melletti nem rendeltetésszerű használat,
 - zsúfolt rendezvényeken történő helytelen elhelyezés.
-

11.6 Időjárási hatások kültéri használatnál

Kültéri rendezvény esetén:

- szélben az üres vagy félig telt zsák „vitorlaként” viselkedhet,
- esőben a zsák súlya megnőhet, ami instabillá teszi az állványt,
- sárban vagy puha talajon az állvány lábai megsüllyedhetnek.

A Bérlő kötelessége:

- a zsákok gyakoribb ellenőrzése,
 - szeles időben az állvány áthelyezése vagy ideiglenes kivonása a használatból.
-

11.7 Tipikus Bérői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- szemeteszsák túl ritka cseréje,
- állvány elhelyezése szűk átjáróban,
- az állvány „asztalként” való használata (pohár lerakása),
- folyadékkal teli edények tömeges bedobása.

11.8 Bérői felelősség

A Bérő teljes felelősséggel tartozik:

- a szemeteszsák-tartó állvány megfelelő elhelyezéséért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a zsákok rendszeres cseréjéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A szemeteszsák-tartó állvány nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

12. ÁLLÓ HAMUTARTÓ (SZEMETES FUNKCIÓVAL)

12.1 Rendeltetés

Az álló hamutartó kültéri és beltéri rendezvényeken használható, ideiglenes dohányzási hulladékgyűjtő eszköz, amely a cigarettacsikkek és kisebb szemét (pl. gyufaszál, csomagolópapír) biztonságos és kulturált elhelyezésére szolgál.

Rendeltetésszerű használat:

- cigarettacsikkek elhelyezése a hamutartó részben,
- kisebb, nem éghető hulladék elhelyezése a szemetes részben.

Az eszköz nem ülőalkalmatosság, nem támaszték, és nem nyílt tűzhely.

12.2 Elhelyezés és környezet

Az álló hamutartót:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- kijelölt dohányzóhelyen, jól látható módon,
- gyúlékony anyagoktól (dekoráció, textil, ponyva) megfelelő távolságban.

⚠ Egyenetlen talajon az eszköz megbillenhet vagy feldőlhet, ami parázs kihullását okozhatja.

Ajánlott elhelyezés:


- kültéri dohányzózóonákban,
 - bejáratoktól, menekülési útvonalaktól távol,
 - fedett, de jól szellőző területen.
-

12.3 Használat

1. A hamutartót kizárólag kialudt cigarettacsikkek elhelyezésére használja.
2. A csikket nyomja el teljesen, mielőtt bedobja.
3. A szemetes részbe csak kisebb, nem éghető hulladék helyezhető.
4. A telítettséget rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén ürítse.

⚠ A túlcsonduló hamutartó tűzveszélyes és higiéniai kockázatot jelent.

12.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- égő cigaretta, parázs vagy nyílt láng bedobása,
 - gyúlékony folyadék (pl. alkohol) elhelyezése,
 - a hamutartóra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
 - az eszközt feldönteni vagy mozgatni használat közben,
 - egyéb hulladékgyűjtőként használni nagy mennyiségű szemétre.
-

12.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

Az álló hamutartókhhoz kapcsolódó leggyakoribb veszélyek:

- tűzveszély, ha nem kialudt csikk kerül bele,
- parázs kihullása feldőlés esetén,
- megbotlás, ha rossz helyen van elhelyezve,
- égési sérülés, nem megfelelő használatkor.

Különösen veszélyes:

- zsúfolt dohányzóhelyek,
 - alkoholos befolyásoltság melletti használat.
-

12.6 Időjárási hatások kültéri használatnál

Kültéri használat során:

- szélben a hamu és parázs szétszóródhat,
- esőben a víz a hamuval keveredve szennyeződést és korróziót okozhat,
- fagyos időben az eszköz felülete csúszóssá válhat.

A Bérlő kötelessége:

- az eszköz rendszeres ellenőrzése,
 - szükség esetén ideiglenes kivonása a használatból.
-

12.7 Tipikus Bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- nem kialudt csikk bedobása,
-

- túl ritka ürítés,
 - hamutartó elhelyezése textíliák vagy dekor közelében,
 - eszköz használata általános szemetesnek.
-

12.8 Bérői felelősség

A Bérői teljes felelősséggel tartozik:

- az álló hamutartó megfelelő elhelyezéséért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a rendszeres ürítésért és ellenőrzésért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ Az álló hamutartó nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

13. 10,9 KG-OS PB GÁZPALACK

13.1 Rendeltetés

A 10,9 kg-os PB (propán–bután) gázpalack éghető gáz tárolására és gázüzemű berendezések (pl. hőgomba, gázszámla) energiaellátására szolgál. A palack veszélyes üzemanyag-hordozó, ezért kezelése fokozott körültekintést igényel.

Rendeltetésszerű használat:

- gázüzemű eszközökhöz történő csatlakoztatás,
- kizárólag a gyártó és a bérbeadó előírásai szerint.

A gázpalack nem fűtőtest, nem ülőalkalmatosság, nem támaszték, és nem tárolóedény.

13.2 Elhelyezés és tárolás

A gázpalackot:

- csak függőleges helyzetben szabad elhelyezni és tárolni,
- stabil, sík talajon kell tartani, felborulás ellen biztosítva,
- hőforrástól, nyílt lángtól és elektromos berendezésektől biztonságos távolságban kell elhelyezni,
- jól szellőző helyen kell tárolni.

Használaton kívül:

- a gázpalack szelepét minden esetben el kell zárni,
- a palackot nem szabad nyitott állapotban felügyelet nélkül hagyni.

TILOS:

- a gázpalackot lefektetni vagy felborítani,
- lépcsőn, lejtőn rögzítés nélkül elhelyezni,
- zárt, nem szellőző térben (pl. sátorban, épületben, garázsban) tárolni,
- nyitott szeleppel mozgatni vagy szállítani.

 **A felborult vagy lefektetett gázpalackból folyékony gáz juthat ki, amely robbanásveszélyt és súlyos balesetet okozhat.**

A gázpalack kezelése és tárolása során a Bérlő köteles betartani az érvényes tűz- és munkavédelmi előírásokat.

13.3 Csatlakoztatás

A gázpalack csatlakoztatása kizárólag:

- megfelelő nyomáscsökkentővel,
- jó állapotú, ép gáztömlővel történhet.

A csatlakoztatás menete:

1. Ellenőrizze, hogy a palack szelepe zárt állapotban van.
2. Rögzítse a nyomáscsökkentőt a palackra.
3. Csatlakoztassa a gáztömlőt.
4. Nyissa ki a palack szelepét, majd szivárgásvizsgálatot végezzen szappanos vízzel.

 **Nyílt lánggal szivárgást ellenőrizni tilos.**

13.4 Használat közbeni szabályok

Használat során:

- a palacknak mindig láthatónak és hozzáférhetőnek kell maradnia,
- a palackot nem szabad mozgatni működés közben,
- a csatlakozásokat rendszeresen ellenőrizni kell.

 **Gázzzag észlelése esetén:**

- azonnal zárja el a palack szelepét,
 - szüntesse meg az eszköz használatát,
 - értesítse a bérbeadót.
-

13.5 Szállítás

A gázpalack szállítása:

- állítva, rögzítve történhet,
- gépjárműben kizárólag megfelelő szellőzés mellett.

 **TILOS:**

- zárt csomagterben rögzítés nélkül szállítani,
 - utastérben elhelyezni,
 - gurítani vagy dobálni a palackot.
-

13.6 Időjárési és környezeti hatások

Kültéri használatnál:

- erős napsütésben a palack felmelegedhet,
- hideg időben a gáz párolgása csökkenhet,
- esőben a csatlakozások átnedvesedhetnek.

A Bérő kötelessége:

- a palack árnyékolása szükség esetén,
 - a csatlakozások ellenőrzése időjárás-változás után.
-

13.7 Tipikus Bérő hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok súlyos balesethez vezethetnek:

- palack lefektetése használat közben,
 - palack elhelyezése hőforrás közelében,
 - szivárgás ellenőrzése lánggal,
 - palack mozgatása működő készülék mellett.
-

13.8 Bérő felelősség

A Bérő teljes felelősséggel tartozik:

- a gázpalack biztonságos elhelyezéséért és kezeléséért,
- a rendeltetésszerű használat betartásáért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A PB gázpalack nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

14. PARAVÁN (2 MÉTER MAGAS, 1 MÉTER SZÉLES, FEKETE SPANDEX HUZATTAL)

14.1 Rendeltetés

A paraván ideiglenes térelválasztó és vizuális takaró eszköz, amely rendezvényeken a tér tagolására, háttér kialakítására, illetve elkülönítésre szolgál. A paraván elválasztó felülete fekete spandex (elasztikus textil) huzat, amely nem hőálló és nem tűzálló.

Rendeltetésszerű használat:

- tér elválasztása,
- vizuális takarás biztosítása,
- háttérként való alkalmazás.

A paraván nem hordozószerkezet, nem támaszték, és nem hővédő elem.

14.2 Elhelyezés és rögzítés

A paravánt:

- sík, stabil talajon kell felállítani,
- úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a közlekedést és menekülési útvonalakat,
- több elem esetén egyenes vonalban, stabil elrendezésben.

⚠ A 2 méteres magasság miatt a paraván felborulásra érzékeny, különösen:

- szeles környezetben,
 - zsúfolt rendezvényeken,
 - ha vendégek nekidőlnek.
-

14.3 A spandex huzat sajátosságai

A fekete spandex huzat:


- elasztikus, dekoratív textilanyag,
- hőre érzékeny,
- nyílt lángtól és hőforrástól távol tartandó.

⚠ A huzat könnyen kiéghet, megolvadhat vagy elszíneződhet, ha:

- cigarettacsikk érinti,
-

- gyertya, mécses, fáklya közelébe kerül,
 - hógomba, gázzsámoly vagy egyéb hőforrás hatókörébe esik.
-

14.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a paravánhoz hőforrást, nyílt lángot elhelyezni,
 - dohányozni közvetlenül a paraván mellett,
 - a paravánra rádőlni, rátámaszkodni vagy ráakaszkodni,
 - dekorációt, világítást, elektromos eszközt rögzíteni a huzatra,
 - a huzatot nedvesen vagy feszülten hőhatásnak kitenni.
-

14.5 Veszélyek és tipikus káresemények

A paravánhoz és a spandex huzathoz kapcsolódó leggyakoribb problémák:

- kiégés vagy megolvadás cigarettacsikk miatt,
- elszíneződés hő vagy füst hatására,
- szakadás, ha a vendégek nekidőlnek,
- felborulás, ami személyi sérülést okozhat.

Különösen veszélyes:

- dohányzózóznák közelsége,
 - hógombák vagy gázzsámolyok környezete,
 - szeles kültéri elhelyezés.
-

14.6 Időjárési hatások kültéri használatnál

Kültéri rendezvény esetén:

- szélben a paraván vitorlaként viselkedhet,
- esőben a huzat megszívhatja magát, ami instabilitást okoz,
- sárban a lábak megsüllyedhetnek.

A Bérlő kötelessége:

- szeles időben a paraván áthelyezése vagy bontása,
-

- az állapot rendszeres ellenőrzése.
-

14.7 Tipikus Bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen kárhoz vagy balesethez vezetnek:

- paraván elhelyezése dohányzóhely mellett,
 - cigarettacsikk elnyomása a huzaton vagy annak közelében,
 - paraván használata hőforrás takarására,
 - vendégek nekidőlésének figyelmen kívül hagyása.
-

14.8 Bérlői felelősség

A Bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a paraván biztonságos elhelyezéséért,
- a spandex huzat megóvásáért a hőtől és nyílt lángtól,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a nem megfelelő használatból eredő anyagi károkért.

⚠ A spandex huzat kiégése, megolvadása vagy elszíneződése nem rendeltetésszerű használatnak minősül, az ebből eredő kár a Bérlőt terheli.

15. SZALAGOS KORDONOSZLOP (4,8 MÉTERES SZALAGGAL)

15.1 Rendeltetés

A szalagos kordonoszlop ideiglenes területelhatároló és irányító eszköz, amely rendezvényeken sorok kialakítására, közlekedési útvonalak jelölésére, illetve elzárt területek határolására szolgál. A beépített, kihúzható szalag hossza legfeljebb 4,8 méter.

Rendeltetésszerű használat:

- sorvezetés,
- beléptetés irányítása,
- tiltott vagy technikai területek vizuális lezárása.

A kordonoszlop nem fizikai akadály, hanem vizuális és irányító eszköz.

15.2 Elhelyezés és elrendezés

A kordonoszlopokat:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- egymástól legfeljebb a szalag teljes hosszának megfelelő távolságra,
- úgy kell elrendezni, hogy ne akadályozzák a menekülési útvonalakat.

⚠ Egyenetlen talajon vagy zsúfolt környezetben az oszlop felborulhat, ha nekiütköznek vagy meghúzzák a szalagot.

Ajánlott:


- több rövidebb szakasz kialakítása a maximális kihúzás helyett,
 - irányváltásoknál sűrűbb oszlopelhelyezés.
-

15.3 A szalag használata

- A szalagot lassan és egyenletesen húzza ki.
- A szalag végét kizárólag a másik oszlop erre kialakított rögzítőpontjába akassza.
- Visszaengedéskor tartsa a szalag végét kézben, és kontrolláltan engedje vissza.

⚠ A szalag hirtelen visszacsapódása sérülést okozhat (kéz, arc, szem).

15.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a szalagot teljes hosszban kifeszítve fizikai akadályként használni,
- a szalagot nyak-, derék- vagy mellmagasságban elhelyezni nagy forgalomban,
- a szalagot rángatni, húzni vagy játéokra használni,
- a kordonoszlopra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
- a szalagot jármű, raklap, berendezés rögzítésére használni.

15.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A szalagos kordonoszlopokhoz kapcsolódó leggyakoribb kockázatok:

- megbotlás vagy átesés, ha a szalag rossz magasságban van,
- szalag visszacsapódásából eredő sérülés,
- felboruló oszlop, amely lábsérülést okozhat,
- zsúfolt helyzetben tömeges előreesés kockázata.

Különösen veszélyes:

- gyenge megvilágítás,
- alkoholos befolyásoltság melletti közlekedés,
- szűk bejáratok.

15.6 Időjárási hatások kültéri használatnál

Kültéri rendezvényeken:

- szélben a szalag és az oszlop könnyen elmozdulhat,
- esőben a talaj csúszóssá válhat az oszlop körül,
- sárban az oszlop stabilitása csökken.

A Bérlő kötelessége:

- az oszlopok rendszeres ellenőrzése,
- instabil körülmények esetén a kordon ideiglenes bontása vagy áthelyezése.

15.7 Tipikus Bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vagy kárhoz vezetnek:

- maximális (4,8 m) szalaghossz használata minden helyzetben,
- szalag elhelyezése fej- vagy nyakmagasságban,
- oszlopok közti túl nagy távolság,
- szalag hirtelen elengedése.

15.8 Bérői felelősség

A Bérő teljes felelősséggel tartozik:

- a kordonoszlopok biztonságos elhelyezéséért,
- a szalag rendeltetésszerű használatáért,
- a vendégek tájékoztatásáért és felügyeletéért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A szalagos kordonoszlop nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

16. RUHATÁRI ÁLLVÁNY (34 AKASZTÓS) ÉS BILÉTA

16.1 Rendeltetés

A ruhatári állvány ideiglenes ruhatároló eszköz, amely rendezvényeken kabátok, dzsekik és könnyebb felsőruházat átmeneti, rendszerezett elhelyezésére szolgál. A biléták a ruhadarabok azonosítását és visszaadását segítik.

Rendeltetésszerű használat:

- legfeljebb 34 db kabát vagy hasonló súlyú ruhadarab elhelyezése,
- biléták használata az azonosításhoz,
- felügyelet melletti üzemeltetés.

Az állvány nem tárolószekrény, nem értékmegőrző, nem támaszték.

16.2 Elhelyezés és rögzítés

A ruhatári állványt:

- sík, stabil talajon kell elhelyezni,
- úgy, hogy a közlekedési és menekülési útvonalakat ne akadályozza,
- falaktól és egyéb berendezésektől megfelelő távolságban.

⚠ Telített állapotban az állvány felborulásra érzékeny, különösen, ha egy oldalra terhelik.

Ajánlott:

- egyenletes terhelés a teljes szélesség mentén,
 - zsúfolt helyzetben kiegészítő stabilizálás (pl. fal mellé helyezés).
-

16.3 Használat


1. A ruhadarabokat egyenletesen elosztva akassza fel.
2. Ne lépje túl a 34 akasztós kapacitást.
3. A bilétát a ruhadarabhoz rögzítse, a párját a vendég kapja meg.
4. A ruhák fel- és levételekor ne húzza, ne rángassa az állványt.

⚠ A túlterhelés:

- szerkezeti deformációt,
 - felborulást,
-

- ruhák leesését okozhatja.
-

16.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- az állványra ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
 - az állványt egyik oldalról túlsúlyozni,
 - nedves, csöpögő ruhadarabokat nagy számban elhelyezni,
 - táskákat, nehéz tárgyakat (pl. hátizsák) az állványra akasztani,
 - az állványt vendégekkel együtt mozgatni.
-

16.5 Biléták használata és korlátai

A biléták:

- azonosításra szolgálnak, nem értékmegőrző eszközök,
- elvesztésük vagy cseréjük félreértésekhez vezethet.

 **A Bérő kötelessége:**

- a biléták rendszerezett kiosztása,
- az elvesztett biléták kezelése belső rend szerint.

 **A biléta nem garantálja az azonos ruhadarabok megkülönböztetését (azonos kabátok).**

16.6 Veszélyek és tipikus káresemények

A ruhatári állványokhoz kapcsolódó leggyakoribb kockázatok:

- felborulás túlterhelés vagy rángatás miatt,
- megbotlás az állvány lábaiban,
- ruhák sérülése vagy leesése,
- vita vagy keveredés biléták elvesztésekor.

Különösen kockázatos:

- nagy tömegű, gyors ruhafelvétel,
 - alkoholos befolyásoltság melletti használat.
-

16.7 Időjárási hatások (kültéri használat esetén)

Kültéri használatnál:

- szélben az állvány instabillá válhat,
- esőben a ruhák elnehezülnek, ami túlterhelést okoz,
- sárban az állvány lábai megsüllyedhetnek.

A Bérló kötelessége:

- kültéri használat esetén fedett terület biztosítása,
 - az állvány folyamatos felügyelete.
-

16.8 Tipikus Bérloi hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy kárt okoznak:

- a maximális kapacitás túllépése,
 - nehéz táskák felakasztása,
 - biléták rendszertelen kiosztása,
 - állvány mozgatása terhelt állapotban.
-

16.9 Bérloi felelősség

A Bérló teljes felelősséggel tartozik:

- a ruhatári állvány biztonságos elhelyezéséért és használatáért,
- a kapacitás betartásáért,
- a biléták megfelelő kezeléséért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A ruhatári állvány és a biléták nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

17. ÁLLÓ TÜKÖR

17.1 Rendeltetés

Ez az álló tükör egy teljes alakos, fekete keretes modell (40 × 167 cm), amely rendezvényeken öltözködés, megjelenésellenőrzés és optikai térhatás céljára szolgál. Használható önállóan talpra állítva.

Rendeltetésszerű használat:

- vendégek megjelenésének ellenőrzése,
- dekorációs elemként történő elhelyezés.

A tükör nem ülő-, nem támasztó- és nem sporteszköz.

17.2 Elhelyezés és stabilitás

A tükröt:

- sík, stabil talajon állítsa fel

⚠ Instabil elhelyezés esetén a tükör felborulhat és sérülést okozhat, különösen, ha vendégek hozzáérnek vagy nekiütköznek.

Ajánlott:

- falhoz közel rögzíteni, ha lehetséges,
 - olyan helyre tenni, ahol nem kerül közvetlen forgalom útjába.
-

17.3 Használat

1. Helyezze a tükröt sík, stabil felületre, ügyelve a lábak megfelelő támasztására.
2. A használat során ne támaszkodjon rá, ne dőljön rá senki.
3. A tükör felületét tisztán tartva használja, csak megfelelő tisztítószerrel és puha kendővel.

⚠ A tükör üvegből készül, ezért törékeny és éles szélével rendelkezhet. Sérülésveszély fennáll, ha nem körültekintően használják.

17.4 Kifejezetten TILOS használatok

⊘ Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a tükörré ráülni, ráállni vagy rátámaszkodni,
 - a tükröt mozgatni működés közben,
-

- a tükröt szállítóeszközként vagy segédeszközként használni (pl. létra támasztására),
 - az üveglapra kemény tárgyat vagy erőteljes nyomást alkalmazni.
-

17.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A tükör leggyakoribb kockázatai:

- felborulás, ha nem stabil felületen áll,
- üveg törése, ami sérülést okozhat,
- éles szélek, amelyek vágási sérülést okozhatnak,
- nem megfelelő tisztítás vagy karbantartás esetén a felület károsodása.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - zsúfolt rendezvényhelyzetekben.
-

17.6 Időjárási és környezeti hatások (kültéri használatnál)

Kültéri rendezvény esetén:

- szélben a tükör felborulhat, ami súlyos sérülést okozhat,
- eső vagy nedvesség hatására az üveg és a fémkeret károsodhat.

A Bérlő kötelessége:

- szükség esetén védett helyre tenni,
 - extrém időjárás esetén a tükör használatát megszüntetni.
-

17.7 Tipikus Bérlői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- tükör nem rögzített vagy instabil felületre helyezése,
 - vendégek rádólnak vagy ráállnak a tükrökre,
 - szélnek kitett helyre állítás kültéren,
 - nem megfelelő tisztítás durva vegyszerekkel.
-

17.8 Bérlői felelősség

A Bérlő teljes felelősséggel tartozik:

- a tükör biztonságos elhelyezéséért és rögzítéséért,
- a rendeltetésszerű használat betartásáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A tükörből eredő sérülésekért vagy károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

18. ETETŐSZÉK

18.1 Rendeltetés

Az etetőszék egy magas etetőszék, amelyet kisgyermek számára történő étkezéshez terveztek. A székben a gyermekkel asztalhoz közeli testhelyzetben lehet étkezni, ami elősegíti az étkezési és társas készségek fejlődését.

Rendeltetésszerű használat:

- 6–36 hónapos vagy önállóan ülni tudó gyermekek etetése
- legfeljebb 15 kg testsúlyú gyermek számára alkalmas

Az etetőszék nem mászásra, ugrálásra vagy szülők/kísérők ülőalkalmatosságaként használható.

18.2 Elhelyezés és stabilitás

Az etetőszéket **sík, stabil felületen** kell elhelyezni. Amikor a gyermek a székben ül:

- a szék **ne legyen mozgó, instabil felületen,**
- ne legyen a szék alatta pl. lépcső vagy emelkedő, mert ez **felboruláshoz** vezethet.

⚠ A gyermek nem maradhat felügyelet nélkül az etetőszékben – mindig legyen egy felnőtt közelben, amíg használatban van.

18.3 Használat

1. Győződjön meg róla, hogy az etetőszék teljesen **összeszerelt és stabil.**
2. Helyezze a gyermeket a székbe, majd **biztonsági övvel rögzítse.**
3. Étkezés közben ne hagyja a gyermeket **felügyelet nélkül. A gyermek folyamatos felügyelete kizárólag a szülő vagy gondviselő felelőssége.**

⚠ Ne használja az etetőszéket ülés helyett játéokra vagy más célra, mivel ez instabilitáshoz és sérüléshez vezethet.

18.4 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a tálcát soha ne használja felemelésre vagy emelésre, amikor a gyermek a székben ül – a gyermek leeshet.
-

- **ne használja az etetőszéket hordozásra gyermekkel benne, vagy ne emelje a széket a tálcánál fogva.**
 - **ne engedje, hogy a gyermek kiszálljon vagy kimásszon a székből felügyelet nélkül.**
 - **ne használja szabadtéri, instabil talajon vagy csúszós felületen.**
-

18.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A helytelen használat gyakori kockázatai:

- leesés vagy kiborulás, ha a szék nincs megfelelően elhelyezve és használják felügyelet nélkül.
- biztonsági öv nem megfelelő rögzítése → gyermek kicsúszhat a székből.
- tálcánál emelés → gyermek kieshet vagy eleshet.

Különösen veszélyes:

- amikor a gyermek rohangálásra, játékra használja a széket,
 - amikor a szék nincs megfelelően alátámasztva vagy stabilizálva.
-

18.6 Időjárási és környezeti hatások

Ez a termék beltéri használatra ajánlott. Kültéren való használat:

- a széket nem szabad esős vagy nedves környezetben hagyni, mert az csúszást és stabilitási problémát okozhat.
 - nyitott kültéren a szék felborulhat, ha a talaj nem egyenletes.
-

18.7 Tipikus Bértői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok gyakran sérüléshez vezetnek:

- a gyermek felügyelet nélkül hagyása a székben.
 - a tálcá alapját használva megpróbálni a széket mozgatni vagy emelni.
 - a biztonsági öv nem megfelelő bekapcsolása.
 - a széket instabil vagy egyenetlen felületen használni.
-

18.8 Bértői felelősség

A Bértő felelősséggel tartozik:

- az etetőszék biztonságos elhelyezéséért és használatáért;
- a gyermek folyamatos felügyeletéért;
- a biztonsági öv helyes alkalmazásáért;
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért vagy károkért.
- A gyermek felügyelete minden esetben a szülő vagy gondviselő kizárólagos felelőssége.

⚠ Az etetőszék nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi vagy vagyoni károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

19. FOTEL ÉS KANAPÉ (TEXTIL HUZZATTAL)

19.1 Rendeltetés

A fotel és a kanapé kényelmi ülőbútorok, amelyek rendezvényeken a vendégek pihenésére, közösségi kikapcsolódásra szolgálnak. A textil huzat biztosítja a kényelmet és esztétikus megjelenést.

Rendeltetésszerű használat:

- ülés, pihenés,
- beszélgetés, rövid tartózkodás.

A bútorok nem alkalmasak ugrálásra, állásra, mászásra vagy egyéb nem rendeltetésszerű tevékenységre.

19.2 Elhelyezés és stabilitás

A fotelt és a kanapét:

- sík, stabil felületre helyezze,
- úgy, hogy ne akadályozzák a közlekedést és menekülési útvonalakat,
- ne legyenek ferde emelkedőn vagy csúszós alapon.

⚠ A huzat alatt lévő váz és lábak csak akkor stabilak, ha a bútor teljes felületen érintkezik a talajjal.

Ajánlott:

- nagy forgalmú helyektől egy kicsit távolabb,
 - árnyékos, száraz/fedett helyen kültéri esemény esetén.
-

19.3 Használat

1. Ellenőrizze, hogy a textil huzat stabilan illeszkedik és nincsenek rajta kiálló elemek, laza varrások.
 2. Üléskor:
 - a vendégek ne ugorjanak rá,
 - ne üljenek egymás ölébe vagy a karfára.
 3. Hosszabb használat esetén kérje meg a vendégeket, hogy egyenletesen osztozzanak a felületen.
-

⚠ A huzat nedvességfelvétele csúszóssá teheti a felületet, ezért nedves ruhával vagy esőben ne használja!

19.4 Kifejezetten TILOS használatok

⊘ Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a fotelra vagy kanapéra ráállni, ráugrani vagy mászni,
 - a huzatot tárgyak rögzítésére, kampóként használni,
 - a bútort szállítóeszközként vagy támaszkodóelemként használni,
 - nedves ruhával, festékkel, olajjal, éles tárggyal károsítani a huzatot,
 - huzatot tűzzel vagy hőforrással közelíteni.
 - Tilos esőben, fedés nélkül kültéren használni.
-

19.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A bútorok használatakor felléphetnek az alábbi veszélyek:

- feldőlés vagy instabilitás, ha a bútor egyik oldalra terhelődik,
- megbotlás a lábokban, ha nem megfelelően látszanak,
- csúszás, ha a huzat nedves lesz vagy nem megfelelő felületen áll a bútor,
- textil sérülése (szakadás, folt) nem rendeltetésszerű használat miatt.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - alkoholos befolyásoltság alatti helytelen ülés vagy ugrálás,
 - kültéri eső vagy nedvesség miatti csúszás.
-

19.6 Időjárási és környezeti hatások (kültéri használat esetén)

Kültéren:

- eső és nedvesség beszivároghat a textil huzatba → csúszóssá, nehezebben száradó felületté válik,
- erős napsütés hosszú távon kifakulást, a textilszálak gyengülését okozhatja,

A Bérlő kötelessége:

- biztosítani a védett, száraz helyet szükség esetén,
-

- kültéri eseményen a bútorok ellenőrzése és áthelyezése eső esetén,
-

19.7 Tipikus Bérői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok gyakran sérüléshez vagy bútorkárhoz vezetnek:

- ugrálás vagy ráállás a fotelra/kanapéra,
 - huzat erőteljes húzása vagy tépése,
 - bútor mozgatása vendéggel benne,
 - nedves ruhával, esőben ülés, ami csúszóssá teszi a felületet, rongálja a bútor vázát.
-

19.8 Bérői felelősség

A Bérő teljes felelősséggel tartozik:

- a fotel és kanapé biztonságos elhelyezéséért és stabil használatáért,
- a textil huzat rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért,
- a vendégek figyelmeztetéséért és felügyeletéért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A fotel vagy kanapé nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért vagy károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

20. PÁRAKAPU (3 MÉTER SZÉLES)

20.1 Rendeltetés

A páraikapu ideiglenes, kültéri hűtő- és komfortnövelő berendezés, amely rendezvényeken a levegő hőmérsékletének csökkentésére, áthaladás közbeni felfrissülésre szolgál.

A szerkezet egy fém (vas) keret, amelyen vízzel működő permetező szórófejek futnak végig egy kiscsőrendszeren keresztül.

Rendeltetésszerű használat:

- gyalogos áthaladás párásított vízpermet alatt,
- hőségcsökkentés szabadtéri rendezvényeken.

A páraikapu nem játék, nem mászóeszköz, nem ivóvíz-forrás, és nem zuhany.

20.2 Elhelyezés és rögzítés – KIEMELTEN FONTOS

A páraikapu magas, merev fémszerkezet, ezért felborulás ellen minden esetben rögzíteni kell.

Rögzítési módok (talaj függvényében):

- súlyokkal (beton súly),
- cölöpözéssel,
- spaniferekkel kifeszítve, több irányból.

⚠ A rögzítés nem opcionális.

Nem megfelelő rögzítés esetén a szerkezet:

- feldőlhet,
- személyi sérülést okozhat,
- anyagi kárt eredményezhet.

🚫 TILOS a páraikaput rögzítés nélkül felállítani vagy csak „saját súlyán” használni.

20.3 Vízellátás és működtetés

A páraikapu:

- normál vezetékes víznyomással működik,
- nem igényel elektromos csatlakozást,
- a vízellátást minden esetben a Bérló biztosítja.

A víz a fémkereten futó kiscsőrendszeren keresztül jut el a szórófejekhez.

⚠ Fontos:

- **csak tiszta, vezetékes vizet szabad használni,**
 - **a csatlakozás legyen szivárgásmentes,**
-

20.4 Használat

1. A párapaput stabilan rögzítve kell felállítani.
2. Ellenőrizze a vízcsonkakozást és a csövek épségét.
3. Nyissa meg a vízellátást fokozatosan.
4. A használata során rendszeresen ellenőrizze a stabilitást és a permetezést.
5. Amennyiben a rendszert hosszabb ideig (pl. 1 óra) nem használták, az újbóli indítás előtt 1-2 percig folyassa át a vizet a rendszeren úgy, hogy senki ne tartózkodjon alatta.

⚠ A párapapú alatt a burkolat nedvessé válhat, ami csúszásveszélyt jelent.

20.5 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a párapapúhoz rádőlni, ráakaszkodni vagy felmászni,
 - a fémkeretet más szerkezethez rögzíteni engedély nélkül,
 - a szórófejeket eltömíteni, elfordítani vagy leszerelni,
 - a párapaput játékeszközként használni,
 - a vízpermetet ivóvízként vagy arcmosásra használni,
 - a szerkezetet rögzítés nélkül üzemeltetni.
-

20.6 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A párapapúval kapcsolatos leggyakoribb kockázatok:

- felborulás, nem megfelelő rögzítés esetén,
- csúszás és elcsúszás a nedves talajon,
- fej- vagy testsérülés, ha valaki nekidől a keretnek,
- vízszivárgás, ami burkolatkárt okozhat.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
 - zsúfolt, rohanó tömeg áthaladása,
 - lejtős vagy egyenetlen talaj.
-

20.7 Időjárási és környezeti hatások

Kültéri használatnál:

- szélben a vízpermet irányíthatatlanná válhat,
- erős szél esetén a szerkezet nagyobb oldalirányú terhelést kap,
- hirtelen lehűlés esetén a nedves burkolat csúszóssá válhat.

A Bérló kötelessége:

- a környezet folyamatos ellenőrzése.
-

20.8 Tipikus Bérloi hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen balesethez vagy káreseményhez vezetnek:

- rögzítés elhagyása vagy alulméretezése,
 - páraikapu elhelyezése csúszós burkolaton,
 - gyermekek „játzókapuként” való használata,
 - túl magas víznyomás alkalmazása.
-

20.9 Bérloi felelősség

A Bérló teljes felelősséggel tartozik:

- a páraikapu szakszerű rögzítéséért,
- a megfelelő vízellátás biztosításáért,
- a rendeltetésszerű használat betartatásáért,
- a csúszás- és borulásveszély kezeléséért,
- a nem megfelelő használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A páraikapu nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő rögzítéséből vagy üzemeltetéséből eredő károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

21. TEXTÍLIÁK (terítők, abroszok, spandex huzatok, székszőknyák, székmasnik)

21.1 Rendeltetés

A textíliák dekorációs és komfortnövelő eszközök, amelyek rendezvényeken asztalok, székek és egyéb berendezések esztétikus megjelenését szolgálják.

A textíliák nem védőfelületek, nem hőállóak, és nem ipari használatra készültek.

Rendeltetésszerű használat:

- asztalok, székek esztétikus lefedése,
- vizuális egység megteremtése,
- dekorációs célú alkalmazás.

21.2 Anyagjellemzők – FONTOS TUDNIVALÓK

A bérelt textíliák (terítők, abroszok, spandex huzatok, masnik):

- textil alapanyagból készülnek,
- nem tűzállók,
- nem zsír-, viasz- vagy festékállóak,
- mosással nem minden szennyeződés távolítható el.

⚠ Egyes szennyeződések maradandó károsodást okoznak, a textília használhatatlanná válik.

21.3 Kiemelten problémás szennyeződések

(Tapasztalat alapján – NEM eltávolíthatók)

Az alábbi szennyeződések nem jönnek ki az anyagból, még professzionális tisztítás után sem, ezért teljes kárként kezelendők:

- viasz (gyertya, mécses, teamécses),
- kiégés / megolvadás (cigaretta, gyertyaláng, hógomba, forró eszköz),
- zsír és olaj (étel, főzőeszköz, grill, krémek),
- filctoll,
- golyóstoll,

- **festék (akril, tempera, dekorfesték, testfesték).**

⚠ Ezek bármelyikének megjelenése esetén a textília nem újrahasználható.

21.4 Elhelyezés és használat

A textíliákat:

- kizárólag tiszta, száraz felületen szabad használni,
- hőforrásoktól és nyílt lángtól távol kell elhelyezni,
- úgy kell rögzíteni, hogy ne lógjanak le veszélyesen a talaj közelébe.

Különösen figyelni kell:

- gyertyák, mécsesek környezetére,
 - dohányzószónák közelségére,
 - catering- és főzőpontok környezetére.
-

21.5 Kifejezetten TILOS használatok

🚫 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- gyertyát, mécsest, nyílt lángot közvetlenül textília közelében elhelyezni,
 - a textíliát hógombához, gázszámolyhoz vagy meleg eszközhöz közel használni,
 - a textíliát alátétként használni forró, zsíros vagy festékes tárgyak alá,
 - filctollat, tollat, festéket használni a textíliák közelében,
 - a textíliát nedvesen, sárosan, olajos felületen használni.
-

21.6 Veszélyek és tipikus káresemények

A textíliákhoz kapcsolódó leggyakoribb problémák:

- maradandó foltosodás,
- kiégés vagy olvadás,
- elszíneződés,
- anyaggyengülés vagy szakadás.

Különösen veszélyes:

- alkoholos állapotban történő használat,
-

- gyermekek kreatív eszközökkel (filc, festék) való jelenléte,
 - dekoráció és catering keveredése.
-

21.7 Tipikus Bérloői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen teljes textilkárt okoznak:

- gyertyák elhelyezése abroszon vagy spandex huzaton,
 - dohányzás asztalok közvetlen közelében,
 - zsíros étel közvetlenül textíliára helyezése,
 - gyermekfoglalkoztatás festékkel, filccel terített asztalnál,
 - „majd kimossuk” hozzáállás.
-

21.8 Bérloői felelősség

A Bérloő teljes felelősséggel tartozik:

- a textíliák rendeltetésszerű használatáért,
- a szennyeződések megelőzéséért,
- a hő- és tűzveszély kizárásáért,
- a nem eltávolítható szennyeződésekkel eredő károkért.

⚠ Viasz, kiégés, zsír, filctoll, toll vagy festék okozta szennyeződés esetén a textília használhatatlanná válik, és a kár a Bérloőt terheli.

⚠ Kiegészítés – Nedves textíliák kezelése (PENÉSZVESZÉLY)

Amennyiben a textíliák eső, pára, kiömlött folyadék vagy tisztítás következtében nedvesek lesznek, a Bérloő köteles:

- a textíliákat azonnal kiterítve vagy fellógatva elhelyezni,
- jól szellőző környezetet biztosítani számukra,
- a textíliákat összecsomagolva, zárt zsákban, ládában vagy dobozban NEM szabad tárolni.

⚠ A nedvesen, szellőzés nélkül tárolt textíliák rövid időn belül bepenészedhetnek, ami:

- maradandó anyagkárosodást okoz,
 - a textíliát használhatatlanná teszi,
-

- **a kár nem javítható mosással vagy tisztítással.**

A penészedésből eredő károk nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek, és a Bérletet terhelik.

22. REFLEKTOR

22.1 Rendeltetés

A hordozható fényszóró egy világító eszköz, amelyet áramellátással működtethető fényforrásként terveztek. Fő felhasználási területei rendezvényeken:

- sötét vagy gyengén megvilágított helyszínek megvilágítása,
- mozgatható világítás biztosítása technikai vagy kiszolgáló területeken,
- kiegészítő fényforrás helyszíni munkához és szereléshez.

A készülék nem játék, nem robbanásbiztos és nem alkalmas hivatásos film- vagy fotóvilágítás helyettesítésére.

⚠ A készülék nem vízálló. Kültéren **csak fedett, csapadéktól védett helyen** használható. **Fedés nélküli kültéri használata tilos.**

22.2 Áramellátás – Bérői felelősség

⚠ Az áramellátást a Bérői biztosítja.

A bérbeadó csupán a készüléket adja át, ennek működéséhez szükséges:

- megfelelő hálózati feszültség (pl. 230 V, Magyarországon legjellemzőbb),
- hosszabbító és/vagy elosztó aljzatok használata,
- szükség szerint IP44/54 vagy jobb kültéri hosszabbítók, ha szabadtéren üzemel.

A Bérői felelős:


- az áramforrás biztonságos biztosításáért,
 - a vezetékek helyes elhelyezéséért (nem akadályozza a közlekedést),
 - a nedvesség elleni védelemért, ha kültéren használja.
-

22.3 Elhelyezés és működtetés

1. Stabil, sík felületen helyezze el a világító egységet.
2. Csatlakoztassa a tápellátást a meglévő hálózatra vagy hosszabbítóra.
3. A fény irányával világítsa meg a célt (pl. útvonal, munkaterület, rendezvénytechnika).

⚠ A fényforrás nagyon erős lehet; ne nézzen közvetlenül a fénybe.

22.4 Kifejezetten TILOS használatok

 Az alábbi használati módok szigorúan tilosak:

- a lámpát nedves kézzel csatlakoztatni vagy kikapcsolni,
- a hálózati vezetéket rögzítetlenül, lefelé lógva hagyni,
- a készüléket vízzel közvetlenül permetezni, vagy esőben hálózatra csatlakoztatni védőintézkedés nélkül,
- a lámpát feszültség-átalakító nélkül más ország hálózatához csatlakoztatni,
- a lámpát más célra, mint világításra használni (pl. tárgyak melegítésére).
- a készüléket fedés nélkül, kültéren használni,
- készüléket esőnek, hónak, fröccsenő víznek kitenni.

22.5 Veszélyek és tipikus baleseti kockázatok

A hordozható lámpa leggyakoribb kockázatai:

- áramütés-veszély nem megfelelő csatlakoztatáskor,
- meleg felület – a lámpa tokja üzem közben felmelegedhet,
- ledobott vezeték – megbotlás veszélye, ha a vezetéket nem rögzítik,
- túlterhelés – ha nem megfelelő hosszabbító/elosztó van használatban.

Különösen veszélyes:

- gyermekek felügyelet nélküli használata,
- alkoholos befolyásoltság melletti manipuláció.

22.6 Időjárási és környezeti hatások (kültéri használatnál)

 **A készülék nem vízálló, ezért kültéri használat esetén kizárólag fedett, csapadéktól védett környezetben üzemeltethető.**

Ha kültéren használja:

- biztosítsa a lámpa, a hosszabbító és minden csatlakozás vízvédelmét (legalább IP44 vagy jobb),
- a vezetékeket olyan módon vezesse, hogy ne legyenek felázva,
- erős szél esetén haladéktalanul kapcsolja ki a lámpát.

22.7 Tipikus Bértői hibák (VESZÉLYES GYAKORLATOK)

Az alábbi gyakorlatok rendszeresen problémát vagy balesetet okoznak:

- nem megfelelő áramellátás (alacsony minőségű hosszabbító, nincs földelés),
 - vezetékrendezetlenség, ami megbotlást okoz,
 - hálózatra nedves kézzel való csatlakoztatás,
 - a lámpát **védőburkolat nélkül** hagyni szabadtéren.
-

22.8 Bérloői felelősség

A Bérloői felelősséggel tartozik:

- az eszköz biztonságos áramellátásáért,
- a kábelek helyes és biztonságos elhelyezéséért,
- a rendeltetésszerű használat biztosításáért,
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és vagyoni károkért.

⚠ A készülék helytelen áramellátásból, nem megfelelő csatlakoztatásból vagy felügyelet nélküli használatból eredő károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

ZÁRÁS – A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYA

A jelen Használati útmutató a Bérbeadó Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan melléklete.

A Bérelő tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentumban foglalt szabályok megszegése az ÁSZF megszegésének minősül, és a Bérbeadó jogosult a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására.

Jelen **Használati útmutatók és biztonsági figyelmeztetések** célja, hogy a bérelt eszközök **biztonságos, rendeltetésszerű és felelős használatát** egyértelműen bemutassa, valamint elősegítse a balesetek, káresemények és félreértések megelőzését.

A kézikönyv:

- elérhető a weboldal láblécében,
- a rendelés leadásakor **kipipálandó formában elfogadásra kerül,**
- a rendelés visszaigazolásakor **linkelve megküldésre kerül a Bérelő részére.**

Elfogadás és kötelező érvény

A Bérelő a rendelés leadásával, illetve a kézikönyv elfogadásának jelölésével kijelenti, hogy:

- a Használati útmutatók és biztonsági figyelmeztetések dokumentumot **megismerte,**
- annak tartalmát **megértette,**
- és az abban foglaltakat **magára nézve kötelezőnek elfogadja.**

A kézikönyv rendelkezései a bérleti jogviszony **elválaszthatatlan részét képezik,** és a bérleti idő teljes tartama alatt érvényesek.

Felelősség és kárviselés

A Bérelő tudomásul veszi, hogy:

- a bérelt eszközök használata során a **biztonságos üzemeltetésért és a vendégek felügyeletéért teljes felelősséggel tartozik,**
- a nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból vagy a kézikönyvben foglaltak megszegéséből eredő **személyi sérülésekért és vagyoni károkért a bérbeadó felelősséget nem vállal,**
- az eszközökben és kiegészítőkben keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból fakadó károk **a Bérelőt terhelik.**
- A bérbeadó nem felel a Bérelőt ért olyan közvetett vagy következményes károkért, amelyek az eszközök meghibásodásából, helytelen használatából vagy nem rendeltetésszerű üzemeltetéséből erednek.

„Nem tudtam róla” kizárása

A Bérelő tudomásul veszi, hogy a kézikönyv:

- nyilvánosan elérhető,
- a rendelési folyamat során elfogadásra kerül,
- és visszaigazoló e-mailben is megküldésre kerül,

ezért a **tájékoztatás hiányára való hivatkozás kizárt.**

Záró gondolat

Célunk nem a korlátozás, hanem az, hogy a bérelt eszközök:

- **biztonságosan,**
- **rendeltetésszerűen,**
- és **minden fél számára problémamentesen** kerüljenek felhasználásra.

A bérbeadó nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes kárért, amely a bérbe adott eszközök nem rendeltetésszerű használatából, az előírások figyelmen kívül hagyásából, az időjárási körülmények helytelen kezeléséből, vagy a Bérelő illetve a rendezvény résztvevőinek magatartásából ered.

Jelen Használati útmutató és biztonsági figyelmeztetések dokumentum az SP EVENT Kft. Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Bérelő a bérleti szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kézikönyvet megismerte, megértette, és annak betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A dokumentum hatálya a feltüntetett verziószám és hatálybalépési dátum szerint áll fenn, és kizárólag az adott verzió tekinthető érvényesnek.

A Bérelő tudomásul veszi, hogy a dokumentum megismerése és betartása a bérleti jogviszony alapvető feltétele.

A bérbeadó nem köteles a rendezvény során folyamatos felügyeletet biztosítani; az eszközök biztonságos használata a Bérelő felelőssége.

A Bérbeadó a bérleti időtartam alatt a helyszínen nem végez folyamatos felügyeletet, irányítást vagy ellenőrzést, kivéve, ha erre külön írásos megállapodás jön létre.

A Bérelő tudomásul veszi, hogy a használat körülményeinek megítélése, a kockázatok felismerése és a szükséges intézkedések meghozatala kizárólag az ő felelőssége.

A kézikönyv elolvasásának elmulasztása nem mentesíti a Bérelőt a felelősség alól. A Bérelő tudomásul veszi, hogy a dokumentum megismerése és betartása a bérleti jogviszony alapvető feltétele.

A jelen kézikönyv nem helyettesíti az általános ésszerűség, az általános balesetvédelmi szabályok és a helyszíni körülmények folyamatos mérlegelésének kötelezettségét.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Használati útmutató bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a dokumentum többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést a felek olyan, jogszerű rendelkezéssel pótolják, amely az eredeti biztonsági és jogi célhoz a legközelebb áll. A Használati útmutató mint egész az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan melléklete marad.

Jelen Használati útmutató és biztonsági figyelmeztetések dokumentum hatálybalépésének időpontja: 2026. január 21.

Verzió: v20260121

Hatályos: 2026. január 21-től, az ÁSZF v20260121 verzióval együtt

Köszönjük az együttműködést és a felelős használatot!